


Climadiff



Uživatelský manuál CZ

Echanson chladnička na víno

1. Názvy a funkce jednotlivých částí




1. Hliníková nádoba
2. LED kontrolka pro 16 °C
3. LED kontrolka pro 12 °C
4. LED kontrolka pro 8 °C
5. Vypínač
6. Tlačítko volby teploty
7. Napájecí vstup pro konektor adaptéru
8. Výstup chladícího vzduchu
9. Vstup chladícího vzduchu
10. Výstup chladícího vzduchu
11. Napájecí adaptér
12. Stejnsměrný (DC) výstup napájecího adaptéru
13. Střídavý (AC) vstup napájecího adaptéru

Děkujeme Vám za důvěru projevenou naší značce koupí tohoto produktu. Jsme si jisti, že budete s jeho funkcí plně spokojeni. Máme naději, že se výrobek stane Vaším nejlepším partnerem u příležitosti Vámi organizovaných degustací vína. Před použitím výrobku si pečlivě prostudujte všechny informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Návod uchovejte na bezpečném místě pro případy budoucí potřeby (např. stěhování, údržba a čištění apod.). Zařízení je v souladu s evropským nařízením pro výrobky používané v kontaktu s potravinami č. 2002/72/EC.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, pokud nejsou pod neustálým dohledem kompetentní osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost.

- Výrobek je určen výhradně pro domácí použití.
- Používáním poškozeného výrobku se vystavujete nebezpečí.
- Udržujte zařízení v bezvadném stavu a jeho opravy svěřte odborné opravě.
- Zařízení uschovávejte mimo dosah dětí
- Nepoužívejte zařízení ve venkovních prostorech.
- Zabraňte vniknutí vody do tělesa zařízení a chraňte jej před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Během používání nezakrývejte zařízení a nerozebírejte ho.
- Neopouštějte zařízení a jeho kabely dětem na hraní a nenechávejte je přístroj čistit. Volně položené zařízení může být zdrojem nebezpečí.
- Nečistěte přístroj hořlavinami.
- Neuchovávejte zařízení v blízkosti hořlavin ani je nerozprašujte v blízkosti přístroje.
- Výrobce a dovozce nebere odpovědnost za škody způsobené nedodržením doporučení uvedených v tomto návodu.
- Přesvědčte se, že napětí v síti odpovídá napětí, uvedenému na štítku přístroje. Elektrická instalace musí být řádně provedena, uzemněna a musí odpovídat místním předpisům. Nesprávně provedená instalace může být zdrojem bezpečnostních rizik. Pokud máte jakékoli pochybnosti, nechte prověřit svou síť odborníkem.
- Přístroj musí být správně připojen do uzemněné zásuvky, aby byla zajištěna ochrana zařízení a života. Nikdy neodpojujte zemnicí vodič.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Při poškození přístroje (většího rozsahu) například výpadku proudu při bouřce, záplavách nebo požáru, může být použití přístroje nebezpečné. Odpojte přístroj od sítě a nechte ho prověřit odbornou opravou.
- V případě vylití tekutiny do přístroje (rozbitá láhev apod.) okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky. Před opětovným zapojením je nutno nechat ho odborně prohlédnout.
- Nikdy neponořujte kabel,  zástrčku a přístroj samotný do vody ani do jiné tekutiny. Nedotýkejte se přístroje, zapojeného do sítě vlhkými rukami.
- Nenechávejte viset kabel přes hranu stolu, anebo v kontaktu s ostrými hranami a horkými povrchy.
- Neodpojujte přístroj ze zásuvky tažením za kabel, vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.

- Nepřikrývejte ventilační otvory a nestavějte přístroj na měkké povrchy, které by mohly ztížit ventilaci a chlazení přístroje.
- Nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Neumísťujte zařízení na místa, ze kterých by mohlo spadnout, nebo být vtažen do vany, odpadu apod. (sprcha, koupel, odpad...).
- Přístroj vždy po použití odpojte od sítě. Je důležité jej také odpojit před prováděním čištění, servisních prací, v případě bouře, nebo pokud přístroj není dlouhodobě používán.
- Užívejte alkohol střídavě, nemírné užívání může mít negativní dopad na Vaše zdraví.

Pozor:

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt přístroje. Vevnitř nejsou žádné opravitelné součásti.

Nikdy nevystavujte přístroj vodě a vlhkosti.



Tento symbol varuje uživatele před přítomností vysokého napětí na volně přístupném povrchu uvnitř přístroje, které může být dostačující pro způsobení vážného úrazu.

Znak vykřičníku informuje uživatele o přítomnosti důležitých provozních a údržbových (servisních) úkonů, které jsou popsány v doprovodné literatuře k výrobku.

Výrobce a dovozce nebere odpovědnost za škody způsobené nedodržením doporučení uvedených v tomto návodu.



Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z evropských nařízení: 2014/35/EU o elektrické bezpečnosti 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

3. Technické údaje

Hliníková nádoba: vnitřní průměr 90-100 mm
Ventilátor: 90 x 90 s bezkartáčovým motorem
Ochrana proti přehřátí: při 70°C
Napájecí napětí: 12 V DC, 5 A
Výkon: 60 W
Rozměry v mm: 170 (průměr) x 275 (výška)
Přesnost: +/- 2°C

4. Vybalení a připojení přístroje

Po odstranění obalového materiálu, by mělo balení obsahovat 3 položky:

1. Chladič vína Echanson
2. Zdroj napájení
3. Tento návod k obsluze

5. Ovládání přístroje

1. Umístěte láhev do přístroje.
2. Připojte (AC) vstup a (DC) výstup do napájecího adaptéru.
3. Stiskněte jednou tlačítko "POWER" pro zapnutí přístroje. Rozsvítí se LED kontrolka pro 8 °C a přístroj začne chladit láhev.
4. Pro ostatní druhy vín, stiskněte tlačítko « SEL » pro změnu teploty. Jednou stiskněte pro nastavení 12 °C, stiskněte znovu pro nastavení 16 °C a 8 °C. LED kontrolka jednotlivých teplot se poté rozsvítí.
5. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, LED kontrolka této teploty bliká v intervalu 0,5 sec.
6. Stiskněte tlačítko « POWER » pro vypnutí přístroje.



Poznámka: Při okolní teplotě 20 °C, bude chladič vín potřebovat 35 min pro nachlazení láhve na 16 °C, hodinu na nachlazení na 12 °C a 2 hodiny na nachlazení 8 °C.



6. Upozornění

1. Do nádoby nikdy nedávejte pro urychlení chlazení led nebo vodu.
2. Až nebudete chladič vín používat, měli byste odpojit napájecí adaptér ze sítě.
3. Nemanipulujte s napájecím kabelem v mokřém nebo vlhkém místě.
4. Dbejte, abyste nezakryli vstup chladicího vzduchu na zadní straně zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení.
5. Pokud z adaptéru nejde proud, kontaktujte elektrikáře.

7. Náhradní díly

K přístroji se nedodávají žádné náhradní díly. Pokud je Váš přístroj vadný, kontaktujte servisní oddělení svého prodejce. Pokud je Vaše zařízení v záruce, předložte doklad o nákupu. Přístroj Vám bude vyměněn, anebo Vám bude refundován.

8. Údržba

Než začnete přístroj čistit (je nutné pravidelné čištění), odpojte ho napřed z elektrické sítě vytážením napájecího kabelu ze zásuvky.

Před prvním a každým následným použitím doporučujeme otřít zařízení suchým měkkým hadříkem.

Poznámka: Pro čištění nepoužívejte alkohol a rozpouštědla. Nikdy nevkládejte přístroj do vody nebo jiných tekutin.

9. Životní prostředí



Tento výrobek je vyroben v souladu se směrnicí EU 2002/96/CE.

Tento symbol na přístroji označuje nutnost recyklovat zařízení po ukončení jeho životnosti odděleně od domovního odpadu.

Za tím účelem přístroj odevzdejte v místním sběrném středisku odpadů určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení. Zařízení po ukončení životnosti můžete také odevzdat svému prodejci při nákupu nového přístroje.

Uživatel je zodpovědný za správnou likvidaci přístroje po ukončení jeho životnosti. Správné třídění a likvidace odpadů vzniklých z vysloužilých zařízení napomáhá ochraně před potenciálně negativními dopady na zdraví a životní prostředí a umožní využít odpadu jako druhotné suroviny

Pro další podrobnější informace o recyklaci a systémech sběru odpadů v místě Vašeho bydliště se prosím obraťte na místně příslušný sběrný dvůr anebo na Vašeho prodejce.

10. Upozornění

Právo na změny technických charakteristik v důsledku technických změn během výroby je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Nositeli záruk pro produkty značky Climadiff jsou smluvní maloobchodní prodejci. Žádná část tohoto návodu k obsluze nemůže být považována za podklad pro poskytnutí dalších anebo náhradních forem záruky.

Společnost CLIMADIFF, stejně jako dovozce, není zodpovědný za chyby, technické a redakční opomenutí v obsahu tohoto návodu. Tento dokument není právně závazný.



Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a. s.

Topolová 777/2

735 42 Těrlícko

tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:

tel.: 599 529 251