



**Kompaktní pečicí trouba
CBG635BS1**



BOSCH

[cz] Návod k použití



Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	5
Všeobecné pokyny	5	
Halogenová žárovka	5	
	Příčiny poškození	6
Všeobecné pokyny	6	
	Ochrana životního prostředí	6
Tipy pro úsporu energie	6	
Ekologická likvidace výrobku	6	
	Seznámení se se spotřebičem	7
Ovládací panel	7	
Ovládací prvky	7	
Displej	8	
Druhy provozních režimů	8	
Druhy ohřevů	9	
Další informace	10	
Funkce pečícího prostoru	10	
	Příslušenství	10
Dodané příslušenství	10	
Vkládání příslušenství	10	
Zvláštní příslušenství	11	
	Před prvním použitím	12
První uvedení do provozu	12	
Cištění pečícího prostoru a příslušenství	13	
	Osluha spotřebiče	13
Vypnutí a zapnutí spotřebiče	13	
Spuštění provozu	13	
Nastavení provozního režimu	14	
Nastavení druhu ohřevu a teploty	14	
Rychlý ohřev	15	
	Časové funkce	15
Nastavení doby přípravy pokrmu	15	
Nastavení konce	16	
Nastavení budíku	17	
	Dětská pojistka	17
Aktivace a deaktivace	17	
	Základní nastavení	18
Změna základního nastavení	18	
Přehled základních nastavení	18	
Výpadek proudu	18	
Změna času	18	
	Režim Šabat	19
Spuštění režimu Šabat	19	
	Čisticí prostředky	19
Vhodné čisticí prostředky	19	
Plochy pečícího prostoru	20	
Udržování spotřebiče v čistotě	21	
	Závěsné rošty	21
Vysazení a nasazení závěsných roštů	21	
	Dvírka spotřebiče	22
Vysazení a nasazení dvírek spotřebiče	22	
Demontáž krytu dvírek	23	
Demontáž a montáž skla dvírek	24	
	Co dělat v případě poruchy?	25
Odstranění poruch vlastními silami	25	
Maximální doba provozu	25	
Výměna osvětlení v pečícím prostoru	26	
Skleněný kryt	26	
	Zákaznický servis	26
Číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD-č.)	26	
	Pokrmy	27
Upozornění k programům	27	
Nastavení přípravy pokrmu pomocí funkce AutoPilot	27	
	Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu	28
Silikonové formy	28	
Koláče a drobné pečivo	28	
Chléb a housky	31	
Pizza, quiche a pikantní koláče	32	
Nákyp a soufflé	34	
Drůbež	35	
Maso	36	
Ryby	39	
Zelenina a přílohy	40	
Jogurt	41	
Zkušební pokrmy	41	
Úspora energie s druhým ohřevem Eco	42	
Acrylamid v potravinách	44	
Pozvolná příprava pokrmů	44	
Sušení	45	
Zavařování	46	
Kynutí těsta	47	
Rozmrzování	47	
Udržování teploty	47	

Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách: **www.bosch-home.com/cz**



Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tak budete schopni Váš spotřebič používat správně a bezpečně. Tento návod k obsluze a návod na montáž pečlivě uschovejte pro další potřebu či dalšího uživatele.

Tento spotřebič je určen pouze pro účely vestavění. Dodržujte zvláštní pokyny pro instalaci.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud došlo během přepravy spotřebiče k jeho poškození, nepřipojujte jej. Spotřebiče bez zástrčky může zapojit pouze oprávněný odborník. V případě škod vzniklých v důsledku špatného zapojení nemáte nárok na záruku.

Spotřebič určen pouze pro domácí použití v soukromé domácnosti nebo domácnosti podobném prostředí. Používejte jej pouze pro přípravu jídel a nápojů. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Spotřebič je určen výhradně pro použití v uzavřených prostorách.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak spotřebič bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič cistit ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Příslušenství vždy vsunujte do pečicího prostoru správným způsobem.

→ "Příslušenství" na straně 10

Důležité

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

Varování Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty umístěné v pečicím prostoru se mohou vznítit. Nikdy neuchovávejte v pečicím prostoru hořlavé předměty. Pokud se v pečicím prostoru vyskytuje kouř, nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče. Vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
- Pokud dvířka spotřebiče otevřete, vytvoříte tah vzduchu. Pečicí papír může přijít do kontaktu s topným tělesem a může se vznítit. V průběhu předehřívání nikdy neumisťujte pečicí papír na příslušenství. Pečicí papír musí být vždy zatížen nádobím nebo pečicí formou. Pečicím papírem pokryjte vždy jen požadovanou plochu. Pečicí papír nesmí nikdy přesahovat přes příslušenství.

Varování Nebezpečí popálení!

- Spotřebič bude dosahovat velmi vysokých teplot. Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch nebo topného tělesa. Spotřebič vždy nechejte vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Příslušenství nebo nádobí bude velmi horké. Při výjmutí příslušenství nebo nádobí z trouby vždy použijte kuchyňské rukavice.
- Alkoholické výpary se mohou v rozpálené troubě vznítit. Nikdy nepřipravujte pokrmy s velkým množstvím vysokoprocentního alkoholu. Pokud použijete nápoj s vysokým procentem alkoholu, pak jen v malém množství. Dvířka trouby otvřejte opatrně.

Varování Nebezpečí opaření!

- Přístupné vnější části jsou při pečení horké. Těchto částí se nikdy nedotýkejte. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Při otevření dvířek spotřebiče může ven uniknout množství horké páry. Pára nemusí být viditelná, záleží na teplotě. Při otevřání dvířek nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Dvířka trouby otvřejte opatrně. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Voda v horkém pečicím prostoru může vytvářet množství horké páry. Do horkého pečícího prostoru nikdy nenalévejte vodu.

Varování Nebezpečí poranění!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo, ostré nebo brusné čisticí prostředky.

- Klouby dvířek se při otvírání a zavírání pohybují a mohou Vás přiskřípnout. Nesahejte do prostoru kloubů dvířek.

Varování Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy a výměnu poškozeného připojovacího kabelu smí provádět pouze námi vyškolený technik servisní služby. Pokud je spotřebič poškozen, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte pojistky. Poté zavolejte servisní službu.

- Izolace kabelu se může při kontaktu s horkými částmi spotřebiče roztavit. Vždy dávejte pozor, aby se kably nedostaly do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

- Pronikající vlhkost může způsobit zásah elektrickým proudem. Nepoužívejte žádné vysokotlaké čističe ani parní čističky.

- Poškození spotřebičů může způsobit zásah elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapojujte. Odpojte spotřebič od elektrické sítě nebo vypněte pojistky. Volejte zákaznický servis.

Varování Nebezpečí způsobené magnetismem!

V oblasti ovládacího panelu nebo ovládacích prvků jsou vloženy permanentní magnety. Ty mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. srdeční kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Pokud máte elektronický implantát, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od obslužných prvků.

Halogenová žárovka

Varování Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Při výměně osvětlení v pečicím prostoru jsou kontakty objímek světel pod proudem. Před výměnou vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku nebo vypněte pojistky.

Příčiny poškození

Všeobecné pokyny

Pozor!

- Příslušenství, fólie, pečící papír nebo nádobí na dně pečícího prostoru: na dno pečícího prostoru nepokládejte žádné příslušenství. Dno pečícího prostoru nevykládejte žádnou fólií jakéhokoliv druhu nebo pečícím papírem. Na dno pečícího prostoru nepokládejte žádné nádobí, když je teplota nastavena na více než 50 °C. Dochází k hromadnému teplu. Doba tepelné úpravy pak nesouhlasí a dojde k poškození smaltu.
- Hliníková fólie: hliníková fólie nesmí v pečícím prostoru přijít do kontaktu s vyplní dvířek spotřebiče. Mohlo by dojít k trvalému zbarvení skleněné výplně dvířek.
- Voda v horkém pečícím prostoru: do horkého pečícího prostoru nikdy nenaďávejte vodu. Tvoří se vodní pára. Změnami teploty může dojít k poškození smaltu.
- Vlhkost v pečícím prostoru: dlouhodobější vlhkost v pečícím prostoru může způsobovat korozii. Po použití nechte pečící prostor vyschnout. Neuchovávejte delší dobu vlhké potraviny v uzavřeném pečícím prostoru. Ve pečícím prostoru neskladujte žádné pokrmy.
- Vychladnutí s otevřenými dvířky: při použití při vysokých teplotách nechávejte pečící prostor vychladnout pouze s uzavřenými dvířky. Do dvířek trouby nic nezasunujte. I pokud jsou dvířka otevřena jen minimálně, může časem dojít k poškození nábytku či jiných objektů v blízkosti. Pouze při vysoké vlhkosti nechávejte pečící prostor vyschnout s otevřenými dvířky.
- Ovocné šťávy: pečete-li ovocný koláč ze šťavnatého ovoce, pečící plech ovozem nepřepňujte. Ovocná šťáva, která kape z pečícího plechu, zanechává skvrny, které již nelze odstranit. Je-li to možné, použijte hlubší univerzální pánev.
- Silně znečištěné těsnění trouby: je-li těsnění silně znečištěno, dvířka spotřebiče při použití nedoléhají. Může dojít k poškození čelních částí nábytku v okolí. Těsnění vždy udržujte čisté.
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: na dvířka spotřebiče nic nestavte, nepokládejte ani nevěšte, rovněž na nich neseděte. Na dvířka neodkládejte žádné nádobí ani příslušenství.
- Vkládání příslušenství: podle typu spotřebiče může příslušenství při zavírání poškrábat sklo dvířek. Příslušenství vždy vložte do pečícího prostoru až nadraz.
- Preprava spotřebiče: spotřebič nepřenášejte ani neberete za madlo dvířek. Madlo dvířek neudrží hmotnost spotřebiče a může se zlomit.

Ochrana životního prostředí

Váš nový spotřebič je obzvláště energeticky úsporný. V této kapitole naleznete rady, jak při jeho používání ušetřit ještě více energie a jak spotřebič správně zlikvidovat.

Tipy pro úsporu energie

- Předeďrvejte spotřebič jen tehdy, je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce návodu k použití.
- Používejte tmavé, černé lakované nebo smaltované formy. Dobře pojímají teplo.
- Otevřírejte dvířka spotřebiče během provozu co nejméně.
- Více koláčů pečte postupně za sebou. Pečící prostor je ještě vyhřátý. Tím se zkrátí doba pečení druhého koláče. V pečícím prostoru můžete také položit 2 hranaté formy na pečení vedle sebe.
- Při delších dobách ohrevu můžete spotřebič 10 minut před koncem vypnout a k dopečení využít zbytkové teplo.

Ekologická likvidace výrobku

Zlikvidujte obal v souladu s předpisy ochrany životního prostředí.



Tento spotřebič je označen dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electro- nic equipment - WEEE). Směrnice udává rámc pro zpětný odběr a likvidaci starých zařízení, platný pro celou Evropu.

Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole Vám vysvětlíme zobrazení na displeji a ovládací prvky. Dále se seznámit s různými funkcemi Vašeho spotřebiče.

Upozornění: v závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvě a detailech.



[1] Tlačítka

Tlačítka vlevo a vpravo na ovládacím panelu mají tlakový bod. Pro ovládání stiskněte tlačítko.
U spotřebičů, které nejsou vybaveny čelem z ušlechtilej oceli, jsou obě tato dotyková pole tlačítka bez tlakového bodu.

[2] Dotyková pole

Pod dotykovými poli se nacházejí senzory. Pro výběr funkce stiskněte jakýkoliv symbol.

[3] Otočný volič

Otočný volič je připevněn takovým způsobem, aby se s ním dalo neomezeně otáčet směrem doleva nebo doprava. Lehce ho stiskněte a pohybujte jím pomocí prstu požadovaným směrem.

[4] Displej

Na displeji se zobrazují aktuální nastavené hodnoty, možnosti volby nebo texty s upozorněním.

Ovládací panel

Na ovládacím panelu nastavíte pomocí tlačítek, dotykových polí a ovládacího kroužku různé funkce Vašeho spotřebiče. Na displeji je zobrazeno aktuální nastavení.

V přehledu je zobrazen ovládací panel zapnutého spotřebiče s jedním zvoleným druhem ohřevu.

Ovládací prvky

Jednotlivé ovládací prvky jsou sladěny s různými funkcemi Vašeho spotřebiče. Tak můžete Váš spotřebič ovládat jednoduše a přímo.

Tlačítka a dotyková pole

Zde naleznete stručné vysvětlení k různým tlačítkům a dotykovým polím.

Symbol	Význam
Tlačítka	
① on/off	Vypnutí a zapnutí spotřebiče
▷ start/stop	Pro spuštění a zastavení provozu nebo zrušení dlouhým stisknutím (cca 3 vteřiny)
Dotyková pole venku	
☒ Budík	Zvolit budík
☒ Dětská pojistka	Dlouhým stisknutím (cca 4 vteřiny) akt. a deakt. dětskou pojistku.
ⓘ Informace	Zobrazit upozornění. Dlouhým stisknutím (cca 3 vteřiny) vyvoláte základní nastavení
☀ Osvětlení pečícího prostoru	Vypnutí a zapnutí osvětlení pečícího prostoru
Dotyková pole uvnitř	
☒ 4D horký vzduch	Druh ohřevu 4D horký vzduch přímá volba
☒ Horní/dolní ohřev	Druh ohřevu Horní/dolní ohřev přímá volba
☒ Druhy ohřevů	Provozní režim Volba druhu ohřevu
☒ Teplota	Volba teploty v pečícím prostoru

	AutoPilot	Provozní režim Zvolit pokrmy s programy pečení
	Hmotnost	Hmotnost pro daný druh režimu Vybrat pokrm
	Časové funkce	Vybrat časové funkce
	Rychlý ohřev	Spustit a přerušit rychlý ohřev pečícího prostoru

Dotykové pole, jehož hodnotu můžete na displeji změnit, nebo která se zobrazuje na popředí, svítí červeně.

Otočný volič

Otočným voličem měňte druhy provozu a nastavené hodnoty, které jsou zobrazeny na displeji.


U většiny nabídek funkcí, např. u teploty, musíte otočit voličem zpět, když dosáhnete minimální nebo maximální hodnoty. Např. u druhu ohřevu začíná po posledním zobrazeném bodě opět první.

Displej

Displeje je strukturován tak, aby bylo možné údaje v každé situaci přečíst na první pohled.

Hodnota, kterou právě můžete nastavit, je zostřená. Je zobrazena bílým písmem, pod kterým se nachází bílá linka. Hodnota na pozadí je šedivá.

Zostřená hodnota	Zostřenou hodnotu můžete měnit přímo, aniž byste ji předtím museli vybrat. Po spuštění provozu je zostřena teplota nebo stupeň. Bílá linka se zobrazuje zároveň s ukazatelem rozehřívání a postupně červená.
Zvětšení	Pokud pomocí ovládacího kroužku zostřenou hodnotu změnите, tak se bude zobrazovat větším písmem pouze tato hodnota.



Kruhová linie

Na vnější straně displeje se nachází kruhová linie.

Pokud měníte nějakou hodnotu, tak se na kruhové linii zobrazí, kde se v nabídce funkcí nacházíte. Podle druhu nastavení je linie nepřerušovaná nebo rozdělena do oddílů, a to v závislosti na rozsahu nabídky funkcí.

Během provozu kruhová linie po vteřinách postupně červená. Když uběhne minuta, tak jednotlivé oddíly opět postupně červenají od začátku. Během průběhu zhasne každou vteřinu jeden oddíl.

Ukazatel teploty

Po spuštění provozu se na displeji graficky zobrazí aktuální teplotu v pečícím prostoru.

Ukazatel rozehřívání	Bílá linka pod teplotou zleva doprava postupně červená podle toho, jak se rozehřívá pečící prostor. Pokud předebehříváte, tak optimální čas pro vsunutí pokrmu nastává tehdy, když linka nepřerušovaně zčervená. V případě některých režimů, např. u stupně grilování je linka okamžitě červená.
Ukazatel zbytkového tepla	Pokud je spotřebič vypnutý znázorňuje červená kruhová linie zbytkové teplo v pečícím prostoru. Čím méně je zbytkového tepla, tím tmavší kruhová linie je, až zcela zmizí.

Upozornění: na základě termické setrvačnosti se může zobrazená teplota lišit od skutečné teploty v pečícím prostoru.

Provozní režimy

Vás spotřebič je vybaven různými provozními režimy, které Vám usnadní provoz spotřebiče. Přesný popis těchto režimů naleznete v příslušných kapitolách.

Druh režimu	Použití
Druhy ohřevů → ~ "Seznámení se se spotřebičem"	Pro optimální přípravu Vašich pokrmů máte k dispozici různé, vyladěné druhy ohřevu.
AutoPilot → "Pokrmy" na straně 27	Pro mnoho pokrmů jsou již předem naprogramována vhodná nastavení.

Druhy ohřevů

Níže Vám vysvětlíme rozdíly a použití jednotlivých druhů ohřevu, abyste si vždy zvolili ten správný. Symboly jednotlivých druhů ohřevu podporují jejich rozpoznaní.

Druh ohře	Teplota	Použití
	4D Horký vzduch	30-275 °C Pro pečení na jedné nebo na více úrovních. Ventilátor rozvádí teplo prstencových topných těles v zadní stěně rovnoměrně po celém pečícím prostoru.
	Horní/dolní ohřev	30-300 °C Na tradiční pečení na jedné úrovni. Obzvláště vhodný pro pečení koláčů se šťavnatou náplní. Teplo přichází rovnoměrně svrchu i zespodu.
	Horký vzduch Eco	30-275 °C Pro energeticky účinný ohřev vybraných pokrmů na jedné úrovni bez předehřívání. Ventilátor rozvádí teplo prstencových topných těles v zadní stěně rovnoměrně po celém pečícím prostoru.
	Horní/dolní ohřev Eco	30-300 °C Pro energeticky účinnou přípravu vybraných pokrmů. Teplo přichází rovnoměrně svrchu i zespodu.
	Gril s cirkulací vzduchu	30-300 °C Na pečení drůbeže, celých ryb a větších kousků masa. Grilovací těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor rozfoukává teplo rovnoměrně kolem pokrmu.
	Velkoplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabé 2 = střední 3 = silné Ke grilování steaků, klobás nebo toastů a k zapékání. Celá plocha pod grilovacím tělesem se ohřeje.
	Maloplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabé 2 = střední 3 = silné Ke grilování malého množství, jako jsou steaky, klobásy nebo toasty a k zapékání. Střední plocha pod grilovacím tělesem se ohřeje.
	Stupeň pizza	30-275 °C Pro přípravu pizzy a pokrmů, které potřebují hodně tepla zespoda. Teplo proudí od spodního topného tělesa a prstencového topného tělesa na zadní stěně.
	Mírný ohřev	70-120 °C K šetrné a pozvolné přípravě opečených, malých kousků masa v otevřeném nádobí. Teplo proudí u nižších teplot rovnoměrně svrchu i zespodu.
	Dolní ohřev	30-250 °C Pro ohřívání ve vodní lázni a dopékání. Teplo proudí zespodu.
	Rozmrazování	30-60 °C K šetrnému rozmrazování zmražených pokrmů.
	Udržování teploty	60-100 °C K udržování teploty připravených pokrmů.
	Předehřátí nádobí	30-70 °C K nahřátí nádobí.

Navrhované hodnoty

Ke každému druhu ohřevu spotřebič navrhne teplotu nebo stupeň. Tuto teplotu můžete bud' použít, nebo změnit.

Další informace

Ve většině případů Vám spotřebič nabízí pokyny a další informace k právě prováděné činnosti. Klikněte na pole . Na pár vteřin se na displeji zobrazí příslušný pokyn. V případě delších pokynů listujte ovládacím kroužkem až na konec. Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. pokyny k potvrzení nebo výzva či varování.

Funkce pečícího prostoru

Funkce pečícího prostoru zjednoduší provoz Vašeho spotřebiče. Například pečící prostor je velkoplošně osvětlen a chladící ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevřání dvírek trouby

Otevřete-li dvírka trouby během provozu, provoz se zastaví. Po zavření dvírek se opět spustí.

Osvětlení pečícího prostoru

Když otevřete dvírka spotřebiče, zapne se osvětlení pečícího prostoru. Zůstanou-li dvírka otevřená déle než 15 minut, osvětlení se opět vypne. U většiny programů se osvětlení pečícího prostoru zapne, jakmile se daný program spustí. Po ukončení se osvětlení opět vypne.

Upozornění: v základním nastavení můžete nastavit, aby se osvětlení pečícího prostoru při provozu nezápínalo. → "Základní nastavení" na straně 18

Chladící ventilátor

Chladící ventilátor se zapíná a vypíná dle potřeby. Teplý vzduch uniká dvírky.

Pozor!

Ventilátor nezakrývejte. Jinak dojde k přehřátí spotřebiče.

Aby se po ukončení provozu pečící prostor rychleji vychladil, běží chladící ventilátor ještě určitou dobu po ukončení ohřevu.

Upozornění: Dobu doběhu ventilátoru můžete nastavit v základním nastavení.
→ "Základní nastavení" na straně 18

Příslušenství

K spotřebiči patří různé příslušenství. Zde získáte přehled o dodaném příslušenství a jeho správném použití.

Dodané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven tímto příslušenstvím:

	Rošt Na nádobí, formy na koláče a názkypy. Na pečení a grilování.
	Univerzální plech Na šťavnaté koláče, pečivo, zamražené pokrmy a velké kousky pečeně. Lze ho použít jako nádobu na zachycování odkapávajícího tuku, pokud grilujete přímo na roštu.


Používejte pouze originální příslušenství. Je určeno speciálně pro Váš spotřebič.

Příslušenství je možné dokoupit přes zákaznický servis, ve specializovaném obchodě nebo na internetu.

Upozornění: když se příslušenství ohřeje na vysoké teploty, může se deformovat. To však nemá žádný vliv na jeho funkčnost. Jakmile se opět ochladi, deformace zmizí.

Vkládání příslušenství

Pečící prostor má 3 úrovně vkládání. Tyto úrovně se počítají zespodu nahoru.



Příslušenství zasunujte vždy do obou závěsných rošťů v jedné úrovni vkládání.

Příslušenství je možné vysunout až do poloviny, aniž by se převrhlo.


Upozornění

- Dbejte na to, abyste příslušenství do pečícího prostoru vkládali vždy ve správné poloze.
- Vždy ho vložte do pečícího prostoru tak, aby se nedotýkalo dvírek trouby.

Funkce zacvaknutí


Příslušenství může být vysunuto až do poloviny, dokud nezacvakne. Tato funkce zacvaknutí zabraňuje převrhnutí příslušenství při vysouvání. Aby tato ochrana převrhnutí fungovala, musí být příslušenství vkládáno do pečícího prostoru ve správné poloze.

Při vkládání roštů dbejte na to, aby byl výrez vzadu **a** ukazoval směrem dolů. Otevřená strana musí ukazovat směrem k dvírkům trouby a zakřivení směrem dolů → .



Při vkládání plechu dbejte na to, aby byl výrez vzadu **a** ukazoval směrem dolů. Zkosení příslušenství **b** musí být vpředu směrem ke dvírkům trouby.

Příklad na obrázku: univerzální plech.




Kombinování příslušenství

Rošt můžete vložit zároveň s univerzálním plechem, abyste mohli zachycovat odkapávající tekutiny.

Dbejte při vkládání roštů na to, aby oba distanční držáky **a** byly na zadním okraji. Při vsouvání univerzálního plechu je rošt nad vrchní vodicí lištou v dané úrovni vkládání.

Příklad na obrázku: univerzální plech.



Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství je možné dokoupit přes zákaznický servis, ve specializovaném obchodě nebo na internetu. Na našich katalogích a na internetu najdete širokou nabídku příslušenství pro Vaši troubu.

Dostupnost a možnosti online objednání jsou v jednotlivých zemích různé. Nahlédněte do Vašich dokumentů, které jste obdrželi při nákupu.

Při nákupu zadejte přesné objednací číslo zvláštního příslušenství.

Upozornění: ne všechna zvláštní příslušenství jsou vhodná pro všechny spotřebiče. Při nákupu vždy uvádějte přesné označení Vašeho spotřebiče (E-číslo).

→ "Zákaznický servis" na straně 26

Zvláštní příslušenství	Objednací číslo
Rošt Na pokládání nádobí, pekáčů a forem na pečení a nákypp a na pečení a grilování přímo na roště.	HEZ634000
Univerzální plech K přípravě šťavnatých koláčů, pečiva, hluboko zamrazených potravin a pečení masa v celku. Plech lze použít jako nádobu na zachycování odkapávajícího tuku, pokud grilujete přímo na roště.	HEZ632070
Pečící plech K přípravě řezů na plechu a na drobné pečivo.	HEZ631070
Vkládací rošt Určený na maso, drůbež a ryby. K vložení univerzálního plechu, aby zachytily odkapávající tuk a šťávu z masa.	HEZ324000
Univerzální plech s nepřilnavým povrchem K přípravě šťavnatých koláčů, pečiva, hluboko zamrazených potravin a pečení masa v celku. Pečivo a pečené snadněji sundáte z univerzálního plechu.	HEZ632010
Pečící plech s nepřilnavým povrchem K přípravě řezů na plechu a drobné pečivo. Pečivo lze snadněji sundat z pečícího plechu.	HEZ631010
Profi-plech Pro přípravu velkého množství jídla.	HEZ633070
Víko na profi-plech Díky víku se profi-plech stává profi-pekařem	HEZ633001
Plech na pizzu Na pizzu a velké kulaté koláče.	HEZ617000
Grilovačí plech Slouží ke grilování místo roštů nebo jako ochrana před stříkáním. Používejte pouze společně s univerzálním plechem.	HEZ625071
Kamenná deska na pečení chleba Určená pro přípravu domácího chleba, housek a pizzy s křupavou kůrkou. Deska musí být předehřátá na doporučenou teplotu.	HEZ327000

Skleněná zapékací mísа (5,1 litrů) Určená pro dušené pokrmy a nákypy. Obzvláště vhodná pro provozní režim "Pokrmy".	HEZ915001
Skleněná mísa Určená pro velké kusy masa, šťavnaté koláče a nákypy.	HEZ864000
Výsuvný systém 1-násobný S výsuvným systémem v úrovni 1 můžete vysunout příslušenství ještě více, aniž by se převrhlo.	HEZ638108
Skleněná pánev Vhodná pro zapekání pokrmů.	HEZ636000



Před prvním použitím

Před prvním použitím Vašeho nového spotřebiče musíte provést určitá opatření. Vyčistěte pečící prostor a příslušenství.

První uvedení do provozu

Po připojení do sítě nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu. Může trvat několik vteřin, než se zobrazí výzva.

Upozornění: toto nastavení můžete kdykoliv přepnout na základní nastavení.

→ "Základní nastavení" na straně 18

Nastavení jazyka

Jako první se zobrazí jazyk.

Přednastaveným jazykem je němčina.

1. Otáčeje otočným voličem pro nastavení požadovaného jazyka.
2. Pro potvrzení klikněte , objeví se další nastavení.

Nastavení času

Nastavení času začíná na "12:00 hodinách".

1. Pomocí ovládacího kroužku nastavte aktuální čas.
2. Pro potvrzení klikněte na pole .

Na displeji se zobrazí upozornění, že první uvedení do provozu bylo dokončeno. Zobrazí se aktuální čas.

Čištění pečicího prostoru a příslušenství

Předtím, než poprvé použijete spotřebič k přípravě pokrmů, vyčistěte pečicí prostor a příslušenství.

Čištění pečicího prostoru

Pro odstranění západu novoty prázdný uzavřený pečicí prostor zahřejte.

Dbejte na to, aby v pečicím prostoru nezůstaly žádné zbytky obalů jako např. polystyrenové kuličky. Před ohřevem otřete hladké stěny v pečicím prostoru jemným vlhkým hadříkem. Během ohřevu trouby větrujte kuchyně.

Prověďte nastavení dle uvedených údajů.

V následující kapitole se dozvítě, jak nastavit druh ohřevu a teplotu. → "Obsluha spotřebiče" na straně 13

Nastavení

Druh ohřevu	Horní/dolní ohřev <input checked="" type="checkbox"/>
Teplota	240 °C
Doba úpravy pokrmu	1 Stupeň

Troubu po uvedené době vypněte tlačítkem on/off ①.

Počkejte, dokud se pečicí prostor neochladí a poté očistěte hladké povrchy hadříkem a mýdlovou vodou.

Čištění příslušenství

Příslušenství řádně očistěte mýdlovým roztokem a hadříkem nebo měkkým kartáčem.



Obsluha spotřebiče

Již jste se seznámili s ovládacími prvky a funkcemi spotřebiče. Nyní Vám vysvětlíme, jak Váš spotřebič nastavíte. Dozvítě se, co se stane při zapnutí a vypnutí a jak nastavíte jednotlivé provozní režimy.

Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Předtím, než začnete cokoliv nastavovat na Vašem spotřebiči, ho musíte zapnout.

Upozornění: dětskou pojistku a budík lze nastavit i v případě, když je spotřebič vypnutý. Když je spotřebič vypnutý, tak jsou na displeji zobrazeny určité ukazatele a upozornění, např. zbytkové teplo v pečicím prostoru.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Pokud delší dobu neprovedete žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

Zapnutí spotřebiče

Pomocí tlačítka on/off ① spotřebič vypnete.

Všechna dotyková pole se červeně rozsvítí. Na displeji se zobrazí logo Bosch a poté první druh ohřevu v nabídce funkcí.

Upozornění: druh provozního režimu, který se objeví po zapnutí spotřebiče, můžete změnit v základním nastavení. → "Základní nastavení" na straně 18

Vypnutí spotřebiče

Pomocí tlačítka on/off ① spotřebič vypnete.

Funkce, která je případně spuštěna, se přeruší. Na displeji se zobrazí hodiny nebo příp. ukazatel zbytkového tepla.

Upozornění: v základním nastavení můžete nastavit, zda chcete, aby se na displeji vypnutého spotřebiče čas ukazoval nebo ne. → "Základní nastavení" na straně 18

Spuštění provozu

Každý provoz musíte spustit pomocí tlačítka start/stop ▶ .

Po startu se na displeji kromě nastavení zobrazí čas. Kromě toho se rozsvítí kruhová linie a ukazatel předejhřívání.

Zastavení provozu

Pomocí tlačítka start/stop ▶ můžete provoz také přerušit a opět spustit.

Pokud podržíte tlačítko start/stop

▶ po dobu 3 vteřin, tak se provoz zcela ukončí a vynulují se všechna nastavení.

Upozornění: po přerušení nebo ukončení provozu může dál běžet ventilátor chlazení.

Nastavení provozního režimu

Po spuštění spotřebiče se zobrazí navržený provozní režim. Tento režim můžete okamžitě spustit stisknutím tlačítka start/stop ▶.

Pokud chcete nastavit jiný provozní režim, postupujte podle postupu, který naleznete v příslušné kapitole.

V zásadě platí:

1. Dotkněte se příslušného pole. Rozsvítí se červený symbol.
2. Pomocí ovládacího kroužku provedte změnu zostřeního výběru.
3. Pokud je to nutné, provedte další nastavení.
4. Dotkněte se příslušného pole a pomocí ovládacího kroužku změňte hodnotu. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop ▶.

Spotřebič začne pracovat.

Nastavení druhu ohřevu a teploty

Pokud není zvolen režim druh ohřevu, dotkněte se pole . Rozsvítí se červený symbol a na displeji se objeví druh ohřevu, který je první v pořadí a navržená teplota.

Příklad na obrázku: Horký vzduch Eco při 195 °C .

1. Pomocí ovládacího kroužku nastavte druh ohřevu.



2. Dotkněte se pole .

Teplota na displeji se zobrazuje bílou barvou a zostřeně.

3. Pomocí ovládacího kroužku nastavte teplotu



4. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop ▶. Čas na displeji zobrazuje, jak dlouho provoz již běží.



Spotřebič začne hrát.

Až bude Váš pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off .

Upozornění: na spotřebiči můžete nastavit také dobu přípravy a konec provozu. → "Časové funkce" na straně 15

Změna

Po spuštění provozu zůstane zvýrazněna teplota. Pokud pohnete ovládacím kroužkem, můžete teplotu přímo změnit a převzít.

Pro změnu druhu ohřevu přerušte nejprve provoz pomocí tlačítka start/stop ▶ a dotkněte se pole !. Objeví se druh ohřevu, který je první v pořadí a příslušná navržená teplota . Změňte druh ohřevu pomocí ovládacího kroužku.

Upozornění: pokud změníte druh ohřevu, tak se změní i ostatní nastavení.

Přímá volba druhu ohřevu

Určité druhy ohřevu můžete zvolit přímo na dotykovém poli. Tak můžete nastavít spotřebič ještě jednodušeji a rychleji.

Druhy ohřevů, které lze nastavít přímo:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev

Nastavení

1. Dotkněte se pole s požadovaným druhem ohřevu. Na displeji se okamžitě zobrazí bílou barvou teplota.

2. Pomocí ovládacího kroužku nastavte teplotu.

3. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop ▶. Spotřebič začne hrát.

Rychlý ohřev

Pomocí rychlého ohřevu můžete u některých druhů ohřevu zkrátit dobu rozechívání.

Vhodnými druhy ohřevů pro rychlý ohřev jsou:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev

Aby byl pokrm upečen rovnoměrně, vložte jej do trouby až po ukončení rychlého ohřevu.

Nastavení

Dbejte na vhodný druh ohřevu a nastavte teplotu minimálně 100 °C. Jinak se rychlý ohřev neaktivuje.

1. Nastavení druhu ohřevu a teploty.

2. Dotkněte se pole .

Rozsvítí se červený symbol. Na displeji se zobrazí pokyny pro potvrzení.

Když je rychlý ohřev ukončen, zazní zvukový signál a na displeji se objeví upozornění. Symbol již nesvítí. Nyní můžete vložit pokrm do pečícího prostoru.

Upozornění: časová funkce se spustí zároveň s rychlým ohřevem. Dobu přípravy pokrmu nastavte teprve tehdy, až se ukončí rychlý ohřev.

Ukončení

Pro ukončení rychlého ohřevu se opět dotkněte pole . Symbol zhasne.



Časové funkce

Váš spotřebič disponuje různými časovými funkcemi.

Časová funkce	Použití
 Doba úpravy pokrmu	Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne.
 Čas ukončení (Konec)	Nastavte dobu přípravy pokrmu a konec pečení. Trouba se automaticky vypne, takže provoz bude ukončen ve Vámi zvolenou dobou.
 Budík	Budík funguje jako časovač vaření. Běží nezávisle na provozu a dalších časových funkcích. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky zapne nebo vypne.

Dobu a konec můžete vyvolut pomocí pole  a to po nastavení provozu. Budík má vlastní pole  a může být nastaven kdykoliv.

Po uplynutí doby nebo času buzení zazní signál. Signál můžete vypnout předem tím, že se dotknete pole .

Upozornění: jak dlouho bude signál znít, můžete změnit v základním nastavení. → "Základní nastavení" na straně 18

Nastavení doby přípravy pokrmu

Na spotřebiči můžete nastavit dobu přípravy Vašeho pokrmu. Tím nedojde k nechtěnému překročení délky pečení a nemusíte přerušovat jinou práci, abyste spotřebič vypnuli.

Nastavení

Podle toho, kterým směrem otáčíte ovládacím kroužkem, se zobrazuje navrhovaná hodnota: vlevo 10 minut, vpravo 30 minut.

Až do hranice jedné hodiny lze dobu nastavovat po minutách, poté po 5 minutách.

Maximálně můžete nastavit 23 hodin a 59 minut.

Příklad na obrázku: doba přípravy pokrmu 45 minut.

- 1.** Nastavte provozní režim a teplotu nebo stupeň.
- 2.** Před spuštěním se dotkněte pole .

Na displeji se bílou barvou zobrazí teplota.

3. Pomocí ovládacího kroužku nastavte dobu přípravy pokrmu.



Po několika vteřinách se hodnota automaticky potvrdí nebo se dotkněte dvakrát pole . Na displeji se pod provozním režimem a teplotou nebo stupněm zobrazí doba přípravy pokrmu. **4.** Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop . Na displeji začne běžet doba přípravy pokrmu.



Spotřebič začne ohřívat.

Jakmile uplyne doba přípravy pokrmu, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji se zobrazí doba přípravy pokrmu 00m 00s.

Pomocí pole můžete znova nastavit dobu přípravy pokrmu nebo pomocí tlačítka start/stop pokračovat v provozu bez doby přípravy pokrmu.

Až bude Váš pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off .

Změna a zrušení

Pokud chcete změnit dobu přípravy pokrmu, dotkněte se pole . Doba přípravy pokrmu je zobrazena bíle a může být změněna pomocí ovládacího kroužku. Pomocí pole potvrďte změny.

Pokud chcete dobu přípravy pokrmu zrušit, nastavte dobu přípravy pokrmu zpět na nulu. Po převzetí změn můžete pokračovat v provozu bez nastavené doby přípravy pokrmu, a to pomocí tlačítka start/stop .

Nastavení doby ukončení přípravy pokrmu

Čas ukončení doby přípravy pokrmu můžete posunout. Můžete např. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit spotřebič tak, aby byl hotový v poledne.

Upozornění

- Dávejte pozor na to, aby nebyly pokrmy v troubě dlouho a nezkazily se.
- Nenastavujte konec v okamžiku, pokud byla již příprava pokrmu zahájena. Výsledek přípravy pokrmu by nesouhlasil.

Nastavení

Konec přípravy pokrmu může být posunut maximálně o 23 hodin a 59 minut dozadu.

Příklad na obrázku: Nastavená doba přípravy je 45 minut a pokrm by měl být hotový ve 12:00 hodin.

1. Nastavte provozní režim a teplotu nebo stupeň.
2. Nastavte dobu přípravy pokrmu.
3. Před spuštěním se dotkněte znopy pole . Na displeji se během barvou zobrazí konec přípravy pokrmu.
4. Ovládacím kroužkem posuňte konec přípravy pokrmu na později.



Po několika vteřinách se hodnota automaticky potvrdí nebo se dotkněte znova pole . Na displeji se pod provozním režimem a teplotou nebo stupněm zobrazí konec přípravy.

5. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop . Na displeji se zobrazí čas, kdy se spotřebič spustí.



Spotřebič se nachází v čekacím režimu. Až se spotřebič spustí, začne na displeji běžet doba přípravy.

Jakmile uplyne doba přípravy, zazní signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji se zobrazí doba přípravy 00m 00s.

Pomocí pole můžete znova nastavit dobu přípravy pokrmu nebo pomocí tlačítka start/stop pokračovat v provozu bez doby přípravy pokrmu.

Až bude Váš pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off .

Změna a zrušení

Pro změnu doby ukončení přípravy přerušte nejprve provoz pomocí tlačítka start/stop ▶ a dotkněte se dvakrát pole ☈. Bílou barvou se zobrazí doba ukončení přípravy a může být změněna pomocí ovládacího kroužku. Stisknutím tlačítka start/stop ▶ spotřebič opět spustíte.

Pokud chcete dobu ukončení přípravy pokrmu zrušit, nastavte opět konec přípravy pokrmu zpět. Pomocí tlačítka start/stop ▶ můžete přímo spustit nastavenou dobu přípravy.

Upozornění: změna doby ukončení přípravy pokrmu není možná, pokud doba přípravy ještě neběží. Výsledek přípravy pokrmu by nesouhlásil.

Nastavení budíku

Budík běží paralelně k ostatním nastavením. Budík můžete nastavit kdykoli, a to i když je spotřebič vypnutý. Je vybaven vlastním signálem, který uslyšíte, až se budík spustí nebo uplyne doba přípravy pokrmu.

Nastavení

Čas upozornění začíná vždy, když zbývá nula minut. Čím vyšší hodnota je, tím vyšší jsou časové úseky při nastavování.

Maximálně můžete nastavit úsek 24 hodin.

1. Dotkněte se pole ☈. Rozsvítí se červený symbol. Na displeji se bílou barvou zobrazí čas upozornění.
 2. Pomocí ovládacího kroužku nastavte čas budíku.
 3. Spusťte ho dotykem pole ☈.
- Upozornění:** budík se po několika vteřinách automaticky spustí.

Budík začne běžet.

Budík je vidět na displeji, i když je spotřebič vypnutý. Pokud je spotřebič v provozu, tak se provozní nastavení nacházejí v popředí.

Pokud se dotknete pole ☈, tak se na několik vteřin zobrazí čas upozornění.

Při ukončení doby upozornění zazní zvukový signál a na displeji se objeví upozornění. Symbol již nesvítí.

Tip: pokud se čas upozornění vztahuje k provoznímu režimu, použijte dobu přípravy pokrmu. Čas se zobrazí v popředí a spotřebič se vypne automaticky.

Změna a zrušení

Pro změnu času upozornění se dotkněte pole ☈. Čas upozornění se zobrazí bílou barvou a může být změněn pomocí ovládacího kroužku.

Pokud chcete dobu upozornění zrušit, nastavte dobu upozornění zpět. Po potvrzení změny symbol zhasne.



Dětská pojistka

Spotřebič je vybaven dětskou pojistikou, která zajistí, aby nedošlo k jejímu náhodnému zapnutí nebo změně nastavení.

Ovládací panel se zablokuje a nelze nic nastavovat. Spotřebič lze vypnout jedině pomocí tlačítka on/off ⏪.

Aktivace a deaktivace

Dětskou pojistku můžete aktivovat a deaktivovat na zapnutém i vypnutém spotřebiči.

Pouze se na cca 4 vteřiny dotkněte pole ☈.

Na displeji se zobrazí pokyny pro potvrzení.

Pokud je spotřebič zapnutý, tak svítí pole ☈ cerveně. Pokud je spotřebič vypnutý, tak pole ☈ nesvítí.

Základní nastavení

Abyste mohli Váš spotřebič jednoduše a optimálně používat, máte k dispozici různá nastavení. Tato nastavení můžete měnit dle potřeby.

Změna základního nastavení

Spotřebič musí být vypnuty.

1. Dotkněte se na cca 3 vteřiny pole . Na displeji se zobrazí pokyny k průběhu.
2. Pokyny potvrďte pomocí pole . Na displeji se zobrazí první nastavení pro "jazyk".
3. V případě potřeby změňte nastavení pomocí ovládacího kroužku.
4. Dotkněte se pole . Další nastavení se zobrazí na displeji a může být změněno pomocí ovládacího kroužku.
5. Pomocí pole  projděte všechna nastavení a v případě potřeby je změňte pomocí ovládacího kroužku.
6. Nakonec se pro potvrzení na cca 3 vteřiny dotkněte pole .

Na displeji se zobrazí upozornění o uložení nastavení.

Zrušení

Pokud nechcete změny uložit, můžete je zrušit pomocí tlačítka on/off . Na displeji se zobrazí upozornění, že změny nebyly uloženy.

Přehled základních nastavení

Podle typu výbavy spotřebiče nejsou k dispozici všechna základní nastavení.

Nastavení	Volba
Jazyk	Další možné jazyky
Hodiny	Hodiny ve 24 hodinovém formátu
Zvukový signál	Krátký (30 vteřin) Střední (1 minuta)* Dlouhý (5 minut)
Ozvučená tlačítka	Zapnuto Vypnuto* tón pro tlačítko on/off
Jas displeje	Stupnice s 5 stupni
Ukazatel času	Digitáln*
Osvětlení	Během provozu *
Dětská pojistka	Pouze blokování tlačítek* Blokování dvířek spotřebiče
Režim po spuštění	Druhy ohřevů*
Menší jas během noci	Vypnutý* Zapnuty

Logo značky	Zobrazovat* Nezobrazovat
Doběh ventilátoru	Doporučeno*
Výsuvný systém	Není dodatečně vybaveno* (u závěsných roštů a 1-násobných teleskopických výsuvů) Dodatečná výbava (u 2, 3 - násobných).
Nastavení Šabat	Zapnuto Vypnuto*
Nastavení z výroby	Obnovit původní nastavení Neobnovovat*

* Nastavení z výroby (podle typu spotřebiče se mohou nastavení z výroby lišit)

Upozornění: změny nastavení jazyka, tónu tlačítek a jasu displeje jsou aktivovány ihned. Všechna ostatní nastavení až po jejich uložení.

Výpadek proudu

Vámi provedené změny zůstanou uložené i po výpadku proudu.

Pouze nastavení týkající se prvního uvedení do provozu musí být v případě delšího výpadku proudu provedena znova. Krátký výpadek proudu spotřebiče neovlivní.

Nastavení hodin

Pokud chcete upravit čas na hodinách, např. letní čas na zimní, změňte základní nastavení. Spotřebič musí být vypnuty.

1. Dotkněte se na cca 3 vteřiny pole . Na displeji se zobrazí pokyny k průběhu.
2. Pokyny potvrďte pomocí pole . Na displeji se zobrazí první nastavení pro "jazyk".
3. Dotkněte se pole . Zobrazí se nastavený čas.
4. Pomocí ovládacího kroužku změňte čas.
5. Nakonec se pro potvrzení na cca 3 vteřiny dotkněte pole .

Na displeji se zobrazí upozornění o uložení nastavení.

Režim Šabat

Režim Šabat můžete nastavit na dobu přípravy pokrmu až 74 hodin. Pokrmy uvnitř trouby zůstanou teplé, aniž byste troubu museli zapínat nebo vypínat.

Spuštění režimu Šabat

Předtím než budete moci nastavit režim Šabat, musíte ho aktivovat v základním nastavení.

→ "Základní nastavení" na straně 18

Když je základní nastavení odpovídajícím způsobem změněno, tak se režim Šabat zobrazí na posledním místě v nabídce druhů ohřevu.

Při režimu Šabat se spustí horní/dolní ohřev. Lze nastavit teplotu v rozmezí 85 °C až 140 °C.

1. Pomocí ovládacího kroužku nastavte druh ohřevu Šabat .

2. Dotkněte se pole .

Teplota na displeji se zobrazuje v bílé barvě.

3. Pomocí otočného voliče nastavte požadovanou teplotu.

4. Před spuštěním se dotkněte pole .

Na displeji se zobrazí doba přípravy v bílé barvě.

5. Pomocí otočného voliče nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu.

Upozornění: dobu ukončení přípravy pokrmu nelze posunout.

6. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop .

Na displeji začne běžet doba přípravy pokrmu.

Spotřebič začne hrát.

Jakmile uplyne doba přípravy pokrmu v režimu Šabat, zazní signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji se zobrazí doba přípravy 00m 00s.

Troubu vypněte tlačítkem on/off①.

Upozornění: pokud otevřete dveřka spotřebiče, tak se nepřeruší provoz.

Změna a zrušení

Po spuštění nelze nastavení již změnit.

Pokud chcete zrušit nastavení režimu Šabat, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off ①. Pomocí tlačítka start/stop  nelze spotřebič již zastavit.



Čisticí prostředky

Vaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji budete správně čistit a pečovat o ni. Zde Vám vysvětlíme, jak o Vaši troubu správně pečovat a čistit ji.

Vhodné čisticí prostředky

Abyste se vyvarovali poškození různých povrchů použitím nesprávných čisticích prostředků, dbejte údajů uvedených v tabulce. Některé oblasti nemusí být součástí Vašeho spotřebiče, záleží na modelu spotřebiče.

Pozor! Poškození povrchů

Nepoužívejte žádné

- ostré ani drhnoucí čisticí prostředky,
- agresivní prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- drátěnky ani ostré čisticí houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální čističe k horkému čištění.

Nové pěnové utěrky před prvním použitím rádně vyperte.

Tip: Speciální doporučené čisticí prostředky lze zakoupit přes zákaznický servis. Dbejte vždy údajů, které uvádí výrobce.

Varování

Nebezpečí popálení!!

Spotřebič bude dosahovat velmi vysokých teplot. Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch nebo topného tělesa. Spotřebič nechejte vždy vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

Povrch	Způsob čištění
Vnější část spotřebiče	
Přední čelo z ušlechtilé oceli	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Ihned odstraňte skvrny od vody, tuku, škrobu a bílkovic. Pod takovými skvrnami se může tvořit koroze. Zvláštní prostředky pro péči o nerezovou ocel, které jsou vhodné pro horké povrchy, zakoupíte přes zákaznický servis nebo ve specializovaných prodejnách. K aplikaci čisticích prostředků používejte velmi jemný hadřík.
Plast	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek nebo škrabku na sklo.
Lakování plochy	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou.
Ovládací panel	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek nebo škrabku na sklo.

Skleněná výplň dvířek	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Nepoužívejte škrabku na sklo nebo ocelovou drátěnku.
Madlo	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Pokud se na madlo dostanou prostředky na odvápnení, okamžitě je odstraňte. Tyto skvrny jinak nepůjdou odstranit.
Vnitřní části spotřebiče	
Smaltované a samočisticí povrchy	Dbejte pokynů ohledně povrchů v pečicím prostoru na konci v tabulce.
Skleněný kryt osvětlení v pečicím prostoru	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.
Těsnění dvířek nesundávat!	Horká mýdlová voda: očistěte hadříkem. Nedrhněte.
Kryt dvířek z oceli	Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel: dbejte pokynů výrobce. Nepoužívejte prostředky pro údržbu ocele. Kryt dvířek při čištění sundejte.
Závěsné rošty	Horká mýdlová voda: navlhčete a očistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Výsuvný systém	Horká mýdlová voda: teplomér očistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazivo na teleskopických výsuvech, vše čistěte nejlépe zasunuté. Neumývejte systém v myčce na nádobí.
Příslušenství	Horká mýdlová voda: navlhčete a očistěte hadříkem nebo kartáčkem. Při silném znečištění použijte ocelovou drátěnku.

Upozornění

- Drobné barevné rozdíly na čelní stěně trouby jsou zapříčiněny použitím různých materiálů, jako např. sklo, umělá hmota nebo kov.
- Stínny na skleněné výplni dvířek, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení v pečicím prostoru.
- Smalt se při vysokých teplotách vypaluje. To může vést ke vzniku rozdílů zabarvení. To je zcela normální a nemá to žádný vliv na funkčnost trouby.
Hrany tenkých plechů se nedají zcela potáhnout smalem. Proto mohou být poněkud drsné. Tím ale není nijak narušena antikorozní ochrana.

Plochy pečicího prostoru

Zadní stěna v pečicím prostoru je samočisticí. Rozpoznejte to podle drsného povrchu. Dno, strop a boční stěny jsou smaltované a mají hladký povrch.

Čištění smaltovaných povrchů

Hladké smaltované povrchy čistěte hadrem a horkou mýdlovou nebo octovou vodou. Osušte měkkým hadříkem.

Připečené zbytky pokrmů otřete vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. V případě silného znečištění použijte ocelový kartáč nebo čisticí prostředek na pečicí trouby.

Pečicí prostor nechejte po vyčištění otevřený vyschnout.

Čištění samočisticích ploch

Samočisticí plochy jsou potažené porézní, matnou keramickou vrstvou. Stříkance z pečení se do této vrstvy nasají a odbourají se během provozu spotřebiče.

Pokud se samočisticí plochy samy nevyčistí dostatečně a vzniknou na nich tmavé fleky, můžete je odstranit cíleným rozehrážáním.

Nastavení

Nejprve vyjměte z pečicího prostoru výsuvy, závesné rošty, příslušenství a nádobí. Rádně vyčistěte hladké smaltované plochy v pečicím prostoru a skleněný kryt a osvětlení.

1. Nastavte druh ohřevu 4D horký vzduch.

2. Nastavte maximální teplotu.

3. Spusťte spotřebič a nechte ho běžet minimálně 1 hodinu.

Keramická vrstva se regeneruje.

Až pečicí prostor vychladne, odstraňte hnědé nebo bílé zbytky vodou a měkkou houbičkou.

Upozornění: během provozu se na plochách mohou tvořit načervenalé fleky. Nejedná se o žádnou rez, nýbrž o zbytky potravin. Tyto fleky nejsou zdraví škodlivé a neomezují čisticí funkci samočisticích ploch.

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte žádné čisticí prostředky na pečicí trouby. Povrh by se mohl poškodit. Pokud se čisticí prostředek na pečicí trouby na tyto plochy dostane, ihned ho očistěte vodou a měkkým hadříkem. Prosím, nedrhnout a nepoužívat žádné brusné čisticí pomůcky.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby nedošlo k velkému znečištění, udržujte spotřebič stále v čistotě a odstraňte průběžně znečištění.

Tipy

- Pečící prostor vyčistěte po každém použití. Tím zabráníte vypálení nečistot.
- Ihned odstraňte případné skvrny od vody, tuku, škrobu nebo bílkovin.
- Pro pečení velmi šťavnatých koláčů používejte univerzální plech.
- Pro pečení používejte vhodné nádobí, např. pekáč.



Závěsné rošty

Vaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji budete správně čistit a pečovat o ni. Zde Vám vysvětlíme, jak správně vysadíte závěsné rošty, abyste je mohli vyčistit.


Vysazení a nasazení závěsných rošťů





Nebezpečí popálení!

Závěsné rošty jsou po použití velmi horké. Nikdy se nedotýkejte závěsných rošťů rukama. Spotřebič nechejte vždy vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

Vysazení závěsných rošťů



1. Rošty trochu nadzdvihněte směrem dopředu a vysaděte b (obrázek 1).
2. Poté posuňte celé závěsné rošty směrem dopředu a vyndejte je (obrázek 2).





Rošty vyčistěte mycím přípravkem a houbičkou. V případě silného znečištění použijte kartáček.

Nasazení závěsných rošťů

Závěsné rošty lze zavéstit pouze vpravo nebo vlevo. U obou rošťů dbejte na to, aby zahnutí směrovalo dopředu.

1. Rošty nejprve zasuňte vycentrované do zadního otvoru **a**, až rošty dolehnu na zadní stěnu pečícího prostoru **b** zatlačte je směrem dozadu (obrázek 1).
2. Poté rošty zasuňte do předního otvoru **c**, až rošty opět dolehnu na zadní stěnu pečícího prostoru, zatlačte je směrem dolů **d** (obrázek 2).





Dvírka spotřebiče

Vaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji budete správně čistit a pečovat o ni. Zde Vám vysvětlíme, jak správně vysadit a vyčistit dvírka spotřebiče.

Vysazení a nasazení dvírek spotřebiče

Za účelem vyčištění a demontáže skla dvírek můžete dvírka spotřebiče vysadit.

Klouby dvírek jsou opatřeny zajišťovacími pákami. Když jsou zajišťovací páky zaklapnuté (obrázek 1), tak jsou dvírka spotřebiče zajištěné. Proto je nelze vysadit. Když odjistíte zajišťovací páky, abyste mohli vysadit dvírka spotřebiče (obrázek 2), tak jsou klouby zajištěné. Nemohou zapadnout.





Varování

Nebezpečí poranění!

- Když jsou klouby odjistěné, mohou zapadnout větší silou. Dávejte pozor na to, aby byly zajišťovací páky vždy zcela zajištěné, popř. při vysazování dvírek spotřebiče zcela odjistěné.
- Klouby dvírek se při otvírání a zavírání pohybují a mohou Vás přískřípnout. Nesahejte do prostoru kloubů dvírek.

Vysazení dvírek spotřebiče

1. Dvírka spotřebiče zcela otevřete.
2. Odjistěte obě páky nalevo a napravo (obrázek 1).
3. Zavřete dvírka spotřebiče až k zarážce. Uchopte dvírka vlevo a vpravo oběma rukama a vysaďte je směrem nahoru (obrázek 2).




Nasazení dvířek spotřebiče


Dvířka spotřebiče nasadte v opačném pořadí (viz "Vysazení dvířek").

- Při nasazování dvířek dávejte pozor na to, aby oba kloby byly nasazeny přesně do otvorů (obrázek 1).

Přiložte oba kloby dolů na vnější sklo dvířek a použijte ho jako vedení. Dávejte pozor na to, aby byly klobouky nasazeny do správných otvorů. Nasazení musí jít lehce a bez odporu. Pokud narazíte na odpor, zkонтrolujte, zda jsou klobouky nasazeny do správných otvorů.



- Dvířka spotřebiče zcela otevřete. Zajistěte obě zajišťovací páky (obrázek 2).




- Zavřete dvířka spotřebiče.

Demontáž krytu dvířek


Ocelová vkládací drážka krytu dvířek se může zbarvit. Pro důkladné vyčištění je možné tento kryt sundat.

- Dvířka spotřebiče trochu otevřete.
- Zatlačte na kryt vlevo a vpravo (obrázek 1).
- Sejměte kryt (obrázek 2). Opatrně zavřete dvířka spotřebiče.



Upozornění: ocelovou vkládací drážku v krytu dvířek vycistěte přípravkem na ocel. Ostatní části krytu dvířek očistěte jemným hadříkem a mýdlovým roztokem.

- Opět trochu pootevřete dvířka spotřebiče. Nasadte kryt a přitlačte ho, až uslyšíte zacvaknutí (obrázek 3).





- Zavřete dvířka spotřebiče.

Demontáž a montáž skla dvírek



Pro důkladnější vyčištění můžete vysadit sklo dvírek spotřebiče.

Demontáž skla na spotřebiči

1. Dvírka spotřebiče trochu otevřete.
2. Zatlačte na kryt vlevo a vpravo (obrázek 1).
3. Sejměte kryt (obrázek 2).



4. Uvolněte a vyjměte šrouby na dvírkách spotřebiče vlevo a vpravo (obrázek 3).
5. Předtím, než dvírka opět zavřete, přivřete do nich několikrát přeloženou utěrkou (obrázek 4). Vymějte přední sklo směrem nahoru a položte ho na rovnou plochu madlem směrem dolů.



Sklo vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a jemným hadíkem.



⚠️ Varování

Nebezpečí poranění!

- Poškrábané sklo dvírek může prasknout. Nepoužívejte škrabky na sklo, ostré nebo brusné čisticí prostředky.
- Kloubu dvírek se při otvírání a zavírání pohybují a mohou Vás přiskřípnout. Nesahejte do prostoru kloubů dvírek.



Nasazení skla na spotřebiči

1. Sklo zasuňte dolů do držáků (obrázek 1).
2. Čelní sklo zavírejte, dokud se oba vrchní háčky nebudou nacházet proti otvorům (obrázek 2).



3. Přední sklo přitlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte zacvaknutí (obrázek 3).
4. Trochu otevřete dvírka spotřebiče a odstraňte utěrku.

5. Opět zašroubujte oba šrouby vlevo a vpravo.
6. Nasaděte kryt a přitlačte ho, až uslyšíte zacvaknutí (obrázek 4).



7. Zavřete dvírka spotřebiče.

Pozor!

Pečicí prostor použijte až poté, co budete mít jistotu, že jsou dvírka správně nasazena.

Co dělat v případě poruchy?

Pokud dojde k nějaké závadě, způsobuje ji často jen malíčkost. Předtím, než zavoláte zákaznický servis, zkuste závadu odstranit pomocí následující tabulky.

Odstranění poruch vlastními silami

Technické porchy na spotřebiči můžete často odstranit snadno sami.

Pokud se Vám nepodaří připravit pokrm optimálně, tak na konci návodu k použití naleznete mnoho typů a upozornění k přípravě pokrmů. → "Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu" na straně 28

Porucha	Možná příčina	Náprava/Pokyny
Spotřebič nefunguje.	Vadná pojistka. Výpadek proudu	Zkontrolujte pojistky v pojistné skříně. Zkontrolujte, zda funguje v kuchyni světlo a další spotřebiče.
Na displeji se zobrazí "Jazyk"	Výpadek proudu	Nastavte znovu jazyk a hodiny.
Když je spotřebič vypnutý, nesvítí hodiny.	Je změněno základní nastavení.	Změňte základní nastavení hodin.
Spotřebič se nezahřívá, na displeji svítí symbol  .	V základním nastavení je aktivovaný režim demo.	Odpojte spotřebič krátce od elektrické sítě (vypněte pojistky v pojistné skříně) a potom deaktivujte během 3 minut v základním nastavení režim demo.
Vypadl otočný volič.	Otočný volič byl nedopatřením vydán.	Ovládací kroužek lze sejmout. Jednoduše vložte ovládací kroužek zpět na místo a zamáčkněte ho dovnitř tak, že zavakne a bude možné s ním otáčet jako obvykle.
Otočným voličem již nelze snadno otáčet.	Pod otočným voličem je špína.	Ovládací kroužek lze sejmout. Jednoduše ovládací kroužek vyndejte. Nebo stiskněte vnější okraje ovládacího kroužku, aby šel vyklipot a snadno uchopit. Vyčistěte opatrně ovládací kroužek a jeho umístění na spotřebiči mýdlovou vodou a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré nebo brusné prostředky. Nemamáčejeťte nebo nemýjte v myčce na nádobí. Ovládací kroužek nesundávejte příliš často, aby pevně držel.

⚠️ Varování

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pouze námi proškolený technik může provádět opravy a výměnu poškozeného připojovacího kabelu. Pokud je spotřebič poškozen, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte pojistky. Volejte zákaznický servis.

Chybová hlášení na displeji

Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení "D" nebo "E", např. D0111 nebo E0111, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off ① a opět ho zapněte.

Pokud se jednalo o ojedinělou poruchu, tak ukazatel zhasne. Pokud se chybové hlášení objeví znova, zavolejte zákaznický servis a podejte přesné chybové hlášení.

Maximální doba provozu

Pokud jste nastavení na Vašem spotřebiči neměnili několik hodin, tak přestane spotřebič automaticky hrát. Tím se zabrání nechtěnému dlouhodobému provozu.

Kdy je dosaženo maximální doby provozu, se řídí podle jednotlivých nastavení provozních režimů.

Dosažení maximální doby provozu

Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dosaženo maximální doby provozu.

Aby se provoz nepřerušil, dotkněte se libovolného pole nebo otočte otočným voličem.

Pokud spotřebič již nepotřebujete, vypněte ho po uvedené době tlačítkem on/off ①.

Tip: aby se spotřebič automaticky nevypnul, např. při velmi dlouhé době přípravy pokrmu, nastavte dobu přípravy. Spotřebič bude hrát, dokud tato doba neuplyne.

Výměna osvětlení v pečicím prostoru

Pokud se porouchá osvětlení v pečicím prostoru, musí být vyměněno. Teplotně stabilní 230 V halogenové žárovky, 25 Wattů si můžete zakoupit přes zákaznický servis nebo ve specializovaném obchodě.

Uchopte halogenovou žárovku suchým hadříkem. Tím se prodlouží životnost žárovky. Používejte pouze tyto žárovky.

Varování

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Při výměně osvětlení v pečicím prostoru jsou kontakty objímek světel pod proudem.

Před výměnou vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku nebo vypněte pojistky.

Varování



Nebezpečí popálení!

Spotřebič bude dosahovat velmi vysokých teplot. Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch nebo topného tělesa.

Spotřebič nechejte vždy vychladnout.

Děti se musí zdřžovat v bezpečné vzdálenosti.

1. Do vychladlého pečicího prostoru položte kuchyňskou utérku, abyste předešli škodám.
2. Skleněný kryt vytáhněte směrem doleva (obrázek 1).
3. Vytáhněte žárovku - nešroubujte (obrázek 2). Nasadte novou žárovku, přitom dbejte na polohu kolíků. Zárovku pevně zatlačte.



4. Opět našroubujte skleněný kryt.
5. Vyjměte utérku a zapněte pojistky.

Skleněný kryt

Pokud se poškodí skleněný kryt halogenové žárovky, musí být vyměněn. Nový skleněný kryt zakoupíte přes zákaznický servis.

Udejte číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD-č.) Vašeho spotřebiče.

Zákaznický servis

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici pro případ, že potřebujete opravit Váš spotřebič. Vždy se nejprve pokusíme nalézt vhodné řešení, abychom se vyhnuli zbytečným návštěvám servisních techniků.

E-číslo a FD-číslo

Při volání do našeho servisu vždy uveděte úplné číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD-č.), abychom Vám mohli kvalifikovaně pomoci. Typový štítek, na kterém jsou tato čísla uvedena, naleznete, když otevřete dvírka spotřebiče.

	E-Nr:	FD:	Z-Nr:
Type: [redacted]			

Abyste se vyhnuli dlouhému hledání, můžete si tyto údaje o Vašem spotřebiči a telefonní číslo na zákaznický servis zaznamenat zde:

Číslo spotřebiče (E-Nr)	Výrobní číslo (FD-Nr.)
Zákaznický servis 	[redacted]

Berte prosím ohled na to, že za návštěvu servisního technika pro účely opravy závady se hradí poplatek, a to i když je spotřebič v záruční době.

Kontaktní informace pro všechny země naleznete zde popřípadě v přiloženém seznamu zákaznických center.

Důvěřujte odbornosti výrobce. Tím zajistíte, že bude oprava provedena proškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro Váš spotřebič.

Pokrmy

V provozním režimu "AutoPilot" můžete připravovat různé druhy pokrmů. Spotřebič si vybere sám nejoptimálnější nastavení.

Upozornění k programům

- Výsledek přípravy pokrmu závisí na kvalitě potraviny a velikosti a typu nádobí. Pro optimální výsledek používejte pouze nezávadné potraviny a vychlazené maso.
- Spotřebič vybere optimální druh a čas ohřevu a nastavení teploty. U některých budete vyzváni, abyste uvedli hmotnost potraviny. Nastavení hmotnosti mimo rámec nastavených hodnot není možné.
- Při pečení pokrmů, u kterých spotřebič sám nastaví vhodnou teplotu, může teplota dosahovat až 300 °C. Dbejte na to, abyste použili nádobí odolné vůči vysokým teplotám.
- Při přípravě masa se na displeji mohou zobrazit pokyny, např. k nádobí, úrovní vsunutí plechu nebo dolítí tekutiny. U některých potravin je během přípravy nutné pokrm zamíchat nebo otočit. Tato informace se na displeji zobrazí ihned po spuštění. Na správný čas otočení či zamíchání budete upozorněni zazněním signálu.
- Pokyny pro použití vhodného nádobí a tipy a triky pro přípravu pokrmů najdete na konci návodu k použití.

Nastavení přípravy pokrmu pomocí funkce AutoPilot

Projděte pomocí ovládacího kroužku všechny pokrmy, abyste si prohlédli, které pokrmy lze pomocí funkce AutoPilot připravovat.
Předtím, než vložíte Váš pokrm do pečícího prostoru, zvažte, zda lze nastavit správnou hmotnost.
Doba přípravy pokrmu se vypočítá v závislosti na pokrmu a jeho hmotnosti a nelze ji změnit.

1. Dotkněte se pole . Na displeji se zobrazí první pokrm v pořadí.
2. Pomocí ovládacího kroužku nastavte požadovaný druh pokrmu.
3. Dotkněte se pole . Na displeji se zobrazí hmotnost v bílé barvě.
4. Pomocí ovládacího kroužku nastavte hmotnost Vašeho pokrmu.
Automaticky se vypočítá doba přípravy pokrmu.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka start/stop I. Zobrazí se upozornění týkající se příslušenství a výšky vložení.
6. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop . Na displeji začne běžet doba přípravy pokrmu. Ukazatel pro předehrátku se u pokrmů nezobrazuje.
Spotřebič začne hrát.

Jakmile uplyne doba přípravy pokrmu, zazní signál. Spotřebič přestane hrát.

Až bude Váš pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off .

Dopečení

Některé pokrmy můžete po ukončení doby přípravy ještě dopéci, pokud nejste s výsledkem pečení spokojeni. Na displeji se zobrazí dotaž, jestli chcete pokrm dopéci. Pokud ano, tak stiskněte tlačítko start/stop . Zobrazí se navrhovaná délka dopékání, kterou můžete změnit. Dopékání zahájíte stisknutím tlačítka start/stop .

Upozornění:

dopékat můžete podle libosti.

Pokud jste s výsledkem přípravy pokrmu

spokojeni, dotkněte se pole .

Troubu vypněte tlačítkem on/off .

Posunutí doby ukončení přípravy pokrmu

U některých pokrmů můžete posunout dobu ukončení přípravy pokrmu. Před spuštěním se dotkněte pole a s pomocí ovládacího kroužku posuňte dobu ukončení přípravy pokrmu.

Po startu se spotřebič nachází v čekací pozici. Dobu ukončení přípravy pokrmu nelze již změnit.

Změna a zrušení

Po spuštění nelze nastavení již změnit.

Pokud chcete nastavení zrušit, vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off . Pomocí tlačítka start/stop I nelze spotřebič již zastavit.

Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a optimální nastavení pro jejich přípravu. Ukažeme Vám, jaký druh ohřevu a jaká teplota jsou pro Váš pokrm nejvhodnější. Naleznete zde informace, jaké příslušenství máte použít a do jaké výšky je máte zasunout. Dostanete tipy ohledně nádobí a metod příprav.

Upozornění: při přípravě pokrmů se může v pečicím prostoru hromadit pára. Váš spotřebič je energeticky úsporný a během provozu odvádí ven jen malé množství tepla. Na základě velkých teplotních rozdílů se může hromadit mezi vnitřním prostorem trouby a vnějšími částmi trouby (na dvířkách, ovládacím panelu nebo sousedícím nábytku) srazená voda. Tento jev je normální a fyzikálně doložený. Přede hříváním trouby nebo pomalým otevřením dvířek lze tomuto jevu zabránit.

Silikonové formy

Pro optimální výsledek pečení doporučujeme používat tmavé pečící formy z kovu. Pokud chcete přesto použít silikonové formy, říďte se údaji a recepty výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Údaje k množství potravin a recepty se mohou lišit.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotřebič nabízí mnoho druhů režimů pro přípravu koláčů a drobného pečiva. V tabulce nastavení najdete tipy na optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Dbejte pokynů výrobce v odstavci zabývajícím se kynutím těsta.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro Váš spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečícímu prostoru a provozním režimům.

Úrovň pro vložení příslušenství

Používejte uvedené úrovň vkládání.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovny vkládání:

- Úroveň 1

Pečení na dvou úrovních

Používejte 4D-Horký vzduch.

Ačkoliv je možné pečit více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.

- Univerzální plech:
Úroveň 3 pečící plech:
Úroveň 1
- Formy na rošt
První rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy vkládejte do ohřívacího prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem ke dvířkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální nebo pečící plech

Univerzální nebo pečící plech zasuňte opatrně až nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče. Na štavnaté koláče používejte univerzální plech, aby nedošlo ke znečištění pečícího prostoru překypující ovocnou šťávou.

Pečící formy

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy. Formy z bílého plechu, keramiky a skla prodlužují dobu pečení a pečivo se nezbarví pravidelně.

Pečící papír

Používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Papír vždy upravte na správnou velikost.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druhy ohřevu pro různé druhy koláčů a pečiva. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a vlastnostech těsta. Z toho důvodu jsou uvedena přibližná nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné zbarvení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: doby pečení nelze zkrátit vyššími teplotami. Koláč nebo pečivo by byly hotové pouze z vnějšku, ale nebyly by propečené.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného pečícího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud přede hříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut.

Pro vybrané pokrmy je přede hřívání nutností a je uvedeno v tabulce.

Pokud chcete pečit podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pečiva uvedeného v tabulce. Dodatečné informace naleznete v tipech pro přípravu koláčů a drobného pečiva, které jsou uvedeny na konci tabulky.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevů:

-  4D Horký vzduch
-  Horní/dolní ohřev
-  Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Koláče ve formě					
Třený koláč, jednoduchý	Hranatá forma	1		150-170	55-70
Třený koláč, jemný	Forma ve tvaru věnce/hranatá	1		150-170	60-80
Ovocný koláč z třeného těsta, jemný	Forma na bábovku	1		160-180	45-60
Dortový korpus z třeného těsta	Dortová forma	1		150-170	20-40
Ovocný/tvarohový dort z křehkého těsta	Kulatá forma Ø26 cm	1		170-180	60-80
Švýcarský koláč	Plech na pizzu	1		190-210	40-50
Obrácený koláč	Dortová forma	1		190-210	30-45
Kynutá bábovka	Forma na bábovku	1		150-160	65-75
Kynutý koláč v kulaté formě	Kulatá forma Ø28 cm	1		150-160	25-35
Piškotový základ, 2 vejce	Dortová forma	1		170-180	20-30
Piškotový základ, 3 vajec	Kulatá forma Ø26 cm	1		160-170*	25-35
Piškotový základ, 3 vajec	Kulatá forma Ø28 cm	1		150-170*	30-50
Koláče na plechu					
Třený koláč s náplní	Pečící plech	1		160-180	20-40
Třený koláč, jednoduchý, 2 vrstvy	Univerzální + pečící plech	3+1		150-170	35-50
Křehký koláč se suchou náplní	Pečící plech	1		170-190	25-40
Křehký koláč se suchou náplní, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1		150-170	40-55
Křehké koláče se šťavnatou náplní	Univerzální plech	1		160-180	60-80
Švýcarský koláč	Univerzální plech	1		190-210	40-50
Kynutý koláč se suchou náplní	Pečící plech	1		160-180	15-25
Kynuté koláče se šťavnatou náplní	Univerzální plech	1		180-200	30-45
Kynutý koláč se suchou náplní, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1		160-170	25-35
K. koláče se šťavnatou náplní, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1		150-160	45-60
Kynutý cop, kynutý věnec	Pečící plech	1		150-160	35-45
Piškotová roláda	Pečící plech	1		190-210*	10-15
Štola z 500 g mouky	Univerzální plech	1		150-160	50-60
Závin, sladký	Univerzální plech	1		170-180	40-60
Závin, zmražený	Pečící plech	1		190-210	30-45
Drobné pečivo					
Drobné pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		160*	25-35
Drobné pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		150*	25-40
Drobné pečivo, 2 úrovně (předehřívat 5 min.)	Univerzální + pečící plech	3+1		150*	25-40
Muffiny	Plech na muffiny	1		170-190	15-30
Muffiny, 2 úrovně	Plech na muffiny	3+1		150-170*	20-35
Drobné pečivo z kynutého těsta	Pečící plech	1		160-170	30-40
Pečivo z listového těsta	Pečící plech	2		170-190*	20-45
Pečivo z listového těsta, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1		170-190*	20-45
Pečivo z odpalovaného těsta	Pečící plech	1		200-220	30-45
Plundrové pečivo	Pečící plech	1		160-180	20-30
Cukroví					
Stříkané pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		150-160*	25-40
Stříkané pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		140-150*	25-35

* předehřívat

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Stříkané pečivo, 2 úrovně (předehřívat 5min.)	Univerzální + pečící plech	3+1		140-15	30-40
Cukroví	Pečící plech	2	∅	140-160	15-30
Cukroví, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	130-150	20-35
Pusinky	Pečící plech	2	∅	80-90*	120-150
Pusinky, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	80-90*	120-180
Makrónky	Pečící plech	2	∅	90-110	20-40
Makrónky, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	90-110	20-40

* předehřívat

Tipy na pečení koláčů a drobného pečiva

Chcete-li zjistit, zda je Váš koláč propečený.	Zapíchněte dřevěnou špejli do místa, kde je koláč nejvýšší. Jestliže po vytažení na špejli neuplypá žádné těsto, koláč je hotový.
Koláč nevykynul.	Příště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. Zohledněte použité suroviny a pokyny v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed do výšky, ale na okrajích je nižší.	Tukem pomažte pouze dno pečící formy. Po upečení koláč opatrně vyjměte z formy nožem.
Ovocná šťáva z koláče přetéká.	Příště použijte hlubší univerzální plech.
Drobné pečivo se při pečení slepuje.	Mezi jednotlivými kousky dodržujte rozestupy cca 2 cm. Tak bude mít pečivo dostatek místa na nakrytí a zezlátění ze všech stran.
Koláč je vysušený.	Nastavte o 10 °C nižší teplotu a zkrátte dobu pečení.
Koláč je celkově příliš světlý.	Pokud jsou úroveň vložení a použité příslušenství správné, tak příště případně zvýšte teplotu nebo prodlužte dobu pečení.
Koláč je ze shora příliš světlý, ale zespoda příliš tmavý.	Příště vložte příslušenství o úroveň výš.
Koláč je ze shora příliš tmavý, ale zespoda příliš světlý.	Příště vložte příslušenství o úroveň niž. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Koláč upečený ve formě je vzadu příliš tmavý.	Nestavte formu až k zadní stěně, ale doprostřed pečicího prostoru.
Koláč je celkově příliš tmavý.	Příště zvolte nižší teplotu a případně prodlužte dobu pečení.
Pečivo zhnědlo nerovnoměrně.	Zvolte nižší teplotu. Také pečící papír, který přesahuje formu, může ovlivňovat cirkulaci vzduchu. Papír vždy upravte na správnou velikost. Dbejte na to, aby forma nebyla umístěna úplně u zadní stěny trouby. Při pečení drobného pečiva by pečivo mělo mít pokud možno stejnou velikost a tloušťku.
Pečivo jste pekli na více úrovních. Na horním plechu je pečivo tmavší než na spodním.	Pro pečení na více úrovních vždy používejte režim 4D-Horký vzduch. Ačkoliv je možné pečt více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.
Koláč vypadá dobře, ale uvnitř není propečený.	Pečte déle při nižší teplotě a přidávejte méně tekutiny. U koláčů se šťavnatou náplní nejprve předpeče korpus. Posypte ho posekanými mandlemi nebo strouhanou a teprve poté přidejte horní šťavnatou vrstvu.
Koláč nejde vyklipit z formy.	Po upečení nechejte koláč 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ani poté nejde z formy vyklipit, uvolněte ho opatrně pomocí nože. Otočte formu znovu dnem vzhůru a několikrát ji otřete vlhkým studeným hadříkem. Při dalším použití formu vytřete tukem a vysype strouhanou.

Chléb a housky

Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro pečení chleba a housek. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů. Dbejte pokynů výrobce v odstavci zabývajícím se kynutím těsta.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro Váš spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečícímu prostoru a provozním režimům.

Úrovň pro vložení příslušenství

Používejte uvedené úrovň vkládání.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovň vkládání:

- Úroveň 1

Pečení na dvou úrovních

Používejte 4D-Horký vzduch.

Ačkoliv je možné pečit více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.

- Univerzální plech: Úroveň 3 pečící plech:

Úroveň 1

- Formy na rošt

První rošt: úroveň 3

Druhý rošt: úroveň 1

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy vkládejte do ohřívacího prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální nebo pečící plech

Univerzální nebo pečící plech zasuňte opatrně až nadraz, zkosením směrem ke dvírkům spotřebiče.

Pečící formy

Nejhodnější jsou tmavé kovové formy.

Formy z bílého plechu, keramiky a skla prodlužují dobu pečení a pečivo se nezbarví pravidelně.

Pečící papír

Používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Papír vždy upravte na správnou velikost.

Pokrm	Příslušenství	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v°C	Stupeň gril	Doba přípravy v min.
-------	---------------	----------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Chléb

Bílý chléb, 750 g	Univerzální plech nebo hranatá forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-200	-	20-30
Smíšený chléb, 1,5 kg	Hranatá forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220*	-	10

180 - 20-30

* předehřívat

Hluboce zmrazené potraviny

Nepoužívejte potraviny se silnou vrstvou ledu. Nejprve led odstraňte.

Mražené potraviny jsou částečně nerovnoměrně předpečené. Nerovnoměrné zabarvení zůstane i po upečení.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální režimy pro pečení různých druhů chlebů a housek. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a vlastnostech těsta. Proto je v tabulkách uvedeno vždy přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími hodnotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné propečení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: doby pečení nelze zkrátit vyššími teplotami. Chléb nebo housky by byly upečeny pouze na povrchu, ale nebyly by propečeny.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládaní pokrmů do studeného pečícího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud předehříváte, zkracujete tím uvedené dobu pečení o několik minut.

Pro vybrané pokrmy je předehřívání nutností a je uvedeno v tabulce. Pro některé pokrmy je nutné pečit je ve více krocích. Tyto potraviny jsou uvedeny v tabulce.

Uvedené hodnoty pro chlebové těsto platí jak pro těsto na plechu, tak pro těsto ve formě.

Pokud chcete pečit podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pečiva uvedeného v tabulce.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Pozor!

Nikdy nenařeďte do horkého pečícího prostoru vodu ani do něj nestavte nádobu s vodou. Změnu teploty může dojít k poškození smaltu.

Použité druhy ohřevů:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Gril s cirkulací vzduchu
- Velkoplošný gril
- Maloplošný gril

Pokrm	Příslušenství	Výška vkládání Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň gril	Doba příprav min.
Smišený chléb,	Univerzální plech	1	190-200*	-	35-45
Celozrnný chléb, 1 kg	Univerzální plech	1	220*	-	10
			180	-	40-50
Chlebová placka	Univerzální plech	1	250-270	-	20-30
Housky					
Housky nebo bagety k dopékání, předpečené	Univerzální plech	2	200-220	-	10-20
Housky sladké, čerstvé	Pečící plech	1	170-180*	-	15-25
Housky sladké, čerstvé, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1	150-160*	-	20-30
Housky, čerstvé	Pečící plech	1	180-200	-	25-35
Bagety předpečené, mražené	Univerzální plech	2	200-220	-	10-20
Housky, mražené					
Housky nebo bagety k dopékání, předpečené	Univerzální plech	2	200-220	-	15-25
Louhované pečivo, syrové těsto	Pečící plech	1	220-240	-	15-25
Croissant, syrové těsto	Pečící plech	1	150-170*	-	20-35
Toasty					
Zapékání toastů, 4 kusy	Rošt	2	-	3	5-15
Zapékání toastů, 12 kusů	Rošt	2	250	-	5-15
Opékání toastů	Rošt	3	-	3	3-6

* předehřívat

Pizza, quiche a pikantní koláče

Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro přípravu pizzy, quiche a pikantních koláčů. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Dbejte pokynů výrobce v odstavci zabývajícím se kynutím těsta.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro Váš spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečícímu prostoru a provozním režimům.

Úrovně pro vložení příslušenství

Používejte uvedené úrovně vkládání.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovně vkládání:

- Úroveň 1

Pečení na dvou úrovnicích

Používejte 4D Horký vzduch.

Ačkoliv je možné pečit více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.

- Univerzální plech:
Úroveň 3
pečící plech: Úroveň 1
- Formy na rošt
První rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy vkládejte do ohřívacího prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální nebo pečící plech

Univerzální nebo pečící plech zasuňte opatrně až nadoraz, zkosením směrem ke dvírkům spotřebiče. Na hodně obloženou pizzu používejte univerzální plech

Pečící formy

Nejhodnější jsou tmavé kovové formy. Formy z bílého plechu, keramiky a skla prodlužují dobu pečení a pečivo se nezbarví pravidelně.

Pečící papír

Používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Papír vždy upratovte na správnou velikost.

Hluboce zmrazené potraviny

Nepoužívejte potraviny se silnou vrstvou ledu. Nejprve led odstraňte. Mražené potraviny jsou částečně nerovnoměrně předpečené. Nerovnoměrné zabarvení zůstane i po upečení.

Doporučená nastavení

V tabulce najdete optimální druhy ohřevů pro pečení různých druhů pokrmů. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a vlastnostech těsta. Proto je v tabulkách uvedeno vždy přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné propečení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: doby pečení nelze zkrátit vyššími teplotami. Pokrm by byl hotový pouze na povrchu, ale nebyl by propečený.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného pečícího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud předehříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut.

Pro vybrané pokrmy je předehřívání nutností a je uvedeno v tabulce.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pečiva uvedeného v tabulce.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevů:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba min.
Plech za pizzu					
Pizza, čerstvá	Pečící plech	1		220-240	25-35
Pizza čerstvá, 2 úrovně	Univerzální + pečící plech	3+1		180-200	35-45
Pizza čerstvá, tenký korpus	Pleh na pizzu	1		210-230	20-30
Pizza, chlazená	Rošt	1		210-230	10-20
Pizza, mražená					
Pizza, tenký korpus, 1 kus	Rošt	1		210-230	10-20
Pizza, tenký korpus, 2 kusy	Rošt + pečící plech	3+1		200-220	15-25
Pizza, tenký korpus, 1 kus	Rošt	1		190-210	20-35
Pizza, tenký korpus, 2 kusy	Univerzální plech + Rošt	3+1		160-180	25-35
Pizza-bageta	Rošt	1		200-220	20-30
Mini pizza	Pečící plech	1		210-230	10-20
Pikantní koláče & quiche					
Pikantní koláč ve formě	Kulatá forma Ø28 cm	1		170-190	50-60
Quiche	Forma na quiche z bílého plechu	1		190-210	35-50
Flambovaný koláč	Univerzální plech	1		260-280*	10-20
Pirohy	Forma na nákyp	1		190-200	40-50
Pirohy	Forma na nákyp	2		170-190	50-70
Empanada (španělský pokrm)	Univerzální plech	1		180-190	35-45
Turecký Börek (Burek)	Univerzální plech	1		180-200	35-45

* předehřívat

Nákyp a soufflé

Váš spotřebič nabízí mnoho druhů ohřevu pro přípravu nákypů a soufflů. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro Váš spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečícímu prostoru a provozním režimům.

Úrovně pro vložení příslušenství

Používejte vždy uvedené úrovně pro vložení příslušenství.

Pokrm ve formách nebo na univerzálním plechu můžete připravovat na jedné úrovni.

- Formy na roště: Úroveň 1
- Univerzální plech: Úroveň 2

Soufflé můžete připravit i ve vodní lázni v univerzálním plechu. Za tímto účelem zasuňte univerzální plech do úrovni 1.

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy vkládejte do ohřívacího prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální plech

Univerzální nebo pečicí plech zasuňte opatrně až nadoraz, zkosením směrem ke dvírkům spotřebiče.

Nádobí

Na přípravu nákypů a na zapékání používejte široké a nízké nádoby. V úzkých vysokých nádobách by doba přípravy pokrmu trvala déle a pokrm by byl ze shora tmavší.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druh ohřevu pro přípravu různých nákypů a soufflů. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a receptu. Výsledek přípravy pokrmu je závislý na velikosti nádoby a výšce nákypu. Proto je v tabulkách uvedeno vždy přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné zezlátnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: doby pečení nelze zkrátit vyššími teplotami. V takovém případě bude nákyp nebo soufflé hotový pouze na povrchu, ale nebude propečeny.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného pečícího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud předehříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pokrmu uvedeného v tabulce.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevů:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Stupeň pizza

Nákyp a soufflé	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba přípravy v min.
Nákyp, pikantní, z uvařených přísad	Forma na nákyp	1		200-220	35-55
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	1		170-190	45-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	Forma na nákyp	1		160-180	50-60
Lasagne, mražené, 400 g	Univerzální plech	1		190-210	30-40
Gratinované brambory, ze syrových surovin, výška 4 cm	Forma na nákyp	1		170-180	50-60
Soufflé	Forma na nákyp	1		160-170*	40-50
Soufflé	Formy na jednotlivé porce	1		170-190	65-75

* předehřívat

Univerzální plech

Váš spotřebič nabízí mnoho druhů ohřevu pro přípravu drůbeže. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Pečení na roště:

Pečení na rostu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo více kusů masa najednou.

Univerzální plech vsuňte s položeným rostem do uvedené úrovně vkládání. Dbejte na to, aby rošt správně doléhal na univerzální plech.

→ "Příslušenství" na straně 10

Podle druhu a velikosti masa nalijte do univerzálního plechu až $\frac{1}{2}$ litru vody. Tuk bude odkapávat do plechu. Z odkapané šťávy z masa můžete připravit omáčku. Rovněž se tvoří i méně kouře a pečící prostor zůstane čistší.

Pečení v nádobě

Používejte pouze nádobí, které je vhodné do pečicí trouby. Vyzkoušejte, zda se nádobí vejde do pečicího prostoru.

Nejvhodnější je nádobí ze skla. Horké skleněné nádobí pokládejte na suchou podložku.

Po položení na mokrou nebo studenou podložku by mohlo sklo prasknout.

Lesklé pečící nádoby z oceli nebo hliníku teplo odráží jako zrcadlo, a proto nejsou příliš vhodné. Drůbež se v nich peče pomaleji a méně zezlátně. Použijte vyšší teplotu nebo delší dobu pečení. Dbejte údajů od výrobce nádobí.

Odkryté nádoby

Pro pečení drůbeže použijte nejlépe vysokou pečící formu. Formu postavte na rošt. Pokud nemáte vhodné nádobí, použijte univerzální plech.

Zakryté nádoby

Pečící prostor zůstane při pečení v zakryté nádobě podstatně čistší. Dbejte na to, aby poklička velikostí odpovídala dané nádobě a dobře doléhalo. Nádobu postavte na rošt.

Po upečení pokrmu a zvednutí pokličky může unikat horká pára. Proto nejprve odklopě zadní část poklice, aby mohla pára uniknout a nedošlo k opaření.

Drůbež může být křupavá, i když ji pečete v uzavřené nádobě. Za tímto účelem použijte skleněnou pokličku a nastavte vyšší teplotu.

Grilování

Během grilování mějte dvírka trouby vždy zavřená. Nikdy negrilujte při otevřené troubě.

Univerzální plech vsuňte s položeným rostem do uvedené úrovně vkládání. Tuk bude odkapávat do plechu. Dbejte na to, aby rošt správně přiléhal na univerzální plech.

→ "Příslušenství" na straně 10

Upozornění: u velmi tučných kousků drůbeže vložte univerzální plech ne přímo pod rošt, nýbrž na úroveň 1.

Grilujte pokud možno kousky stejné velikosti. Tak zezlátnou rovnoměrně a zůstanou pěkně šťavnaté. Kousky pokrmu určené ke grilování položte přímo na rošt.

Kousky obrazcejte pomocí grilovacích kleští. Pokud do masa píchnete vidličkou, ztratí šťávu a bude vysušené.

Upozornění

- Topné těleso grilu se neustále zapíná a vypíná, tento jev je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.

- Během grilování se může tvořit kouř.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druhy ohřevů pro pečení různých druhů drůbeže. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství, vlastnostech a teplotě potraviny. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Uvedené hodnoty platí pro zasunutí z ledničky vyjmuté drůbeže bez nádívky přípravené k pečení do studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud předeříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro drůbež s navrhovanou hmotností. Pokud přípravujete drůbež s vyšší hmotností, než je v tabulce uvedeno, nastavte v každém případě nižší teplotu. Při pečení více kusů masa se orientujte podle nejtěžšího kusu. Jednotlivé kousky masa by měly být zhruba stejně velké.

Obecně platí: čím větší kus drůbeže pečete, tím nižší je teplota a tím delší je doba pečení.

Po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ doby pečení maso obratě.

Upozornění: používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Pečící papír vždy upravte na správnou velikost.

Tipy

- Pokud budete péct husu nebo kachnu, propíchněte kůži pod křídly, aby mohl vytékat tuk.
- U kachních prsou kůži nařízněte. Prsa neotáčejte.
- Pokud drůbež při pečení otáčíte, dbejte na to, aby prsa nebo kůže byly dole.
- Drůbež krásně zezlátně a bude křupavá, pokud ji před koncem pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečicího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevů:

- Horní/dolní ohřev
- Gril s cirkulační vzduchu
- Velkoplošný gril
- Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství / nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň gril	Doba přípravy v min.
Kuře						
Kuře, 1 kg	Rošt	1		200-220	-	60-70
Prsní kuřecí filet, po 150 g, (grilování, předehřev 5 minut)	Rošt	3		-	3*	15-20
Kuřecí kousky, po 250 g	Rošt	2		220-230	-	30-35
Kuřecí kousky, nugety, mražené	Univerzální plech	2		200-220	-	10-20
Pulard, 1,5 kg	Rošt	1		200-220	-	70-90
Kachna & husa						
Kachna, 2 kg	Rošt	1		180-200	-	90-110
Kachní prsa, po 300 g	Rošt	2		230-250	-	17-20
Husa, 3 kg	Rošt	1		160-180	-	120-150
Husí stehno, po 350 g	Rošt	2		210-230	-	40-50
Krůta						
Mladá krůta, 2,5 g	Rošt	1		180-200	-	70-100
Krůtí prsa, bez kostí, 1 kg	Uzavřená nádoba	1		240-260	-	80-100
Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg	Rošt	2		180-200	-	80-100

* předehřívat

Maso

Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro přípravu masa. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Pečení a dušení

Libové maso potřete dle potřeby tukem nebo ho proložte kousky špeku. Kůži masa mrázkovité nařízněte. Pokud maso při pečení otáčíte, dbejte na to, aby kůže byla nejprve stranou dolů. Když je pečené hotová, měla by ještě 10 minut po upečení odpočítat ve vypnuté a zavřené troubě. Tak lépe nasákne šťávu. Popřípadě pečení zabalte do hliníkové fólie. Doba uvedená v tabulce nezahrnuje dobu pro "odpočinek" masa.

Pečení na rostu

Díky pečení na rostu bude pečeně krásně křupavá na všech stranách.

Podle druhu a velikosti masa nalijte do univerzálního plechu až litr vody. Plech zachytí odkapávající šťávu a tuk. Z odkapané šťávy z masa můžete připravit omáčku. Rovněž se tvoří i méně kouře a pečící prostor zůstane čistší.

Univerzální plech vsuňte s položeným rostem do uvedené úrovni vkládání. Dbejte na to, aby rošt správně doléhal na univerzální plech.

→ "Příslušenství" na straně 10

Pečení a dušení v nádobě

Pečení a dušení v nádobě je pohodlnější. Pečení můžete jednoduše vytáhnout z trouby a přímo v nádobě připravit omáčku.

Používejte pouze nádobí, které je vhodné do pečicí trouby. Vyzkoušejte, zda se nádobí vejde do pečicího prostoru.

Nejvhodnější je nádobí ze skla. Horké skleněné nádobí pokládejte na suchou podložku.

Po položení na mokrou nebo studenou podložku by mohlo sklo prasknout.

K libovému masu přilijte trochu tekutiny.

Dno skleněné varné nádoby by mělo být pokryto cca ½ cm vrstvou.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádobí a na tom, zda použijete poklici. Pokud maso připravujete ve smaltované nebo tmavé nádobě, přilijte více tekutiny, než když jej pečete ve skleněné nádobě.

Během pečení se tekutina odpářuje. Dle potřeby opatrně přilívejte tekutinu.

Lesklé pečící nádoby z oceli nebo hliníku teplo odráží jako zrcadlo, a proto nejsou příliš vhodné.

Maso se v nich peče pomaleji a méně zezlátně.

Použijte vyšší teplotu nebo delší dobu pečení.

Dbejte údajů od výrobce nádobí.

Odkryté nádoby

Pro pečení masa použijte nejlépe vysokou pečící formu. Formu postavte na rošt. Pokud nemáte vhodné nádobí, použijte univerzální plech.

Zakryté nádoby

Pečící prostor zůstane při pečení v zakryté nádobě podstatně čistší. Dbejte na to, aby poklička velikostí odpovídala dané nádobě a dobře doléhalo. Nádobu postavte na rošt.

Víko by mělo mít od masa odstup alespoň 3 cm. Maso může během pečení nabýt na objemu.

Po upečení pokrmu a zvednutí pokličky může unikat horká pára. Proto nejprve odklopě zadní část poklice, aby mohla pára uniknout a nedošlo k opaření.

Před dušením maso předem kráťce pečte. Přilijte vodu, víno, ocet apod. Dno nádoby by mělo být pokryto cca 1-2 cm tekutiny.

Během pečení se tekutina odpařuje. Dle potřeby opatrně přilevujte tekutinu.

Pečení může být kroupavá, i když ji pečete v uzavřené nádobě. Za tímto účelem použijte skleněnou pokličku a nastavte vyšší teplotu.

Grilování

Během grilování mějte dvírka trouby vždy zavřená. Nikdy nepřejte při otevřené troubě.

Univerzální plech vsuňte s položeným roštem do uvedené úrovni vkládání. Tuk bude odkapávat do plechu. Dbejte na to, aby rošt správně přílehal na univerzální plech.

→ "Příslušenství" na straně 10

Upozornění: u velmi tučných kousků ryby vložte univerzální plech ne přímo pod rošt, nybrž na úroveň 1.

Grilujte pokud možno kousky stejně velikosti. Tak zezlatnou rovnoměrně a zůstanou pěkně šťavnaté. Kousky pokrmu určené ke grilování položte přímo na rošt.

Kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud do masa pichnete vidličkou, ztratí šťávu a bude vysušené.

Upozornění

- Topné těleso grilu se neustále zapíná a vypíná, tento jev je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.

- Během grilování se může tvořit kouř.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druhy ohřevů pro přípravu pokrmů z masa. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství, vlastnostech a teplotě potraviny. Proto je v tabulkách uvedeno vždy přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími hodnotami. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání z chladničky vyjmutých pokrmů do studeného pečícího prostoru. Tak usetříte až 20 procent energie. Pokud předeříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro jednotlivé druhy masa s navrhovanou hmotností. Pokud připravujete maso s vyšší hmotností, než je v tabulce uvedeno, nastavte v každém případě nižší teplotu. Při pečení více kusů masa se orientujte podle nejtěžšího kusu. Jednotlivé kousky masa by měly být zhruba stejně velké. Obecně platí: čím větší kus masa pečete, tím nižší je teplota a tím delší je doba pečení.

Po $\frac{1}{2}$ až $\frac{3}{4}$ doby pečení maso obratěte.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pokrmu uvedeného v tabulce. Dodatečné informace naleznete v kapitole "Tipy na pečení, dušení a grilování" na konci tabulky nastavení.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a usetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevů:

- Horní/dolní ohřev
- Gril s cirkulací vzduchu
- Velkoplošný gril

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Stupeň gril	Doba přípravy v min.
Vepřové maso						
Vepřová pečeně bez kůže, např. krk, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	-	120-130
Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg	Rošt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-200	-	130-140
Vepřová svíčková, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	-	70-80
Vepřový filet, 400 g	Rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	-	20-25

* předeřívat

** Pod to vsunout univerzální plech v úrovni 1

Pokrm	Příslušenství / Nádoba	Výška Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň grilování	Doba v min.
Uzené vepřové žebro s kostí, 1 kg (s přilítím vody)	Uzavřená nádoba	1		210-220	-
Vepřový steak, 2 cm silný	Rošt	3		-	16-20
Vepřové medailonky, 3 cm silné	Rošt	3		-	3* 8-12
Hovězí maso					
Hovězí filet, medium, 1 kg	Rošt	1		210-220	- 40-50
Hovězí dušená pečeně, 1,5 kg	Uzavřená nádoba	1		200-220	- 130-140
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rošt	1		220-230	- 60-70
Steak, 3 cm silný, medium	Rošt	3		-	3 15-20
Burger, 3-4 cm vysoký	Rošt	2		-	3 20-30
Telecí maso					
Telecí pečeně, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1		160-170	- 100-120
Telecí nohy, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1		200-210	- 100-110
Jehněčí maso					
Jehněčí kýta bez kosti, medium	Rošt	1		170-190	- 50-70
Jehněčí hřbet s kostmi	Rošt	1		180-190	- 40-50
Jehněčí kotleta **	Rošt	3		-	3 12-18
Klobasy					
Grilovací klobásy	Rošt	2		-	3 10-20
Pokrmy z masa					
Sekaná, 1 kg	Otevřená nádoba	1		170-180	- 70-80
* předehřívat					
**Pod to vsunout univerzální plech na úroveň 1					

Tipy na pečení, dušení a grilování

Pečicí prostor je silně znečištěn.	Připravujte pečení v uzavřené nádobě nebo použijte grilovací plech. Pokud použijete grilovací plech, dosáhněte optimálního výsledku pečení. Grilovací plech můžete dokoupit jako zvláštní příslušenství.
Pečeně je příliš tmavá a krusta místy spálená nebo je pečeně vysušená.	Zkontrolujte teplotu a úroveň vložení příslušenství. Příště zvolte nižší teplotu a případně zkrátte dobu pečení.
Krusta je příliš slabá.	Zvyšte teplotu nebo po dokončení pečení krátce zapněte grill.
Pečeně vypadá dobře, ale šťáva je připálená.	Příště zvolte menší nádobu nebo přiliйте více tekutiny.
Pečeně vypadá dobře, ale šťáva je příliš světlá a vodnatá.	Příště zvolte větší nádobu nebo přiliйте méně tekutiny.
Při dušení se maso připaluje.	Nádoba na pečení a poklice musí mít správnou velikost a musí doléhat. Snižte teplotu a během dušení přilévejte tekutinu.
Grilované maso je příliš vysušené.	Maso osolte až po grilování. Sůl totiž z masa vytahuje vodu. Při obracení do masa nepíchejte. Použijte grilovací kleště.

Ryby

Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro přípravu ryb. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Nemusíte obracet celou rybu. Vložte celou rybu hřbetem nahoru do trouby. Do břicha ryby vložte naříznutou bramboru nebo malou žáruzdornou nádobu, aby se ryba nepřevrátila na bok.

Ryba je hotová, pokud lze hřebtní ploutev snadno oddělit.

Pečení a grilování na roště

Univerzální plech vsuňte s položeným roštem do uvedené úrovně vkládání. Dbejte na to, aby rošt správně doléhal na univerzální plech. → "Příslušenství" na straně 10

Upozornění: u velmi tučných kousků ryby vložte univerzální plech ne přímo pod rošt, nýbrž na úroveň 1.

Podle druhu a velikosti masa nalijte do univerzálního plechu až

½ litru vody. Tuk bude odkapávat do plechu. Rovněž se vytvoří i méně kouře a pečící prostor zůstane čistší.

Během grilování mějte dvírka trouby vždy zavřená. Nikdy negrilujte při otevřené troubě.

Grilujte pokud možno kousky ryby stejně velikosti. Tak zezlátňou rovnoměrně a zůstanou pěkně šťavnaté. Kousky pokrmu určené ke grilování položte přímo na rošt.

Kousky obraťte pomocí grilovacích kleští. Pokud do ryby píchnete vidličkou, ztratí šťávu a bude vysušená.

Upozornění

- Topné těleso grilu se neustále zapíná a vypíná, tento jev je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Během grilování se může tvořit kouř.

Pečení a dušení v nádobě

Používejte pouze nádobí, které je vhodné do pečicí trouby. Vyzkoušejte, zda se nádobí vejde do pečicího prostoru.

Nejvhodnější je nádobí ze skla. Horké skleněné nádobí pokládejte na suchou podložku.

Po položení na mokrou nebo studenou podložku by mohlo sklo prasknout.

Lesklé pečicí nádoby z oceli nebo hliníku teplo odráží jako zrcadlo, a proto nejsou příliš vhodné.

Ryba se v nich peče pomaleji a méně zezlátne.

Použijte vyšší teplotu nebo delší dobu pečení.

Dbejte údajů od výrobce nádobí.

Odkryté nádoby

Pro pečení celé ryby použijte nejlépe vysokou pečicí formu. Formu postavte na rošt. Pokud nemáte vhodné nádobí, použijte univerzální plech.

Zakryté nádoby

Pečící prostor zůstane při pečení v zakryté nádobě podstatně čistší. Dbejte na to, aby poklička velikostí odpovídala dané nádobě a dobře doléhalo. Nádobu postavte na rošt.

Při dušení přidejte do nádoby dvě až tři polévkové lžice tekutiny a trochu citronové šťávy nebo octa. Po upečení pokrmu a zvednutí pokličky může unikat horká pára. Proto nejprve odklopě zadní část pokliče, aby mohla pára uniknout a nedošlo k opaření.

Ryba může být křupavá, i když ji pečete v uzavřené nádobě. Za tímto účelem použijte skleněnou pokličku a nastavte vyšší teplotu.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druhy ohrevů pro přípravu pokrmů z ryb. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství, kvalitě a teplotě potraviny. Proto jsou v tabulkách uvedeny vždy přibližné hodnoty doby úpravy. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání z lednice vydaných ryb do studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent energie. Pokud předehříváte, zkracujete tím uvedené doby pečení o několik minut. V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro ryby s navrhovanou hmotností. Pokud připravujete ryby s vyšší hmotností, než je v tabulce uvedeno, nastavte v každém případě nižší teplotu. Při pečení více ryb se orientujte podle nejtěžšího kusu. Jednotlivé ryby by měly být zhruba stejně velké.

Obecně platí: čím větší rybu pečete, tím nižší je teplota a tím delší je doba pečení.

Ryb, kterou nepečete v poloze hřbetem nahoru, obraťte po ½ až ¾ uvedeného času.

Upozornění: používejte pouze pečicí papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Pečicí papír vždy upravte na správnou velikost.

Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečicího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohrevů:

- Gril s cirkulací vzduchu
- Velkoplošný gril
- Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň grill	Doba v min.
Ryby						
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, např. pstruh	Rošt	1		170-190	-	20-30
Ryba, grilovaná, celá, 1,5 kg, např. losos	Rošt	1		170-190	-	30-40
Rybí filety						
Rybí filet, přírodní, grilovaný	Rošt	2		-	1*	15-25
Rybí kotlety						
Rybí kotleta, 3 cm silná	Rošt	2		-	3	18-22
Mražené ryby						
Rybí filet, přírodní	Uzavřená nádoba	1		210-230	-	25-40
Rybí filet, zapečený	Rošt	2		220-240	-	35-45
Rybí prsty (občas obracet)	Pečící plech	1		220-240	-	10-20
* Předehřívat						
** Pod to vsunout univerzální plech na úroveň 1						

Zelenina a přílohy

Zde najdete údaje pro přípravu grilované zeleniny, brambor a mražených produktů z brambor. Nepotřebné příslušenství vyjměte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte energii.

Úrovň pro vložení příslušenství

Používejte uvedené úrovň vložení vkládání.

Příprava na jedné úrovni

Dodržujte údaje v tabulce.

Příprava na dvou úrovních

Používejte 4D Horký vzduch.

Ačkoliv je možné pečit více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.

- Univerzální plech: úroveň 3.
- Pečící plech: úroveň 1.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální nebo pečící plech

Univerzální nebo pečící plech zasuňte opatrně až nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče.

Pečící papír

Používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Papír vždy upravte na správnou velikost.

Doporučená nastavení

V tabulce naleznete optimální druhy ohrevů pro pečení různých druhů pokrmů. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a vlastnostech potravin. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné propečení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného pečícího prostoru. Pokud troubu předeřejete, uvedené doby přípravy se tím zkrátí o několik minut.

Pokud chcete pečit podle vlastního receptu, orientujte se podle podobného pokrmu uvedeného v tabulce.

Použité druhy ohrevů:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Velkoplošný grill
- Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň grill	Doba v min.
Zeleninové pokrmy						
Grilovaná zelenina	Univerzální plech	3		-	3	10-15
Brambory						
Pečené Brambory, půlené	Univerzální plech	1		160-180	-	45-60

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Stupeň gril	Doba v min.
Bramborové rösti (občas obrat'te)	Univerzální plech	2		200-220	-	20-30
Bramborové taštičky, plněné (občas obrat'te)	Univerzální plech	2		190-210	-	15-25
Krokety	Pečící plech	1		200-220	-	15-25
Hranolky (občas obrat'te)	Pečící plech	1		190-210	-	20-30
Hranolky, 2 úrovнě (občas obrat'te)	Univerzální + pečící plech	3+1		200-220	-	30-40

Jogurt

Pomocí Vašeho spotřebiče si můžete sami vyrobit jogurt.

Příprava jogurtu

Z pečícího prostoru vyjměte příslušenství a rošty. Pečící prostor musí být prázdný.

- 1 litr mléka (3,5 % tuku) svařte na plotně na 90 °C a poté nechte vychladnout na 40 °C. Trvanlivé mléko stačí zahřát na 40 °C.

2. Vmíchejte 150 g jogurtu (vyndaného z chladničky).
3. Směsi napříme hrnečky nebo malé sklenice a přikryjte je průhlednou fólií.
4. Hrnečky nebo sklenice vložte do pečícího prostoru a pokračujte dle pokynů uvedených v tabulce.
5. Až bude jogurt hotový, nechte ho zchladit v chladničce.

Použité druhy ohrevů:

- Horní/dolní ohřev

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba v min.
Jogurt			Druh ohřevu	40-45	7-8

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly zhotoveny pro zkušební instituty s cílem usnadnit testování různých spotřebičů.

Podle normy EN 60350-1:2013 popř. IEC 60350-1:2011.

Pečení

Několik plechů nebo forem s pečivem vložených současně nemusí být hotových ve stejný okamžik. Úrovň pro vložení příslušenství pro pečení na dvou úrovích:

- Univerzální plech: úroveň 3.
Pečící plech: úroveň 1.

Krytý jablečný koláč

Krytý jablečný koláč na jedné úrovni:
tmavá kulatá forma, vložená vedle sebe.

Koláč v kulaté formě z bílého plechu:
Pečení v režimu horní/dolní ohřev na jedné úrovni.
Použijte univerzální plech namísto roštu a na něj postavte kulatou pečící formu.

Upozornění

- Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného pečícího prostoru.
- Dbejte pokynů pro předehřívání trouby, které jsou uvedeny v tabulce. Hodnoty platí pro režim bez použití rychlého ohřevu.
- Nejprve nastavte nejnižší teplotu.

Použité druhy ohrevů:

- 4D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev
- Stupeň pizza

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba v min.
-------	----------------------	----------------	-------------	--------------	-------------

Pečení

Stříkané pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		150-160*	25-40
Stříkané pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		140-150*	25-35
Stříkané pečivo, 2 úrovně (předehřívat 5 min.)	Univerzální + pečící plech	3+1		140-150*	30-40
Drobné pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		160*	25-35
Drobné pečivo (předehřívat 5 min.)	Pečící plech	1		150*	25-40

* předehřívat

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Drobné pečivo, 2 úrovně (předehřívat 5min.)	Univerzální + pečící plech	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150*	25-40
Piškotový koláč	Kulatá forma Ø26 cm	1	<input type="checkbox"/>	160-170*	25-35
Piškotový koláč	Kulatá forma Ø26 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170*	25-35
Krytý jablečný koláč	2x černá plechová forma Ø20 cm	1	<input type="checkbox"/>	180-200	60-70
Krytý jablečný koláč	2x černá plechová forma Ø20 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	60-70

* předehřívat

Grilování

Dodatečně vložte univerzální plech. Bude se do něj zachycovat odkapávající tekutina a pečící prostor zůstane čistší.

Použitý druh ohřevu:

- Velkoplošný gril

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Stupeň gril	Doba v min.
-------	----------------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Grilování

Opékání toastů	Rošt	3	<input type="checkbox"/>	3	3-6
Hovězí burger, 12 kusů*	Rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20-30

* po 2/3 celkového času otočte

Úspora energie s druhy ohřevu Eco

Díky energeticky úsporným režimům horkovzduch Eco a vrchní/spodní ohřev Eco můžete při přípravě pokrmů ušetřit energii.

Pokrm vložte do prázdného a studeného pečícího prostoru. Jen tak docílíte úspory energie. Během provozu mějte dvírka trouby vždy zavřená. Nepotřebné příslušenství vymějte před pečením z pečícího prostoru. Tím dosáhnete optimálního výsledku úpravy pokrmu a ušetříte energii.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro Vás spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečícímu prostoru a provozním režimům.

Příslušenství

Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství a správně ho vkládali do ohřívacího prostoru.

Rošt

Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvírkům spotřebiče a záhybem dolů.

Univerzální nebo pečící plech

Univerzální nebo pečící plech zasuňte opatrně až nadoraz, zkosením směrem ke dvírkům spotřebiče.

Pečící formy a nádoby

Nejhodnější jsou tvarové kovové formy. Jejich použitím ušetříte až 35 procent energie.

Lesklé pečící nádoby z oceli nebo hliníku teplo odráží jako zrcadlo. Matné smaltované nádoby, nádoby z žáruvzdorného skla nebo hliníkové formy jsou vhodnější.

Formy z bílého plechu, keramiky a skla prodlužují dobu pečení a pečivo se nezezlátne rovnoměrně.

Pečící papír

Používejte pouze pečící papír, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Papír vždy upravte na správnou velikost.

Doporučená nastavení

Zde najeznete údaje o různých pokrmech připravovaných pomocí režimu horkovzduch Eco a horní/dolní ohřev Eco. Teplota a doba pečení jsou závislé na množství a vlastnostech těsta. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení. Začněte nejdříve s nižšími hodnotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné propečení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: doby pečení nelze zkrátit vyššími teplotami. Koláče nebo pečivo by byly hotové pouze na povrchu, ale nebyly by propečené.

Použité druhy ohřevů:

- Horký vzduch Eco
- Horní/dolní ohřev Eco

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Koláče ve formě					
Třený koláč ve formě	Forma ve tvaru věnce/hranatá	1		140-160	60-80
Dortový korpus z třeného těsta	Dortová forma	1		140-160	20-40
Piškotový základ, 2 vejce	Dortová forma	1		150-170	20-30
Piškotový základ, 3 vajec	Kulatá forma Ø26 cm	1		160-170	25-35
Piškotový základ, 6 vajec	Kulatá forma Ø28 cm	1		150-160	50-60
Kynutá bábovka	Forma na bábovku	1		150-160	65-75
Koláče na plechu					
Třený koláč se suchou náplní	Pečící plech	1		160-180	20-40
Křehký koláč se suchou náplní	Pečící plech	1		170-180	25-35
Kynutý cop, kynutý věnec	Pečící plech	1		150-160	35-45
Kynutý koláč se suchou náplní	Pečící plech	1		150-170	20-35
Drobné pečivo					
Muffiny	Plech na muffiny	2		160-180	15-30
Stříkané pečivo	Pečící plech	1		150-160	25-35
Pečivo z listového těsta	Pečící plech	2		170-190	25-50
Pečivo z odpalovaného těsta	Pečící plech	1		200-220	35-45
Cukroví	Pečící plech	2		140-160	15-30
Stříkané pečivo	Pečící plech	2		140-150	25-40
Drobné pečivo z kynutého těsta	Pečící plech	1		150-160	30-40
Chléb a housky					
Smižený chléb, 1,5 kg	Hranatá forma	1		200-210	35-45
Chlebová placka	Univerzální plech	1		250-270	15-20
Housky sladké, čerstvé	Pečící plech	1		170-190	15-20
Housky, čerstvé	Pečící plech	1		180-200	25-35
Maso					
Vepřová pečeně bez kůže, např. krk, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1		180-190	120-140
Hovězí dušená pečeně, 1,5 kg	Uzavřená nádoba	1		200-220	140-160
Telecí pečeně, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1		170-180	110-130
Ryby					
Ryba, dušená, celá, 300 g, např. pstruh	Uzavřená nádoba	1		190-210	25-35
Ryba, dušená, celá, 1,5 kg, např. pstruh	Uzavřená nádoba	1		190-210	45-55
Rybí filet, přírodní, dušený	Uzavřená nádoba	1		190-210	15-35

Acrylamid v potravinách

Acrylamid vzniká především při přípravě obilných a bramborových produktů na vysokou teplotu, jako např. brambůrky, hranolky, toasty, housky, chleba nebo drobné pečivo (sušenky, perníčky, cukroví).

Typy pro přípravu potravin s nízkým obsahem acrylamidu

Všeobecně	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Doba tepelné úpravy by měla být co nejkratší. <input checked="" type="checkbox"/> Pokrmy příliš nepřipékajte, měly by být zlatozlouté. <input checked="" type="checkbox"/> Přísady ve větších a silnějších kouscích obsahují méně acrylamidu.
Pečení	S horním a spodním ohřevem max. 200 °C. S horkovzdušnou cirkulací max. 180 °C.
Cukroví	S horním a spodním ohřevem max. 190 °C. S horkovzdušnou cirkulací max. 170 °C. Vejce nebo žloutek snižují tvorbu acrylamidu.
Hranolky z trouby	Hranolky rozložte na plech rovnoměrně a v jedné vrstvě. Na jednom plechu pečte minimálně 400 g, aby se hranolky nevyusušily.

Pozvolná příprava pokrmů

Pozvolná příprava pokrmů znamená pomalé pečení při nízké teplotě. Proto bývá nazývána i jako nízkoteplotní příprava.

Tento způsob je ideální pro přípravu vysoce jakostních pokrmů (např. jemných částí hovězího, telecího, jehněčího, vepřového masa nebo drůbeže), které mají být upečeny dorůžova nebo do jiného specifického stádia. Maso tak zůstane velmi šťavnaté, jemné a měkké.

Výhody tohoto způsobu přípravy: Máte dostatek času na přípravu celého menu, neboť takto připravené maso můžete bez problémů udržovat teplé. Během přípravy nemusíte maso obracet. Dvířka trouby mějte zavřené, aby v ní bylo udržováno rovnoměrné klima.

Používejte pouze čerstvé a hygienicky nezávadné maso bez kostí. Pečlivě odstraňte šlachy a tučné okraje. Tuh během pomaleho pečení získá silnou vlastní chut'. Můžete použít i kořeněné nebo marinované maso. Nepoužívejte rozmrzařené maso. Při tomto způsobu přípravy může být maso ihned po dohotovení porcovatelné. Maso nemusí odpocítivat. Díky této metodě přípravy je maso růžové, ale není syrové nebo málo propečené

Upozornění: při tomto způsobu přípravy není možné posouvat dobu dohotovení pokrmu.

Nádobi

Při tomto způsobu přípravy používejte ploché nádobí, např. porcelánový nebo skleněný servírovací podnos. Nádobu vložte do trouby k předeďráti. Nádobu položte vždy na rošt do úrovně 1. Dodatečné informace naleznete v tipech pro pozvolnou přípravu pokrmů, které jsou uvedeny na konci tabulky.

Váš spotřebič disponuje režimem "Mírný ohřev". Tento režim zapněte pouze tehdy, když je trouba studená. Nechejte pečící prostor s nádobím vyhřát asi 10 minut.

Maso při vysoké teplotě krátce a zprudka opeče ze všech stran, také na koncích. Poté ho ihned položte na předeďraté nádobí a vložte do trouby. Pozvolna pečete.

Doporučená nastavení

Teplota a doba pozvolného pečení závisí na velikosti, tloušťce a kvalitě masa. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení.

Použitý druh ohřevu:

- Mírný ohřev

Pokrm	Příslušenství/Nádobi	Výška vkládání	Druh ohřevu	Doba zapékání v min.	Teplota v °C	Doba v min.
Drůbež						
Kachní prsa, 400 g	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	6-8	85*	90-120
Kuřecí prsní filet, po 200 g	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	5-7	90*	90-120
Krůtí prsa, bez kostí, 1 kg	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	8-10	90*	150-210
Vepřové maso						
Vepřová svíčková, 5-6 cm silná, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	8-10	85*	210-240
Vepřový filet, vcelku	Otevřená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	6-8	85*	90-120

* předeďrát

Pokrm	Nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Doba zapékání v min.	Teplota v °C	Doba v min.
Vepřové medailonky, 4 cm silné	Otevřená nádoba	1	[img]	5-7	85*	90-120
Hovězí maso						
Hovězí pečeně (kýta), 6-7 cm silná, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1	[img]	8-10	85*	180-240
Hovězí hřbet, vcelku, 1 kg	Otevřená nádoba	1	[img]	4-6	85*	120-180
Roastbeef, 6 cm silný	Otevřená nádoba	1	[img]	6-8	85*	180-240
Hovězí medailonky/ Rumpsteak, 4 cm tlustý	Otevřená nádoba	1	[img]	5-7	85*	60-120
Telcí maso						
Telcí pečeně, 4-5 cm silná, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1	[img]	8-10	85*	180-240
Telcí pečeně, 10-15 cm silná, 1,5 kg	Otevřená nádoba	1	[img]	8-10	85*	240-300
Telcí filet, vcelku, 800 g	Otevřená nádoba	1	[img]	5-7	85*	120-180
Telcí medailonky, 4 cm silné	Otevřená nádoba	1	[img]	5-7	85*	90-120
Jehněčí maso						
Jehněčí hřbet, vykostěný, po 200 g	Otevřená nádoba	1	[img]	5-7	85*	45-75
Jehněčí kýta bez kosti, medium, 1 kg vcelku	Otevřená nádoba	1	[img]	6-8	85*	180-240
*předehřívat						

Tipy pro pozvolné pečení

Pozvolné pečení kachních prsou.	Studené kachní prso vložte na pánev a nejprve opečte kůži. Po pozvolnému pečení zapněte na 3-5 minut gril, prso bude mít křupavou kůrku.
Maso připravené pozvolným pečením není tak horéké jako maso připravené klasickým způsobem.	Aby upečené maso příliš rychle nevychladlo, nahřejte talíře a servírujte ho s velmi horkou omáčkou.

Sušení

Pomocí 4D Horký vzduch můžete sušit potraviny. Při tomto způsobu konzervace dojde díky vypaření vody ke koncentraci aromatických látek.

Sušte pouze nezávadné ovoce, zeleninu a bylinky a pečlivě je před sušením umyjte. Na rošt položte pečící nebo pergamenový papír. Ovoce nechte dobré okapat a osušte jej.

Ovoce popřípadě nakrájejte na stejně velké kousky nebo slabé plátky. Neoloupané ovoce položte na rošt slupkou dolů. Dbejte na to, aby ovoce nebo houby na rostu nelezely přes sebe.

Nastrouhejte zeleninu a blanšírujte ji. Blanšírovanou zeleninu nechte dobře okapat a rovnoramenně ji rozložte na rostu.

Bylinky sušte i se stonkem. Rovnoměrně je v malých trsecích rozložte na rostu.

Pro sušení použijte následující úrovňě pro vložení příslušenství:

- 1 rošt: úroveň 2
- 2 rosty: úroveň 3+1

Hodně šťavnaté ovoce a zeleninu několikrát obratěte. Usušené potraviny ihned po sušení sundejte z papíru.

Doporučená nastavení

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro sušení různých druhů potravin. Teplota a doba sušení závisí na druhu, vlhkosti, zralosti a tloušťce sušené potraviny. Cím déle potravinu sušíte, tím lépe je konzervovaná. Cím slabší jsou kousky sušené potraviny, tím rychleji je usušena a tím aromatičtější bude. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení.

Pokud chcete sušit jiné potraviny, orientujte se podle podobných potravin uvedených v tabulce.

Použitý druh ohrevu:

- [img] 4D Horký vzduch

Ovoce, zelenina a bylinky	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba v min.
Jádrové ovoce (Jablečné kroužky, 3 mm silné, na rošt 200 g)	Rošt	2	[img]	80	4-7
Peckové ovoce (švestky)	Rošt	2	[img]	80	8-10

Ovoce, zelenina a bylinky	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Kořenová zelenina (karotka), nastrohaná, blanšírováná	Rošt	2	∅	80	4-7
Houbu na plátky	Rošt	2	∅	60	6-8
Bylinky, očištěné	1-2 rošty	-	∅	60	2-6

Zavařování

Váš spotřebič je vhodný i pro zavařování ovoce a zeleniny.

⚠️ Varování

Nebezpečí poranění!

Když potraviny zavaříte špatně, tak mohou zavařovací sklenice prasknout. Dodržujte pokyny k zavařování.

Sklenice

Použijte pouze čisté a nepoškozené zavařovací sklenice. Používejte pouze čisté a nepoškozené gumičky odolné vůči vysokým teplotám. Svorky a perka předem zkонтrolujte.

Společně zavařujte pouze sklenice stejně velikosti a se stejnými potravinami. V troubě lze současně zavařovat maximálně šest zavařovacích sklenic o objemu ½, 1 nebo 1 ½ litru. Nepoužívejte větší nebo vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout. Během zavařování se sklenic v troubě nedotýkejte.

Příprava ovoce a zeleniny

Zavařujte pouze nezávadné ovoce a zeleninu.

Důkladně je umyjte.

Ovoce popř. zeleninu podle druhu oloupejte, vypeckujte a nakrájejte na kousky a naplňte sklenice cca 2 cm pod okraj.

Ovoce

Ovoce v zavařovacích sklenících zalijte horkým cukernatým roztokem bez pěny (cca 400 ml na sklenici o objemu 1 litr). Na jeden litr vody použijte:

- cca 250 g cukru, pokud je ovoce sladké
- cca 500 g cukru, pokud je ovoce kyselé

Zelenina

Zeleninu v zavařovací sklenici zalijte horkou, převařenou vodou.

Očistěte okraje sklenic, musí být čisté. Na každou sklenici nasadte navlhčenou zavařovací gumu a víčko. Sklenice uzavřete pomocí svorek. Sklenice postavte do univerzálního plechu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Do univerzálního plechu nalijte 500 ml horké vody (cca 80 °C). Nastavte hodnotu uvedenou v tabulce.

Ukončení zavařování

Ovoce

Po určité době začnou v krátkých intervalech stoupat bublinky. Vypněte troubu, jakmile všechny sklenice začnou pěnit. Sklenice vyndejte po uvedené době ohřevu z pečícího prostoru.

Zelenina

Po určité době začnou v krátkých intervalech stoupat bublinky. Jakmile začnou všechny sklenice pěnit, snižte teplotu na 120 °C a sklenice nechte i nadále pěnit v uzavřeném pečícím prostoru, čas je uveden v tabulce. Po uplynutí této doby troubu vypněte a sklenice vyndejte až po uvedené době ohřevu, viz tabulka.

Vyndané sklenice postavte na čistou utěrku. Horké sklenice nestavte na studenou nebo mokrou podložku, mohly by prasknout. Sklenice zakryjte, aby byly chráněny před průvanem. Svorky sundejte, až když sklenice vychladnou.

Doporučená nastavení

V tabulce jsou uvedeny doporučené orientační hodnoty pro zavařování ovoce a zeleniny. Mohou být ovlivněny pokojovou teplotou, počtem sklenic, množstvím, teplotou a kvalitou zavařované potraviny. Údaje se vztahují na kvalitné sklenice o objemu 1 litr. Předtím, než spotřebič přepnete nebo vypnete, zkонтrolujte, zda sklenice pění. Pěnění začne po cca 30-60 minutách.

Použitý druh ohřevu:

- 4D Horký vzduch

Zavařování	Nádobí/příslušenství	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Zelenina, např. karotka	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	∅	160-170	Až do pěnění: 30-40
				120	Od pěnění: 30-40
				-	Dohřev: 30
Zelenina, např. okurky	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	∅	160-170	Až do pěnění: 30-40
				-	Dohřev: 30
Peckovité ovoce, např. třešně, švestky	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	∅	160-170	Až do pěnění: 30-40
				-	Dohřev: 35

Zavařování	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Jádrové ovoce, např. jablka, jahody	Zavařovací sklenice, 1 l	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170 -	Až do pěnění: 30-40 Dohřev: 25

Kynutí těsta

Ve Vaší troubě může kynuté těsto vykynout rychleji než při pokojové teplotě. Použijte režim horní/dolní ohřev. Tento režim zapněte pouze tehdy, když je trouba zcela studená.

Kynuté těsto nechejte vykynout vždy dvakrát. Dbejte údajů uvedených v tabulce o prvním, 2. kynutí (kynutí těsta a jednotlivých kusů pečiva).

Kynutí těsta

Spotřebič nastavte, jak je uvedeno v tabulce, a vyhřejte pečící prostor. Míšu s těstem postavte na rošt.

Během kynutí dvírka trouby neotvírejte, jinak unikne vlhkost. Těsto zakryjte.

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Krok	Teplota v °C	Doba v min.
Kynuté těsto, lehké	Mísa	1	<input type="checkbox"/>	Kynutí těsta	35-40	25-30
	Pečící plech	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kynutí pečiva jedn. kusů	35-40	10-20
Kynuté těsto, těžké a tučné	Mísa	1	<input type="checkbox"/>	Kynutí těsta	35-40	20-40
	Pečící plech	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Kynutí jednotlivých kusů pečiva	35-40	15-25

Rozmrazování

Režim rozmrazování je vhodný k rozmrazování hluboce zamrazeného ovoce, zeleniny a pečiva. Drůbež, maso a ryby nechte nejlépe rozmrazit v chladničce.

Pro rozmrazování použijte následující úrovňě pro vložení příslušenství:

- Pečící plech: úroveň 1.

Doporučená nastavení

Údaje v tabulce jsou pouze orientační. Jsou závislé na kvalitě, teplotě (-18°C) a vlastnostech dané potraviny. V tabulce jsou uvedeny přibližné doby přípravy. Nastavte nejprve kratší dobu a v případě potřeby ji prodlužte.

Pokrm	Příslušenství/nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba v min.
Chléb, housky					
Chléb & housky obecně	Pečící plech	1	<input checked="" type="checkbox"/>	50	40-70
Koláče					
Koláč, šťavnatý	Pečící plech	1	<input checked="" type="checkbox"/>	50	70-90
Koláč, šťavnatý	Pečící plech	1	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60-75

Udržování teploty

Díky režimu udržování teploty můžete připravené pokrmy udržovat teplé. Tak zamezíte tvorbě sražené vody a pečící prostor nemusíte následně vytírat dosucha.

Kynutí jednotlivých kusů pečiva

Pečivo vložte do trouby do úrovně uvedené v tabulce.

Chcete-li použít předehřívání, nechte pečivo nejprve kynout na teplém místě mimo troubu.

Doporučená nastavení

Teplota a doba přípravy závisí na druhu a množství surovin. Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Použitý druh ohřevu:

- Horní/dolní ohřev

Tip: Potraviny zmražené po jednotlivých porcích nebo ve slabé ploše rozmrzou rychleji než potraviny v celku.

Zmražené potraviny vyndejte z obalu a postavte je ve vhodném nádobí na rošt.

Pokrm během přípravy jednou či dvakrát otočte nebo promíchejte. Velké kousky je nutné otočit vícekrát. Pokrm mezičasně rozdělte na více částí popř. již rozmrazené kousky vyndejte z pečícího prostoru. Rozmrazený pokrm nechte ještě 10 až 30 minut pro vynovení teploty odstát ve vypnuté troubě.


Použitý druh ohřevu:

- Rozmrazování


Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvě hodiny. Dávejte pozor na to, že některé pokrmy se během udržování teploty ještě dodělávají. Pokrmy případně zakryjte.



1




455
595
548




320
60
180
A
B
50
115

2




min. 550
560⁺⁸
min. 20
min. 460

3





min. 550
450⁺²
min. 35
560⁺⁸




min. 35

4



5



CZ

Důležitá upozornění - obrázek 1

- Jen odborné vestavění podle tohoto montážního návodu zaručuje bezpečné používání. Za škody vzniklé nesprávným vestavěním ručí montér.
- Spotřebič po vybalení zkонтrolujte. Pokud při přepravě došlo k nějakým závadám, nezapojujte ho.
- Vestavný nábytek musí snášet teploty do 90°C, sousedící čela nábytku teploty do 70 °C.
- Výzevy do nábytku provádějte před vestavěním spotřebiče. Odstraňte trásky, může dojít k narušení funkce elektronických součástek.
- Abyste předešli poraněním vzniklým při řezání, noste ochranné rukavice. Části, které jsou během montáže přístupné, mohou mít ostré hrany.
- U spotřebičů s výklopným vypínačem panelem dbejte na to, aby vypínač panel při vyklopení nepřicházel do kolize se sousedícím nábytkem.
- Připojka spotřebiče musí být umístěna v rámcu vyšrafováné plochy A nebo mimo oblast vestavění spotřebiče.
- Nepriepněný nábytek připevněte ke stěně pomocí běžně prodávaných připevnovacích úhelníků B.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.


⚠ A Nositel elektronických implantátů!

Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, ty mohou ovlivnit elektronické implantáty jako např. kardiostimulátory nebo inzulínové pumpy. Proto při montáži dodržujte minimální odstup 10 cm od elektronických implantátů.

Spotřebič pod kuchyňskou pracovní deskou – obrázek 2

Z důvodu odvětrávání spotřebiče musí být v mezipatře pod spotřebičem odvětrávací výrez.

Kuchyňskou pracovní deskou připevněte na vestavný nábytek. Pokud bude spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti (případně včetně podkonstrukce):



Druh varné desky	a nasazená	a celoplošná	b
Indukční plotna	42 mm	43 mm	5 mm
Celoplošná indukční deska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná deska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická varná deska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základě nutné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.
Dbejte na montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skříni - obrázek 3

Z důvodu odvětrávání spotřebiče musí být v mezipatře pod spotřebičem odvětrávací výřez.

Pokud má vysoká skřínka kromě základní zadní stěny ještě přídavnou zadní stěnu, tak musí být tato stěna odstraněna.

Spotřebič vestavte jen do takové výšky, abyste z něj mohli bez problémů vydávat příslušenství.

Vestavění do rohu - obrázek 4

Aby bylo možné otvírat dvířka spotřebiče, tak při vestavbě dávejte pozor na rozdíl **C**. Rozměr **D** závisí na tloušťce čelního obložení pod madlem.

Připojení spotřebiče Spotřebič odpovídá ochranné třídě 1 a může být provozován pouze s připojením ochranného vodiče.

Během veškerých montážních prací nesmí být spotřebič pod napětím. Spotřebič může být připojen pouze pomocí dodaného připojovacího kabelu. Kabel nasadte na zadní část spotřebiče (Klik!).

Přes zákaznický servis si můžete zakoupit připojovací kabel o délce 3,0m.

Připojovací kabel může být nahrazen pouze originálním kabelem, který lze zakoupit přes zákaznický servis.

Vestavěním musí být zajištěna ochrana proti dotyků.

Připojovací kabel s vidlicí s ochranným kontaktem

Spotřebič smí být napojen pouze na předpisově instalovanou vidlici s ochranným kontaktem.

Pokud není zástrčka po vestavění spotřebiče přístupná, musí být stranou instalováno všeobecné odpojovací zařízení s odstupem kontaktů alespoň 3 mm.

Připojovací kabel bez vidlice s ochranným kontaktem

Spotřebič smí být napojen pouze na předpisový odborník. Musí se ředit předpisy místního dodavatele elektrického proudu.

Při instalaci musí být zabudováno všeobecné odpojovací zařízení s rozevřením kontaktů alespoň 3 mm. Identifikujte fázový a neutrální ("nulový") vodič v přípojně krabici. Při špatném připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Spotřebič připojíte pouze podle nákresu s připojením.

Napětí viz typový štítek. Vodiče síťového připojení připojte podle barevných kódů: zeleno-žlutý= uzemnění

(⊕, modrý= (nulový) neutrální vodič, hnědý = fáze (vnější vodič).

Jen pro Velkou Británnii a Austrálii

Při použití zástrčky dbejte na její přípustné proudové zatížení. Pojistky musí odpovídat příkonu uvedenému na typovém štítku.

Jen pro Švédsko, Finsko a Norsko Spotřebič může být připojen také pomocí přiložené zástrčky s ochranným kontaktem. Ta musí být po vestavění přístupná. Pokud to není možné, musí být stranou zabudováno všeobecné odpojovací zařízení s rozevřením kontaktů alespoň 3 mm

Připevnění spotřebiče - obrázek 5

1. Spotřebič zcela zasuňte a vyrovnejte na střed.

2. Spotřebič pevně přišroubujte.

Spára mezi kuchyňskou pracovní deskou a

spotřebičem nesmí být uzavřena přídavnými lištami.

Na bočních stěnách kuchyňské skříňky, do které byl

spotřebič vestavěn, nesmí být připevněny žádné

tepelně izolační lišty.

Demontáž

1. Odpojte spotřebič od elektrického proudu.

2. Odstraňte připevnovací šrouby.

3. Spotřebič lehce nahnete a zcela vysuňte.

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	CBG635BS1
Třída účinnosti dutého prostoru	A (nejvyšší) - G (nejnižší)
Spotřeba energie (kWh) - konvenční ohřev	(při normalizované zátěži)
Spotřeba energie (kWh) - horký vzduch	(při normalizované zátěži)
Užitečný objem dutého prostoru (l)	47
Velikost zařízení (l):	
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$
	střední: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$
	velké: $65 \text{ l} \leq V$
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při konvenčním ohřevu (min.)	45
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při horkém vzduchu (min.)	49
Hlučnost (dB (A) re 1 pW)	50
Spotřeba energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie	—
Plocha největšího plechu na pečení (cm^2)	1290

Upozornění: vývojové změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákoně záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetelu.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neobecným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Kompaktná rúra na pečenie
CBG635BS1



BOSCH

[sk] Návod na použitie

Obsah

	Použitie podľa určenia	4
	Dôležité bezpečnostné pokyny	5
Všeobecné pokyny	5	
Halogénová žiarovka	5	
	Pričiny poškodenia	6
Všeobecné pokyny	6	
	Ochrana životného prostredia	6
Tipy na úsporu energie	6	
Ekologická likvidácia výrobku	6	
	Zoznamenie sa so spotrebícom	7
Ovládaci panel	7	
Ovládacie prvky	7	
Displej	8	
Druhy prevádzkových režimov	8	
Druhy ohrevov	9	
Ďalšie informácie	10	
Funkcie priestoru na pečenie	10	
	Prislušenstvo	10
Dodané príslušenstvo	10	
Vkladanie príslušenstva	10	
Zvláštne príslušenstvo	11	
	Pred prvým použitím	12
Prvé uvedenie do prevádzky	12	
Čistenie priestoru na pečenie a príslušenstva	13	
	Obsluha spotrebíca	13
Zapnutie a vypnutie spotrebíca	13	
Spustenie prevádzky	13	
Nastavenie prevádzkového režimu	14	
Nastavenie druhu ohrevu a teploty	14	
Rýchly ohrev	15	
	Casové funkcie	15
Nastavenie doby prípravy pokrmu	15	
Nastavenie času ukončenia	16	
Nastavenie budíka	17	
	Detská poistka	17
Aktivácia a deaktivácia	17	
	Základné nastavenie	18
Zmena základného nastavenia	18	
Prehľad základných nastavení	18	
Výpadok elektrického prúdu	18	
Zmena času	18	
	Režim Šabat	19
Spustenie režimu Šabat	19	
	Čistiace prostriedky	19
Vhodné čistiace prostriedky	19	
Plochy priestoru na pečenie	20	
Udržiavanie spotrebíca v čistote	21	
	Závesné rošty	21
Vyvesenie a zavesenie závesných rošťov	21	
	Dvierka spotrebíca	22
Vysadenie a nasadenie dvierok spotrebíca	22	
Vysadenie krytu dvierok	23	
Vysadenie a nasadenie skla dvierok	24	
	Čo robiť v prípade poruchy?	25
Odstránenie porúch svojpomocne	25	
Maximálna doba prevádzky	25	
Výmena žiarovky v priestore na pečenie	26	
Sklenený kryt	26	
	Zákaznícky servis	26
Číslo spotrebíca (E-č.) a výrobné číslo (FD-č.)	26	
	Pokrmy	27
Upozornenie k programom	27	
Nastavenie funkcie AutoPilot	27	
	Testované pre Vás v našom kuchynskom štúdiu	28
Silikónové formy	28	
Koláče a drobné pečivo	28	
Chlieb a žemle	31	
Pizza, quiche a pikantné koláče	32	
Nákyp a suflé	34	
Hydina	35	
Máso	36	
Ryby	39	
Zelenina a prílohy	40	
Jogurt	41	
Škúšobné pokrmy	41	
Úspora energie s druhmi ohrevu Eco	42	
Akrylamid v potravinách	44	
Mierny ohrev	44	
Sušenie	45	
Zaváranie	46	
Kysnutie cesta	47	
Rozmrzovanie	47	
Udržiavanie teploty	47	

Ďalšie informácie k produktom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu nájdete na internetových stránkach:
www.bosch-home.com.



Použitie podľa určenia

Pozorne si prečítajte tento návod. Iba tak budete schopní vaš spotrebič používať správne a bezpečne. Tento návod na použitie a návod na montáž starostlivo uschovajte pre ďalšiu potrebu či ďalšieho používateľa.

Tento spotrebič je určený iba na účely zabudovania. Dodržujte zvláštne pokyny na inštaláciu.

Po vybalení skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. Pokiaľ došlo počas prepravy spotrebiča k jeho poškodeniu, nepripájajte ho.

Spotrebiče bez zástrčky môže zapojiť iba oprávnený odborník. V prípade škôd vzniknutých v dôsledku zlého zapojenia nemáte nárok na záruku.

Spotrebič je určený iba na domáce použitie v súkromnej domácnosti alebo domácnosti podobnom prostredí. Používajte ho iba na prípravu jedál a nápojov. Pri používaní nenechávajte spotrebič bez dozoru.

Spotrebič je určený výhradne na použitie v uzavorených priestoroch.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a napájacieho kábla.

Príslušenstvo vždy vkladajte do priestoru na pečenie správnym spôsobom.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Dôležité bezpečnostné pokyny

Všeobecné pokyny

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety umiestnené v priestore na pečenie sa môžu vznieť. Nikdy neuchovávajte v priestore na pečenie horľavé predmety. Pokiaľ sa v priestore na pečenie vyskytuje dym, nikdy neotvárajte dverka spotrebiča. Vypnite spotrebič a vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky.
- Pokiaľ dverka spotrebiča otvoríte, vytvoríte tāh vzduchu. Papier na pečenie môže prísť do kontaktu s ohrevacím telesom a môže sa vznieť. V priebehu predhrievania nikdy neumiestňujte papier na pečenie na príslušenstvo. Papier na pečenie musí byť vždy zaťažený riadom alebo formou na pečenie. Papierom na pečenie pokryte vždy len požadovanú plochu. Papier na pečenie nesmie nikdy presahovať cez príslušenstvo.

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič bude dosahovať veľmi vysoké teploty. Nikdy sa nedotykajte horúcich vnútorných plôch alebo ohrevacieho telesa. Spotrebič vždy nechajte vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.
- Príslušenstvo alebo riad budú veľmi horúce. Pri vybratí príslušenstva alebo riadu z rúry vždy použite kuchynské rukavice.
- Alkoholické výparы sa môžu v rozpálenej rúre vznieť. Nikdy neprípravujte pokrmy s veľkým množstvom vysokopercentného alkoholu. Pokiaľ použijete nápoj s vysokým percentom alkoholu, potom len v malom množstve. Dverka rúry otvárajte opatrne.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

- Prístupné vonkajšie časti sú pri pečení horúče. Týchto častí sa nikdy nedotykajte. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.
- Pri otvorení dverok spotrebiča môže von uniknúť množstvo horúcej par. Para nemusí byť viditeľná, záleží na teplote. Pri otváraní dverok nestojte príliš blízko pri spotrebiči. Dverka rúry otvárajte opatrne. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.

■ Voda v horúcom priestore na pečenie môže vytvárať množstvo horúcej par. Do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenalievajte vodu.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo dverok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo brúsne čistiace prostriedky.
- Závesy dverok sa pri otváraní a zatváraní pohybujú a môžu vás priškripnúť. Nesiahajte do priestoru závesov dverok.

Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy a výmenu poškodeného pripájacieho kábla smie vykonávať iba nami vyškolený technik servisnej služby. Pokiaľ je spotrebič poškodený, odpojte ho od elektrickej siete alebo vypnite poistky. Potom zavolajte servisnú službu.
- Izolácia kábla sa môže pri kontakte s horúcimi časťami spotrebiča roztaviť. Vždy dávajte pozor, aby sa káble nedostali do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.
- Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Nepoužívajte žiadne vysokotlakové ani parné čističe.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Chybný spotrebič nikdy nezapájajte. Odpojte spotrebič od elektrickej siete alebo vypnite poistky. Volajte zákaznícky servis.

Varovanie

Nebezpečenstvo spôsobené magnetizmom!

V oblasti ovládacieho panela alebo ovládacích prvkov sú vložené permanentné magnety. Tie môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. srdcové kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy. Pokiaľ máte elektronický implantát, dodržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm od ovládaciých prvkov.

Halogénová žiarovka

Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pri výmene osvetlenia v priestore na pečenie sú kontakty objímkov svetiel pod prúdom. Pred výmenou vypnite spotrebič a vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky.

Príčiny poškodenia

Všeobecné pokyny

Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo riad na dne priestoru na pečenie: na dno priestoru na pečenie nekladte žiadne príslušenstvo. Dno priestoru na pečenie nevykladajte žiadnou fóliou akéhokoľvek druhu alebo papierom na pečenie. Na dno priestoru na pečenie nekladte žiadny riad, keď je teplota nastavená na viac ako 50 °C. Dochádza k hromadeniu tepla. Čas tepelnej úpravy potom nesúhlasi a dôjde k poškodeniu smaltu.
- Hliníková fólia: hliníková fólia nesmie v priestore na pečenie prísť do kontaktu so sklom dvierok spotrebiča. Mohlo by dôjsť k trvalému sfarbeniu sklenenej výplne dvierok.
- Voda v horúcom priestore na pečenie: do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenalievajte vodu. Tvorí sa vodná para. Zmenami teploty môže dôjsť k poškodeniu smaltu.
- Vlhkosť v priestore na pečenie: dlhodobejšia vlhkosť v priestore na pečenie môže spôsobiť koróziu. Po použíti nechajte priestor na pečenie vyschnúť. Neuchovávajte dlhší čas vlhké potraviny v uzavorenom priestore na pečenie.
V priestore na pečenie neskladujte žiadne pokrmy.
- Vychladnutie s otvorenými dvierkami: pri použití pri vysokých teplotách nechávajte priestor na pečenie vychladnúť iba s uzavorenými dvierkami. Do dvierok rúry nič nezasúvajte. I keď sú dvierka otvorené len minimálne, môže časom dôjsť k poškodeniu nábytku či iných objektov v blízkosti. Iba pri vysokej vlhkosti nechávajte priestor na pečenie vyschnúť s otvorenými dvierkami.
- Ovocné šťavy: ak pečiete ovocný koláč zo šťavnatého ovocia, plech na pečenie ovocím neprepĺňujte. Ovocná šťava, ktorá kvapká z plechu na pečenie, zanecháva škvurny, ktoré už nie je možné odstrániť. Ak je to možné, použite hlbšiu univerzálnu panvici.
- Silne znečistené tesnenie rúry: ak je tesnenie silne znečistené, dvierka spotrebiča pri použití nedoliehajú. Môže dôjsť k poškodeniu čelných častí nábytku v okolí. Tesnenie vždy udržujte čisté.
- Dvierka spotrebiča ako sedadlo alebo odkladacia plocha: na dvierku spotrebiča nič nestavajte, nekladte ani nevešajte, taktiež na nich nesedzte. Na dvierka neodkladajte žiadny riad ani príslušenstvo.
- Vkladanie príslušenstva: podľa typu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatváraní poškriabať sklo dvierok. Príslušenstvo vždy vložte do priestoru na pečenie až na doraz.
- Preprava spotrebiča: spotrebič neprenášajte ani nezdvíhajte za rukoväť dvierok. Rukoväť dvierok neudrží hmotnosť spotrebiča a môže sa zlomit'.

Ochrana životného prostredia

Vás nový spotrebič je obzvlášť energeticky úsporný. V tejto kapitole nájdete rady, ako pri jeho používaní ušetriť ešte viac energie a ako spotrebič správne zlikvidovať.

Tipy na úsporu energie

- Predhrievajte spotrebič len vtedy, keď je to uvedené v recepte alebo v tabuľke návodu na použitie.
- Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované formy. Dobre absorbujú teplo.
- Otvárajte dvierka spotrebiča počas prevádzky čo najmenej.
- Viac koláčov pečte postupne za seba. Priestor na pečenie je ešte vyhriaty. Tým sa skráti čas pečenia druhého koláča. V priestore na pečenie môžete tiež položiť 2 hranaté formy na pečenie vedľa seba.
- Pri dlhších časoch ohrevu môžete spotrebič 10 minút pred koncom vypnúť a na dopečenie využiť zostatkové teplo.

Ekologická likvidácia výrobku

Zlikvidujte obal v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica udáva rámc pre spätný odber a likvidáciu starých zariadení, platný pre celú Európu.

Zoznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám vysvetlíme zobrazenia na displeji a ovládacie prvky. Ďalej sa zoznámit s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú možné odchýlky vo farbe a detailoch.



[1] Tlačidlá

Tlačidlá vľavo a vpravo na ovládacom paneli majú tlakový bod. Pre ovládanie stlačte tlačidlo.

Pri spotrebičoch, ktoré nie sú vybavené čelom z ušľachtilej ocele, sú obe tieto dotykové polia tlačidiel bez tlakového bodu.

[2] Dotykové polia

Pod dotykovými poväiami sa nachádzajú senzory. Pre výber funkcie stlačte akýkoľvek symbol.

[3] Otočný volič

Otočný volič je pripojený takým spôsobom, aby sa s ním dalo neobmedzene otáčať smerom doľava alebo doprava. Ľahko ho stlačte a pohybujte ním pomocou prsta požadovaným smerom.

[4] Displej

Na displeji sa zobrazujú aktuálne nastavené hodnoty, možnosti volby alebo texty s upozornením.

Ovládaci panel

Na ovládacom paneli nastavíte pomocou tlačidiel, dotykových polí a otočného voliča rôzne funkcie vášho spotrebiča. Na displeji je zobrazené aktuálne nastavenie.

V prehľade je zobrazený ovládaci panel zapnutého spotrebiča s jedným zvoleným druhom ohrevu.

Ovládacie prvky

Jednotlivé ovládacie prvky sú zladené s rôznymi funkciemi vášho spotrebiča. Tak môžete váš spotrebič ovládať jednoducho a priamo.

Tlačidlá a dotykové polia

Tu nájdete stručné vysvetlenie k rôznym tlačidlám a dotykovým poliam.

Symbol	Význam
Tlačidlá	
① on/off	Vypnutie a zapnutie spotrebiča
▷ štart/stop	Na spustenie a zastavenie prevádzky alebo zrušenie dlhým stlačením (cca 3 sekundy).
Dotykové polia vonkajšie	
⌚ Budík	Zvoliť budík
▷ Detská poistka	Dlhým stlačením (cca 4 sekundy) aktivujete a deaktivujete detskú poistku.
ⓘ Informácie	Zobraziť upozornenie Dlhým stlačením (cca 3 sekundy) vyzovláte základné nastavenie.
💡 Osvetlenie priestoru	Vypnutie a zapnutie osvetlenia priestoru na pečenie.
Dotykové polia vnútorné	
④ 4D Horúci vzduch	Druh ohrevu 4D horúci vzduch priama volba
⑤ Horný/dolný ohrev	Druh ohrevu Horný/dolný ohrev priama volba
⑥ Druhy ohrevov	Prevádzkový režim Volba druhu ohrevu
⑦ Teplota	Volba teploty v priestore na pečenie.

	AutoPilot	Prevádzkový režim Zvoliť pokrmy s programami pečenia
	Hmotnosť	Hmotnosť pre daný druh režimu Vybrať pokrm
	Časové funkcie	Vybrať časové funkcie
	Rýchloohrev	Spustiť a prerušiť rýchloohrev priestoru na pečenie

Dotykové pole, ktorého hodnotu môžete na displeji zmeniť alebo ktorá sa zobrazuje na popredí, svieti červeno.

Otočný volič

Otočným voličom meníte druhy prevádzky a nastavené hodnoty, ktoré sú zobrazené na displeji. Pri väčšine ponúk funkcií, napr. pri teplete, musíte otočiť otočným voličom späť, keď dosiahnete minimálnu hodnotu. Napr. pri druhoch ohrevu začína po poslednom zobrazenom bode opäť prvý.

Displej

Displej je štruktúrovaný tak, aby bolo možné údaje v každej situácii prečítať na prvý pohľad.

Hodnota, ktorú práve môžete nastaviť, je zostrená. Je zobrazená bielym písmom, pod ktorým sa nachádza biela linka. Hodnota na pozadí je sivá.

Zostrená hodnota	Zostrenú hodnotu môžete meniť priamo bez toho, aby ste ju predtým museli vybrať. Po spustení prevádzky je zostrená teplota alebo stupeň. Biela linka sa zobrazuje zároveň s ukazovateľom rozohrievania a postupne červenie.
Zväčšenie	Pokiaľ pomocou otočného voliča zostrenú hodnotu zmeníte, bude sa zobrazať väčším písmom iba táto hodnota.



Kruhová línia

Na vonkajšej strane displeja sa nachádza kruhová línia.

Pokiaľ meníte nejakú hodnotu, na kruhovej línií sa zobrazí, kde sa v ponuke funkcií nachádzav. Podľa druhu nastavenia je línia neprerušovaná alebo rozdelená do oddielov, a to v závislosti od rozsahu ponuky funkcií.

Počas prevádzky kruhová línia po sekundách postupne červenie. Keď ubehne minúta, jednotlivé oddiely opäť postupne červenaju od začiatku. Počas priebehu zhasne každú sekundu jeden oddiel.

Ukazovateľ teploty

Po spustení prevádzky sa na displeji graficky zobrazí aktuálna teplota v priestore na pečenie.

Ukazovateľ rozohrievania	Biela linka pod teplotou zľava doprava postupne červenie podľa toho, ako sa rozohrieva priestor na pečenie. Pokiaľ predhrívate, optimálny čas na vsunutie pokrmu nastáva vtedy, keď linka neprerušované červenie. V prípade niektorých režimov, napr. pri stupni grilovania, je linka okamžite červená.
Ukazovateľ zostatkového tepla	Pokiaľ je spotrebič vypnutý, znázorňuje červenú kruhovú línia zostatkového tepla v priestore na pečenie. Čím menej je zostatkového tepla, tým tmavšia kruhová línia je, až celkom zmizne.

Upozornenie: Na základe termickej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota lišiť od skutočnej teploty v priestore na pečenie.

Druhy prevádzkových režimov

Vás spotrebič je vybavený rôznymi prevádzkovými režimami, ktoré vám uľahčia prevádzku spotrebiča.

Presný popis týchto režimov nájdete v príslušných kapitolach.

Druh režimu	Použitie
Druhy ohrevov → „Obsluha spotrebiča“ na strane 13	Pre optimálnu prípravu vašich pokrmov máte k dispozícii rôzne, vyladené druhy ohrevu.
AutoPilot → „Pokrmy“ na strane 27	Pre mnoho pokrmov sú už vopred naprogramované vhodné nastavenia.

Druhy ohrevov

Nižšie vám vysvetlíme rozdiely a použitie jednotlivých druhov ohrevu, aby ste si vždy zvolili ten správny. Symboly jednotlivých druhov ohrevu podporujú ich rozpoznanie.

Druh ohrevu	Teplota	Použitie
	4D horúci vzduch	30-275 °C Na pečenie na jednej alebo na viacerých úrovniach. Ventilátor rozvádzá teplo prstencových ohrievacích telies v zadnej stene rovnomerne po celom priestore na pečenie.
	Horný/dolný ohrev	30-300 °C Na tradičné pečenie na jednej úrovni. Obzvlášť vhodný na pečenie koláčov so šťavnatou náplňou. Teplo prichádza rovnomerne z vrchu i z spodu.
	Horúci vzduch Eco	30-275 °C Na energeticky účinný ohrev vybraných pokrmov na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rozvádzá teplo prstencových ohrievacích telies v zadnej stene rovnomerne po celom priestore na pečenie.
	Horný/dolný ohrev Eco	30-300 °C Na energeticky účinnú prípravu vybraných pokrmov. Teplo prichádza rovnomerne z vrchu i z spodu.
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30-300 °C Na pečenie hydiny, celých rýb a väčších kúskov mäsa. Grilovacie teleso a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor rozfúkava teplo rovnomerne okolo pokrmu.
	Veľkoplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabé 2 = stredné 3 = silné Na grilovanie steakov, klobás alebo hriankov na zapekanie. Celá plocha pod grilovacím telesom sa ohreje.
	Maloplošný gril	Stupeň grilovania: 1 = slabé 2 = stredné 3 = silné Na grilovanie malého množstva, ako sú steaky, klobásy alebo hriankov na zapekanie. Stredná plocha pod grilovacím telesom sa ohreje.
	Stupeň pizza	30-275 °C Na prípravu pizze a pokrmov, ktoré potrebujú veľa tepla z spodu. Teplo prúdi od spodného a prstencového ohrievacieho telesa.
	Mierny ohrev	70-120 °C Na šetrnú a pozvoľnú prípravu opečených, malých kúskov mäsa v otvorennej nádobe. Teplo prúdi pri nižších teplotách rovnomerne z vrchu i z spodu.
	Dolný ohrev	30-250 °C Na ohrievanie vo vodnom kúpeli a dospelanie. Teplo prúdi z spodu.
	Rozmrazovanie	30-60 °C Na šetrné rozmrazovanie zmrazených pokrmov.
	Udržiavanie teploty	60-100 °C Na udržiavanie teploty pripravených pokrmov.
	Predhriatie riadu	30-70 °C Na nahriatie riadu.

Navrhované hodnoty

Ku každému druhu ohrevu spotrebič navrhne teplotu alebo stupeň. Túto teplotu môžete bud' použiť, alebo zmeniť.

Ďalšie informácie

Vo väčšine prípadov vám spotrebič ponúka pokyny a ďalšie informácie k práve vykonávanej činnosti.

Kliknite na pole . Na pár sekúnd sa na displeji zobrazí príslušný pokyn. V prípade dlhších pokynov listujte otočným voličom až na koniec.

Niekteré pokyny sa zobrazujú automaticky, napr. pokyny na potvrdenie alebo výzva či varovanie.

Funkcie priestoru na pečenie

Funkcie priestoru na pečenie zjednodušujú prevádzku vášho spotrebiča. Napríklad priestor na pečenie je veľkoplošne osvetlený a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Otváranie dvierok rúry

Ak otvoríte dvierka rúry počas prevádzky, prevádzka sa zastaví. Po zatvorení dvierok sa opäť spustí.

Osvetlenie priestoru na pečenie

Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie priestoru na pečenie. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 15 minút, osvetlenie sa opäť vypne.

Pri väčšine programov sa osvetlenie priestoru na pečenie zapne hned', ako sa daný program spustí. Po ukončení sa osvetlenie opäť vypne.

Upozornenie: V základnom nastavení môžete nastaviť, aby sa osvetlenie priestoru na pečenie pri prevádzke nezapínalo

→ „Základné nastavenie“ na strane 18

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká dvierkami.

Pozor!

Ventilátor nezakrývajte. Inak dôjde k prehriatiu spotrebiča.

Aby sa po ukončení prevádzky priestor na pečenie rýchlejšie vychladil, beží chladiaci ventilátor ešte určitý čas po ukončení ohrevu.

Upozornenie: Čas dobehu ventilátora môžete nastaviť v základnom nastavení.

→ „Základné nastavenie“ na strane 18



Príslušenstvo

K spotrebiču patrí rôzne príslušenstvo. Tu získate prehľad o dodanom príslušenstve a jeho správnom použíti.

Dodané príslušenstvo

Váš spotrebič je vybavený týmto príslušenstvom:

	Rošt Na riad, formy na koláče a nákypy. Na pečenie a grilovanie.
	Univerzálna panica Na štavnaté koláče, pečivo, zamrazené pokrmy a veľké kúsky pečeného mäsa. Je možné ju použiť ako nádobu na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku, pokiaľ grilujete priamo na roste.


Používajte iba originálne príslušenstvo. Je určené špeciálne pre váš spotrebič.

Príslušenstvo je možné dokúpiť cez zákaznícky servis, v špecializovanom obchode alebo na internete.

Upozornenie: Ked' sa príslušenstvo ohreje na vysoké teploty, môže sa deformovať. To však nemá žiadny vplyv na jeho funkčnosť. Hned' ako sa opäť ochladi, deformácia zmizne.

Vkladanie príslušenstva

Priestor na pečenie má 3 úrovne vkladania. Tieto úrovne sa počítajú zospodu hore.



Príslušenstvo zasúvajte vždy do oboch závesných rošťov v jednej úrovni vkladania.

Príslušenstvo je možné vysunúť až do polovice bez toho, aby sa prevrhlo.


Upozornenie

- Dbajte na to, aby ste príslušenstvo do priestoru na pečenie vkladali vždy v správnej polohe.
- Vždy ho vložte do priestoru na pečenie tak, aby sa nedotýkalo dvierok rúry.

Funkcia západky


Príslušenstvo môže byť vysunuté až do polovice, kôm nezavakne. Táto funkcia západky zabráňuje prevrnutiu príslušenstva pri vysúvaní. Aby táto ochrana prevrnutia fungovala, musí sa príslušenstvo vkladať do priestoru na pečenie v správnej polohe.

Pri vkladaní roštu dbajte na to, aby výrez vzadu **a** ukazoval smerom dole. Otvorená strana musí ukazovať smerom k dvierkam rúry a zakrivenie smerom dole **—**.



Pri vkladaní plechu dbajte na to, aby bol výrez vzadu **a** ukazoval smerom dole. Skosenie príslušenstva **b** musí byť vpredu smerom k dvierkam rúry.

Príklad na obrázku: univerzálna panvica




Kombinovanie príslušenstva

Rošt môžete vložiť zároveň s univerzálnou panvicou, aby ste mohli zachytávať odkvapkávajúce tekutiny.

Dbajte pri vkladaní roštu na to, aby oba dištančné držiaky **a** boli na zadnom okraji. Pri vsúvaní univerzálnej panvice je rošt nad vrchnou vodiacou lištou v danej úrovni vkladania.

Príklad na obrázku: univerzálna panvica



Zvláštne príslušenstvo

Zvláštne príslušenstvo je možné dokúpiť cez zákaznícky servis, v špecializovanom obchode alebo na internete. V našich katalógoch a na internete nájdete široký ponuku príslušenstva pre vašu rúru.

Dostupnosť a možnosti online objednania sú v jednotlivých krajinách rôzne. Nazrite do vašich dokumentov, ktoré ste dostali pri nákupe.

Pri nákupe zadajte presné objednávacie číslo zvláštneho príslušenstva.

Upozornenie: Nie všetko zvláštne príslušenstvo je vhodné pre všetky spotrebiče. Pri nákupe vždy uvádzajte presné označenie vášho spotrebiča (E- číslo). → „Zákaznícky servis“ na strane 26

Zvláštne príslušenstvo	Objednávacie č.
Rošt Na ukladanie riadu, pekáčov a foriem na pečenie a nákupy a na pečenie a grilovanie priamo na roštke.	HEZ634070
Univerzálna panvica Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zamrazených potravín a pečenie mäsa v celku. Panvici je možné použiť ako nádobu na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku, pokiaľ grilujete priamo na roštke.	HEZ632070
Plech na pečenie Na prípravu rezov na plechu a drobné pečivo.	HEZ631070
Vkladací rošt Urečený na mäso, hydinu a ryby. Na vloženie do univerzálnnej panvicy, aby zachytí odkvapkávajúci tuk a šťavu z mäsa.	HEZ324000
Univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zamrazených potravín a pečenie mäsa v celku. Pečivo a pečené mäso ľahšie vyberiete z univerzálnej panvicy.	HEZ632010
Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom Na prípravu rezov na plechu a drobné pečivo. Pečivo je možné ľahšie zložiť z plechu na pečenie.	HEZ631010
Profi-plech Na prípravu veľkého množstva jedla.	HEZ633070
Veko na profi-plech Vďaka veku sa profi-plech stáva profi-pečákom.	HEZ633001
Plech na pizzu Na pizzu a veľké okrúhlé koláče.	HEZ617000
Grilovací plech Slúži na grilovanie miesto roštu alebo ako ochrana pred striekaním. Používajte iba spoločne s univerzálnou panviciou.	HEZ625071
Kamenná doska na pečenie chleba Určená na prípravu domáceho chleba, žemli a pizze s chrumkavou kôrkou. Doska musí byť predhriata na odporúčanú teplotu.	HEZ327000

Sklenená zapekacia misa (5,1 litra) Určená na dusené pokrmy a nákypy. Obzvlášť vhodná pre prevádzkový režim „Pokrmy“.	HEZ915001
Sklenená misa Určená na veľké kusy mäsa, šťavnaté koláče a nákypy.	HEZ864000
Teleskopický výsuv 1-násobný S výsuvným systémom v úrovni 1 môžete vysunúť príslušenstvo ešte viac bez toho, aby sa prevrhlo.	HEZ638108



Pred prvým použitím

Pred prvým použitím vášho nového spotrebiča
musíte výkonať určité opatrenia. Vyčistite priestor
na pečenie a príslušenstvo.

Prvé uvedenie do prevádzky

Po pripojení do siete alebo po výpadku prúdu sa na
displeji zobrazí nastavenie pre prvé uvedenie do
prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa
zobrazí výzva.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete kedykoľvek
prepnúť na základné nastavenie.

→ „Základné nastavenie“ na strane 18

Nastavenie jazyka

Ako prvý sa zobrazí jazyk. Prednastaveným
jazykom je nemčina.

1. Pomocou otočného voliča nastavte
požadovaný čas prípravy pokrmu.
2. Pre potvrdenie kliknite na pole .

Nastavenie času

Nastavenie času začína na „12:00 hod.“.

1. Pomocou otočného voliča nastavte aktuálny
čas.
 2. Pre potvrdenie kliknite na pole .
- Na displeji sa zobrazí upozornenie, že prvé uvedenie
do prevádzky bolo dokončené. Zobrazí sa aktuálny
čas.

Čistenie priestoru na pečenie a príslušenstva

Predtým, ako prvýkrát použijete spotrebič na prípravu pokrmov, vyčistite priestor na pečenie a príslušenstvo.

Čistenie priestoru na pečenie

Pre odstránenie zápacu novoty prázdny užatvorený priestor na pečenie zahrejte.

Dabajte na to, aby v priestore na pečenie nezostali žiadne zvyšky obalov, ako napr. polystyrénové guličky. Pred ohrevom utrite hladké steny v priestore na pečenie jemnou vlnkou handričkou. Počas ohrevu rúry vetrajte kuchynu.

Vykonajte nastavenie podľa uvedených údajov. V nasledujúcej kapitole sa dozviete, ako nastaviť druh ohrevu a teplotu.

→ „Obsluha spotrebiča“ na strane 13

Nastavenie	
Druh ohrevu	Horný/dolný ohrev <input checked="" type="checkbox"/>
Teplota	240 °C
Čas úpravy pokrmu	1 hodina

Rúru po uvedenom čase vypnite tlačidlom ①.

Počkajte, kým sa priestor na pečenie ochladí a potom očistite hladké povrchy handričkou a mydlovou vodou.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo riadne očistite mydlovým roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.



Obsluha spotrebiča

Už ste sa zoznámili s ovládacími prvkami a funkciami spotrebiča. Teraz vám vysvetlím, ako váš spotrebič nastavíte. Dozviete sa, čo sa stane pri zapnutí a vypnutí a ako nastavíte jednotlivé prevádzkové režimy.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Predtým, ako začnete čokoľvek nastavovať na vašom spotrebiči, musíte ho zapnúť.

Upozornenie: Detskú poistku a budík je možné nastaviť i v prípade, keď je spotrebič vypnutý. Keď je spotrebič vypnutý, sú na displeji zobrazené určité ukazovatele a upozornenia, napr. zostatkové teplo v priestore na pečenie.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Pokiaľ dlhší čas nevykonáte žiadne nastavenie, spotrebič sa automaticky vypne.

Zapnutie spotrebiča

Pomocou tlačidla on/off ① spotrebič vypnete.

Všetky dotykové polia sa červeno rozsvietia. Na displeji sa zobrazí logo Bosch a potom prvý druh ohrevu v ponuke funkcií.

Upozornenie: Druh prevádzkového režimu, ktorý sa objaví po zapnutí spotrebiča, môžete zmeniť v základnom nastavení.

→ „Základné nastavenie“ na strane 18

Vypnutie spotrebiča

Pomocou tlačidla on/off ① spotrebič vypnete.

Funkcia, ktorá je prípadne spustená, sa preruší. Na displeji sa zobrazia hodiny alebo príp. ukazovateľ zostatkového tepla.

Upozornenie: V základnom nastavení môžete nastaviť či chcete, aby sa na displeji vypnutého spotrebiča čas ukazoval alebo nie.

→ „Základné nastavenie“ na strane 18

Spustenie prevádzky

Každú prevádzku musíte spustiť pomocou tlačidla štart/stop ④.

Po štarte sa na displeji okrem nastavení zobrazí čas. Okrem toho sa rozsvieti kruhová línia a ukazovateľ predhrievania.

Zastavenie prevádzky

Pomocou tlačidla štart/stop ④ môžete prevádzku tiež prerušiť a opäť spustiť.

Pokiaľ podržíte tlačidlo štart/stop ④ počas 3 sekund, tak sa prevádzka celkom ukončí a vynulujú sa všetky nastavenia.

Upozornenie: Po prerušení alebo ukončení prevádzky môže ďalej bežať ventilátor chladenia.

Nastavenie prevádzkového režimu

Po spustení spotrebiča sa zobrazí navrhnutý prevádzkový režim. Tento režim môžete okamžite spustiť stlačením tlačidla štart/stop ▶.

Pokiaľ chcete nastaviť iný prevádzkový režim, postupujte podľa postupu, ktorý nájdete v príslušnej kapitole.

V zásade platí:

1. Dotknite sa príslušného pola. Rozsvieti sa červený symbol.
2. Pomocou otočného voliča vykonajte zmenu zostreného výberu.
3. Pokiaľ je to nutné, vykonajte ďalšie nastavenie.
4. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop ▶.

Spotrebič začne pracovať.

Nastavenie druhu ohrevu a teploty

Pokiaľ nie je zvolený režim druhu ohrevu, dotknite sa pola . Rozsvieti sa červený symbol a na displeji sa objaví druh ohrevu, ktorý je prvý v poradí, a navrhnutá teplota.

Príklad na obrázku: Horúci vzduch pri 195 °C

1. Pomocou otočného voliča nastavte druh ohrevu.



2. Dotknite sa pola .

Teplota na displeji sa zobrazuje bielou farbou a zostrene.



3. Pomocou otočného voliča nastavte teplotu.

4. Režim spustite stlačením tlačidla štart/stop ▶. Čas na displeji zobrazuje, ako dlho prevádzka už beží.



Spotrebič začne hriať.

Až bude váš pokrm hotový, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off ①.

Upozornenie: Na spotrebiči môžete nastaviť tiež dobu prípravy a čas ukončenia.
→ „Casové funkcie“ na strane 15

Zmena

Po spustení prevádzky zostane zvýraznená teplota. Pokiaľ pohnete otočným voličom, môžete teplotu priamo zmeniť a prezívať.

Pre zmenu druhu ohrevu prerušte najprv prevádzku pomocou tlačidla štart/stop ▶ a dotknite sa pola . Objaví sa druh ohrevu, ktorý je prvý v poradí, a príslušná navrhnutá teplota ! Zmeňte druh ohrevu pomocou otočného voliča.

Upozornenie: Pokiaľ zmeníte druh ohrevu, zmenia sa i ostatné nastavenia.

Priama voľba druhu ohrevu

Určité druhy ohrevu môžete zvoliť priamo na dotykovom poli. Tak môžete nastaviť spotrebič ešte jednoduchšie a rýchlejšie.

Druhy ohrevov, ktoré je možné nastaviť priamo:

- 4D Horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

Nastavenie

1. Dotknite sa pola s požadovaným druhom ohrevu. Na displeji sa okamžite zobrazí bielou farbou teplota.

2. Pomocou otočného voliča nastavte teplotu.
3. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop ▶.

Spotrebič začne hriať.

Rýchly ohrev

Pomocou rýchľeho ohrevu môžete pri niektorých druhoch ohrevu skrátiť čas rozohrievania.

Vhodnými druhmi ohrevov pre rýchly ohrev sú:

- 4D Horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

Aby bol pokrm upečený rovnomerne, vložte ho do rúry až po ukončení rýchľeho ohrevu.

Nastavenie

Dabajte na vhodný druh ohrevu a nastavte teplotu minimálne 100 °C. Inak sa rýchly ohrev neaktivuje.

1. Nastavenie druhu ohrevu a teploty

2. Dotknite sa pola .

Rozsvietia sa červený symbol. Na displeji sa zobrazia pokyny na potvrdenie.

Ked' je rýchly ohrev ukončený, zaznie zvukový signál a na displeji sa objaví upozornenie. Symbol už nesvetí. Teraz môžete vložiť pokrm do priestoru na pečenie.

Upozornenie: Časová funkcia sa spustí zároveň s rýchlym ohrevom. Dobu prípravy pokrmu nastavte až vtedy, ked' sa ukončí rýchly ohrev.

Ukončenie

Pre ukončenie rýchľeho ohrevu sa opäť dotknite pola .

Symbol zhasne.

Časové funkcie

Vás spotrebčí disponuje rôznymi časovými funkciami.

Časová funkcia	Použitie
Doba prípravy pokrmu	Po uplynutí nastaveného času sa spotrebčí automaticky vypne.
Čas ukončenia (Koniec)	Nastavte čas prípravy pokrmu a koniec pečenia. Rúra sa automaticky vypne, takže prevádzka bude ukončená vo vami zvolenom čase.
Budík	Budík funguje ako časovač varenia. Beží nezávisle od prevádzky a ďalších časových funkcií. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebčí automaticky zapne alebo vypne.

Dobu prípravy a čas ukončenia môžete vyvolať pomocou pola a to po nastavení prevádzky. Budík má vlastné pole a môže byť nastavený kedykoľvek. Po uplynutí doby prípravy alebo času budíka zaznie signál. Signál môžete vypnúť vopred tým, že sa dotknete pola .

Upozornenie: Ako dlho bude signál zniet', môžete zmeniť v základnom nastavení. → „Základné nastavenie“ na strane 18

Nastavenie doby prípravy pokrmu

Na spotrebčí môžete nastaviť dobu prípravy vášho pokrmu. Tým nedôjde k nechcenému prekročeniu dĺžky pečenia a nemusíte prerušovať inú prácu, aby ste spotrebčí vypli.

Nastavenie

Podľa toho, ktorým smerom otáčate otočným voličom, sa zobrazuje navrhovaná hodnota: vľavo 10 minút, vpravo 30 minút.

Až do hranice jednej hodiny je možné čas nastavovať po minútach, potom po 5 minútach.

Maximálne môžete nastaviť 23 hodín a 59 minút.

Príklad na obrázku: doba prípravy pokrmu 45 minút.

1. Nastavte prevádzkový režim a teplotu alebo stupeň.
2. Pred spustením sa dotknite pola .

Na displeji sa bielou farbou zobrazí teplota.

3. Pomocou otočného voliča nastavte dobu prípravy pokrmu.



Po niekoľkých sekundách sa hodnota automaticky potvrdí alebo sa dotknite dvakrát pola . Na displeji sa pod prevádzkovým režimom a teplotou alebo stupňom zobrazí doba prípravy pokrmu.

4. Režim spustíte stlačením tlačidla start/stop . Na displeji začne bežať doba prípravy pokrmu.



Spotrebič začne ohrevat.

Hned' ako uplynie doba prípravy pokrmu, zaznie signál. Spotrebič prestane hriat'. Na displeji sa zobrazí doba prípravy pokrmu 00m 00s.

Pomocou pola môžete znova nastaviť dobu prípravy pokrmu alebo pomocou tlačidla štart/stop pokračovať v prevádzke bez doby prípravy pokrmu.

Až bude váš pokrm hotový, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off .

Zmena a zrušenie

Pokiaľ chcete zmeniť dobu prípravy pokrmu, dotknite sa pola . Doba prípravy pokrmu je zobrazená bielo a môže byť zmenená pomocou otočného voliča. Pomocou pola potvrd'te zmeny.

Pokiaľ chcete dobu prípravy pokrmu zrušiť, nastavte dobu prípravy pokrmu späť na nulu. Po prevzatí zmien môžete pokračovať v prevádzke bez nastavenej doby prípravy pokrmu, a to pomocou tlačidla štart/stop .

Nastavenie času ukončenia prípravy pokrmu

Čas ukončenia prípravy pokrmu môžete posunúť. Môžete napr. ráno vložiť pokrm do rúry a nastaviť spotrebič tak, aby bol pokrm hotový na poludnie.

Upozornenie

- Dávajte pozor na to, aby neboli pokrmy v rúre dlho a neskarili sa.
- Nenastavujte koniec v okamihu, keď bola už príprava pokrmu začatá. Výsledok prípravy pokrmu by nesúhlasil.

Nastavenie

Čas ukončenia prípravy pokrmu môže byť posunutý maximálne o 23 hodín a 59 minút dozadu.

Príklad na obrázku: nastavená doba pripravy je 45 minút a pokrm by mal byť hotový o 12:00 hodine.

1. Nastavte prevádzkový režim a teplotu alebo stupeň.
2. Nastavte dobu prípravy pokrmu.
3. Pred spustením sa dotknite znova pola . Na displeji sa bielou farbou zobrazí koniec prípravy pokrmu.
4. Otočným voličom posuňte koniec prípravy pokrmu na neskôr.



Po niekoľkých sekundách sa hodnota automaticky potvrdí alebo sa dotknite znova pola pre časové funkcie. Na displeji sa pod prevádzkovým režimom a teplotou alebo stupňom zobrazí čas ukončenia prípravy.

5. Režim spustíte stlačením tlačidla start/stop . Na displeji sa zobrazí čas, kedy sa spotrebič spustí.



Spotrebič sa nachádza v čakacom režime. Až sa spotrebič spustí, začne na displeji bežať doba prípravy.

Hned' ako uplynie doba prípravy, zaznie signál. Spotrebič prestane hriat'. Na displeji sa zobrazí doba prípravy 00m 00s.

Pomocou pola môžete znova nastaviť dobu prípravy pokrmu alebo pomocou tlačidla štart/stop pokračovať v prevádzke bez doby prípravy pokrmu.

Až bude váš pokrm hotový, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off .

Zmena a zrušenie

Pre zmenu času ukončenia prípravy prerušte najprv prevádzku pomocou tlačidla štart/stop ▶ a dotknite sa dvakrát pola ☰. Bielou farbou sa zobrazí čas ukončenia prípravy a môže byť zmenený pomocou otočného voliča. Stlačením tlačidla štart/stop ▶ spotrebíč opäť spusťte.

Pokial' chcete čas ukončenia prípravy pokrmu zrušiť, nastavte opäť koniec prípravy pokrmu späť. Pomocou tlačidla štart/stop ▶ môžete priamo spustiť nastavenú dobu prípravy.

Upozornenie: Zmena času ukončenia prípravy pokrmu nie je možná, pokiaľ doba prípravy ešte nebeží. Výsledok prípravy pokrmu by nesúhlasiel.

Nastavenie budíka

Budík beží paralelne k ostatným nastaveniam. Budík môžete nastaviť kedykoľvek, a to i keď je spotrebíč vypnutý. Je vybavený vlastným signálom, ktorý začujete, až sa budík spustí alebo uplynie doba prípravy pokrmu.

Nastavenie

Čas upozornenia začína vždy, keď zostáva nula minút.

Čím vyššia hodnota je, tým vyššie sú časové úseky pri nastavovaní.

Maximálne môžete nastaviť úsek 24 hodín.

1. Dotknite sa pola ☰.
Rozsvieti sa červený symbol. Na displeji sa bielou farbou zobrazí čas upozornenia.
2. Pomocou otočného voliča nastavte čas budíka.
3. Spusťte ho dotykom pola ☰.

Upozornenie: Budík sa po niekoľkých sekundách automaticky spustí.

Budík začne bežať.

Budík je vidieť na displeji, i keď je spotrebíč vypnutý. Pokial' je spotrebíč v prevádzke, prevádzkové nastavenia sa nachádzajú v popredí. Pokial' sa dotknete pola ☰, na niekoľko sekúnd sa zobrazí čas upozornenia.

Pri ukončení času upozornenia zaznie zvukový signál a na displeji sa objaví upozornenie. Symbol už nesvetí.

Tip: Pokial' sa čas upozornenia vztahuje k prevádzkovému režimu, použite dobu prípravy pokrmu. Čas sa zobrazí v popredí a spotrebíč sa vypne automaticky.

Zmena a zrušenie

Pre zmenu času upozornenia sa dotknite pola ☰. Čas upozornenia sa zobrazí bielou farbou a môže byť zmenený pomocou otočného voliča.

Pokial' chcete čas upozornenia zrušiť, nastavte čas upozornenia späť. Po potvrdenie zmeny symbol zhasne.



Detská poistka

Spotrebíč je vybavený detskou poistkou, ktorá zaistí, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu alebo zmene nastavenia.

Ovládací panel sa zablokuje a nie je možné nič nastavovať.

Spotrebíč je možné vypnúť jedine pomocou tlačidla on/off ⏻.

Aktivácia a deaktivácia

Detskú poistku môžete aktivovať a deaktivovať na zapnutom i vypnutom spotrebíči.

Iba sa na cca 4 sekundy dotknite pola ☰.

Na displeji sa zobrazia pokyny na potvrdenie.

Pokial' je spotrebíč zapnutý, svieti pole ☰ cerveno. Pokial' je spotrebíč vypnutý, pole ☰ nesvetí.

Základné nastavenie

Aby ste mohli váš spotrebič jednoducho a optimálne používať, máte k dispozícii rôzne nastavenia. Tieto nastavenia môžete meniť podľa potreby.

Zmena základného nastavenia

Spotrebič musí byť vypnutý.

- Dotknite sa na cca 3 sekundy pola . Na displeji sa zobrazia pokyny k priebehu.
- Pokyny potvrdte pomocou pola .
- V prípade potreby zmeňte nastavenie pomocou otočného voliča.
- Dotknite sa pola .
- Ďalšie nastavenie sa zobrazí na displeji a môže byť zmenené pomocou otočného voliča.
- Pomocou pola  prejdete všetky nastavenia a v prípade potreby ich zmeňte pomocou otočného voliča.
- Nakoniec sa pre potvrdenie na cca 3 sekundy dotknite pola .

Na displeji sa zobrazí upozornenie o uložení nastaví.

Zrušenie

Pokiaľ nechcete zmeny uložiť, môžete ich zrušiť pomocou tlačidla on/off . Na displeji sa zobrazí upozornenie, že zmeny neboli uložené.

Prehľad základných nastavení

Podľa typu výbavy spotrebiča nie sú k dispozícii všetky základné nastavenia.

Nastavenie	Voľba
Jazyk	Ďalšie možné jazyky
Hodiny	Hodiny v 24 hodinovom formáte
Zvukový signál	Krátky (30 sekúnd)* Stredný (1 minúta)* Dlhý (5 minút)
Tón tlačidiel	Zapnuté Vypnuté* tón pre tlačidlo on/off  zostáva
Jas displeja	Stupnica s 5 stupňami
Ukazovateľ času	Vypnutý Digitál*
Osvetlenie	Počas prevádzky*
Detská poistka	Iba blokovanie tlačidiel* Blokovanie dverok spotrebiča
Režim po spustení	AutoPilot
Stlmenie jasu počas noci	Vypnutý* Zapnutý

Logo značky	Zobrazovať* Nezobrazovať*
Dobeh ventilátora	Odporúčané * Minimálny
Teleskopický výsuv	Nie je dodatočne vybavené* (pri závesných roštach a 1-násobných teleskopických výsuvoch)
Nastavenie Šabat	Zapnuté Vypnuté*
Nastavenie z výroby	Obnoviť pôvodné nastavenie Neobnovovať*

* Nastavenie z výroby (podľa typu spotrebiča sa môžu nastavenia z výroby lišiť)

Upozornenie: Zmeny nastavenia jazyka, tónu tlačidiel a jasu displeja sú aktivované ihneď. Všetky ostatné nastavenia až po ich uložení.

Výpadok elektrického prúdu

Vami vykonané zmeny zostanú uložené i po výpadku prúdu.

Iba nastavenia týkajúce sa prvého uvedenia do prevádzky musia byť v prípade dlhšieho výpadku prúdu vykonané znova. Kratší výpadok prúdu spotrebič neovplyvní.

Zmena času

Pokiaľ chcete upraviť čas na hodinách, napr. letný čas na zimný, zmeňte základné nastavenia.

Spotrebič musí byť vypnutý.

- Dotknite sa na cca 3 sekundy pola . Na displeji sa zobrazia pokyny k priebehu.
- Pokyny potvrdte pomocou pola .
- Dotknite sa pola .
- Zobrazí sa nastavený čas.
- Pomocou otočného voliča zmeňte čas.
- Nakoniec sa pre potvrdenie na cca 3 sekundy dotknite pola .

Na displeji sa zobrazí upozornenie o uložení nastaví.



Režim Šabat

Režimom Šabat môžete nastaviť čas prípravy pokrmu až 74 hodín. Pokrmy vo vnútri rúry zostanú teplé bez toho, aby ste rúru museli zapínať alebo vypínať.

Spustenie režimu Šabat

Predtým, ako budete môcť nastaviť režim Šabat, musíte ho aktivovať v základnom nastavení.

→ „Základné nastavenie“ na strane 18

Ked' je základné nastavenie zodpovedajúcim spôsobom zmenené, režim Šabat sa zobrazí na poslednom mieste v ponuke druhov ohrevu.

Pri režime Šabat sa spustí horný/dolný ohrev. Je možné nastaviť teplotu v rozmedzí 85 °C až 140 °C.

1. Pomocou otočného voliča nastavte druh ohrevu Šabat [■].
 2. Dotknite sa pola [□]. Teplota na displeji sa zobrazuje v bielej farbe.
 3. Pomocou otočného voliča nastavte požadovanú teplotu.
 4. Pred spustením sa dotknite pola [□]. Na displeji sa zobrazí doba prípravy v bielej farbe.
 5. Pomocou otočného voliča nastavte požadovanú dobu prípravy pokrmu.
- Upozornenie:** Doba ukončenia prípravy pokrmu nie je možné posunúť.
6. Režim spusťte stlačením tlačidla štart/stop ▶. Na displeji začne bežať doba prípravy pokrmu. Spotrebič začne hriať.

Hned' ako uplynie doba prípravy pokrmu v režime Šabat, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji sa zobrazí doba prípravy 00m 00s.

Rúru vypnite tlačidlom on/off ⏻.

Upozornenie: Pokial' otvoríte dverku spotrebiča, nepreruší sa prevádzka.

Zmena a zrušenie

Po spustení nie je možné nastavenie už zmeniť.

Pokial' chcete zrušiť nastavenie režimu Šabat, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off ⏻. Pomocou tlačidla štart/stop ▶ nie je možné spotrebič už zastaviť.



Čistiace prostriedky

Vaša rúra zostane dlho žiarivá a funkčná, pokiaľ ju budete správne čistiť a staráť sa o ňu. Tu vám vysvetlíme, ako sa o vašu rúru správne starat' a čistiť ju.

Vhodné čistiace prostriedky

Aby ste sa vyhli poškodeniu rôznych povrchov použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov, dbajte na údaje uvedené v tabuľke. Niektoré oblasti nemusia byť súčasťou vášho spotrebiča, záleží na modeli spotrebiča.

Pozor!

Poškodenie povrchov

Nepoužívajte žiadne

- ostré ani abrázivné čistiace prostriedky,
- agresívne prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- drôtenky ani ostré čistiace hubky,
- vysokotlakové alebo parné čističe,
- špeciálne čističe na horúce čistenie.

Nové penové utierky pred prvým použitím riadne vyperte.

Tip: Špeciálne odporúčané čistiace prostriedky je možné zakúpiť cez zákaznícky servis. Dbajte vždy na údaje, ktoré uvádzajú výrobca.

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič bude dosahovať veľmi vysoké teploty. Nikdy sa nedotykajte horúcich vnútorných plôch alebo ohrevacieho telesa. Spotrebič nechajte vždy vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.

Povrch	Spôsob čistenia
Vonkajšia časť spotrebiča	
Predné čelo z ušľachtilej ocele	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Ihned' odstráňte škvurny od vody, tuku, škrobu a bielkovín. Pod takými škvunami sa môže tvoriť korózia. Zvláštne prostriedky na starostlivosť' o nehrdzavejúcu ocel', ktoré sú vhodné na horúce povrhy, zakúpite cez zákaznícky servis alebo v špecializovaných predajniach. Na aplikáciu čistiacich prostriedkov používajte veľmi jemnú handričku.
Plast	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok alebo škrabku na sklo.
Lakované plochy	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou.
Ovládací panel	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok alebo škrabku na sklo.

Sklenená výplň dvierok	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte škrabku na sklo alebo ocelovú drôtenku.
Rukoväť	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Pokiaľ sa na rukoväť dostanú prostriedky na odvápenie, okamžite ich odstráňte. Tieto škvŕny sa inak nebudú dať odstrániť.
Vnútorné časti spotrebiča	
Smaltované povrhy a samočistiace	Dbajte na pokyny týkajúce sa povrchov v priestore na pečenie na konci v tabuľke.
Sklenený kryt osvetlenia v priestore na pečenie	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Pri silnom znečistení použite čistiaci prostriedok na rúry na pečenie.
Tesnenia dvierok neodstraňujete!	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou. Nedrhnrite.
Kryt dvierok z ocele	Čistiaci prostriedok na ušľachtilú ocel: Dbajte na pokyny výrobcu. Nepoužívajte prostriedky na údržbu ocele. Kryt dvierok pri čistení zložte.
Závesné rošty	Horúca mydlová voda: Navlhčíte a očistíte handričkou alebo kefkou.
Teleskopický výsuv	Horúca mydlová voda: Výsuv očistíte handričkou alebo kefkou. Neodstraňujte mazivo na teleskopických výsuvoch, všetko čistíte najlepšie zasunuté. Neumývajte systém v umývačke riadu.
Príslušenstvo	Horúca mydlová voda: Navlhčíte a očistíte handričkou alebo kefkou. Pri silnom znečistení použite ocelovú drôtenku.

Upozornenie

- Drobné farebné rozdiely na čelnej stene rúry sú zapričinené použitím rôznych materiálov, ako napr. sklo, umelá hmota alebo kov.
- Tiene na sklenenej výplni dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, sú svetelné odrazy osvetlenia v priestore na pečenie.
- Smalt sa pri vysokých teplotách vypaluje. To môže viest' k vzniku rozdielov zafarbenia. To je celkom normálne a nemá to žiadny vplyv na funkčnosť rúry.
Hrany tenkých plechov sa nedajú celkom potiahnuť smaltem. Preto môžu byť trocha drsné. Tým ale nie je nijako narušená antikorózna ochrana.

Plochy priestoru na pečenie

Zadná stena v priestore na pečenie je samočistiaca. Rozpoznáte to podľa drsného povrchu.

Dno, strop a bočné steny sú smaltované a majú hladký povrch.

Čistenie smaltovaných povrchov

Hladké smaltované povrhy čistite handrou a horúcim mydlovou alebo octovou vodou. Osušte mäkkou handričkou.

Pripečené zvyšky pokrmov utrite vlhkou handričkou a mydlovou vodou. V prípade silného znečistenia použite ocelovú kefu alebo čistiaci prostriedok na rúry na pečenie.

Priestor na pečenie nechajte po vyčistení otvorený vyschnúť.

Čistenie samočistiacich plôch

Samočistiace plochy sú potiahnuté poréznou, matnou keramickou vrstvou. Striekanie z pečenia sa do tejto vrstvy nasájú a odbúrajú sa počas prevádzky spotrebiča.

Pokiaľ sa samočistiace plochy samy nevyčistia dostatočne a vzniknú na nich tmavé flaky, môžete ich odstrániť cieleným rozohriatím.

Nastavenie

Najprv vyberte z priestoru na pečenie výsuvy, závesné rošty, príslušenstvo a riad. Riadne vyčistite hladké smaltované plochy v priestore na pečenie a sklenený kryt a osvetlenie.

1. Nastavte druh ohrevu 4D-horúci vzduch.
2. Nastavte maximálnu teplotu.
3. Spusťte spotrebič a nechajte ho bežať minimálne 1 hodinu.

Keramická vrstva sa regeneruje.

Až priestor na pečenie vychladne, odstráňte hnedé alebo biele zvyšky vodou a mäkkou hubkou.

Upozornenie: Počas prevádzky sa na plochách môžu tvoriť červenkasté flaky. Nejde o žiadnu hrdzu, ale o zvyšky potravín. Tieto flaky nie sú zdraviu škodlivé a neobmedzujú čistiacu funkciu samočistiacich plôch.

Pozor!

Na samočistiace plochy nepoužívajte žiadne čistiaci prostriedky na rúry na pečenie. Povrch by sa mohol poškodiť. Pokiaľ sa čistiaci prostriedok na rúry na tieto plochy dostane, ihned ho očistíte vodou a mäkkou handričkou. Prosím, nedrhnrite a nepoužívajte žiadne brúsne čistiacie pomôcky.

Udržiavanie spotrebiča v čistote

Aby sa nevytvorili úporne príl'navé nečistoty, udržujte spotrebič vždy čistý a nečistoty ihneď odstraňujte.

Tipy

- Priestor na pečenie vyčistite po každom použití. Tým zabránite vypáleniu nečistôt.
- Ihned' odstráňte prípadné škvurny od vody, tuku, škrabu alebo bielekovicín.
- Na pečenie veľmi šťavnatých koláčov používajte univerzálnu panvicu.
- Na pečenie používajte vhodný riad, napr. pekáč.



Závesné rošty

Vaša rúra zostane dlho žiarivá a funkčná, pokiaľ ju budete správne čistiť a staráť sa o ňu. Tu vám vysvetlíme, ako správne vysadiť závesné rošty, aby ste ich mohli vyčistiť.


Vyvesenie a zavesenie závesných rošťov

⚠ Varovanie



Nebezpečenstvo popálenia!

Závesné rošty sú po použití veľmi horúce. Nikdy sa nedotýkajte závesných rošťov rukami. Spotrebič nechajte vždy vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

Vyvesenie závesných rošťov



1. Rošty trochu nadvihnite smerom dopredu **a**, vysaďte **b** (obrázok 1).
2. Potom posuňte celé závesné rošty smerom dopredu a vyberte ich (obrázok 2).





Rošty vyčistite umývacím prípravkom a hubkou. V prípade silného znečistenia použite kefku.

Zavesenie závesných rošťov

Závesné rošty je možné zavesiť iba vpravo alebo vľavo. Pri oboch roštoch dbajte na to, aby zahnutie smerovalo dopredu.

1. Rošty najprv zasuňte vycentrované do zadného otvoru **a**, až rošty doťahnú na zadnú stenu priestoru na pečenie **b**, zatlačte ich smerom dozadu (obrázok **1**).
2. Potom rošty zasuňte do predného otvoru **c**, až rošty opäť doťahnú na zadnú stenu priestoru na pečenie a zatlačte ich smerom dole **d** (obrázok **2**).



**Dvierka spotrebiča**

Vaša rúra zostane dlho žiarivá a funkčná, pokiaľ ju budete správne čistiť a starať sa o ňu. Tu vám vysvetlím, ako správne vysadiť a vyčistiť dverku spotrebiča.

Vysadenie a nasadenie dvierok spotrebiča

S cieľom vycistenia a demontáže skla dvierok môžete dverku spotrebiča vysadiť.



Závesy dvierok sú vybavené zaistovacími pákami. Ked' sú zaistovacie páky zaklapnuté (obrázok **1**), sú dverka spotrebiča zaistené. Preto ich nie je možné vysadiť. Ked' odistíte zaistovacie páky, aby ste mohli vysadiť dverku spotrebiča (obrázok **2**), sú závesy zaistené. Nemôžu zapadnúť.

**⚠️ Varovanie****Nebezpečenstvo poranenia!**

- Ked' sú závesy odistené, môžu zapadnúť väčšou silou. Dávajte pozor na to, aby boli zaistovacie páky vždy celkom zaistené, príp. pri vysadzovaní dvierok spotrebiča celkom odistené.
- Závesy dvierok sa pri otváraní a zatváraní pohybujú a môžu vás prískripnúť. Nesiahajte do priestoru závesov dvierok.

Vysadenie dvierok spotrebiča

1. Dverka spotrebiča celkom otvorte.
2. Odistíte obe páky naľavo a napravo (obrázok **1**).
3. Zavrite dverku spotrebiča **a** až k zarážke. Uchopte dverku vľavo a vpravo oboma rukami **b** a vysadte ich smerom hore (obrázok **2**).




Nasadenie dverok spotrebiča


Dvierka spotrebiča nasad'te v opačnom poradí (pozrite vysadenie dverok).

- Pri nasadzovaní dverok dávajte pozor na to, aby boli oba závesy nasadené presne do otvorov (obrázok 1).

Priložte oboje závesy dole na vonkajšie sklo dverok a použite ho ako vedenie. Dávajte pozor na to, aby boli závesy nasadené do správnych otvorov. Nasadenie musí ísť ľahko a bez odporu. Pokial' narazíte na odpor, skontrolujte, či sú závesy nasadené do správnych otvorov.



- Dvierka spotrebiča celkom otvorte. Zaistite obe zaistovacie páky (obrázok 2).




- Zavrite dverku spotrebiča.

Vysadenie krytu dverok


Ocelová vkladacia drážka krytu dverok sa môže sfarbiť. Pre dôkladné vyčistenie je možné tento kryt zložiť.

- Dvierka spotrebiča trochu otvorte.
- Zatlačte na kryt vľavo a vpravo (obrázok 1).
- Snímte kryt (obrázok 2).
Opatrne zavrite dverku spotrebiča.



Upozornenie: Ocelovú vkladaciu drážku v kryte dverok vyčistite prípravkom na ocel. Ostatné časti krytu dverok očistite jemnou handičkou a mydlovým roztokom.

- Opäť trochu pootvorte dverku spotrebiča. Nasad'te kryt a pritlačte ho, až začujete zacvaknutie (obrázok 3).





- Zavrite dverku spotrebiča.

Vysadenie a nasadenie skla dverok



Pre dôkladnejšie vyčistenie môžete vysadiť sklo dverok spotrebiča.

Vysadenie skla na spotrebiči

1. Dvierka spotrebiča trochu otvorte.
2. Zatlačte na kryt vľavo a vpravo (obrázok 1).
3. Snímte kryt (obrázok 2).



4. Uvoľnite a vyberte skrutky na dverkach spotrebiča vľavo a vpravo (obrázok 3).
5. Predtým, ako dveria opäť zavrieťte, privrite do nich niekoľkokrát preložený utierku (obrázok 4). Vyberte predné sklo smerom hore a položte ho na rovnú plochu rukoväťou smerom dolu.



Sklo vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo a jemnou handričkou.



⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!



- Poškriabané sklo dverok môže prasknúť. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo brúsne čistiace prostriedky.
- Závesy dverok sa pri otváraní a zatváraní pohybujú a môžu vás priškripnúť. Nesiahajte do priestoru závesov dverok.

Nasadenie skla na spotrebiči

1. Sklo zasuňte dole do držiakov (obrázok 1).
2. Čelné sklo zatvárajte, kým sa oba vrchné háčiky nebudú nachádzať proti otvorom (obrázok 2).



3. Predné sklo pritlačte smerom dole, kým nezačujete zacvaknutie (obrázok 3)
4. Trochu otvorte dveria spotrebiča a odstráňte utierku.
5. Opäť zaskrutkujte obe skrutky vľavo a vpravo.
6. Nasadte kryt a pritlačte ho, až začujete zacvaknutie (obrázok 4).



7. Zavrite dveria spotrebiča.

Pozor!

Priestor na pečenie použite až potom, keď budete mať istotu, že sú dveria správne nasadené.



Čo robit' v prípade poruchy? Odstránenie porúch svojpomocne

Pokial' dôjde k nejakej poruche, spôsobuje ju často len maličkosť. Predtým, ako zavoláte zákažnícky servis, skúste poruchu odstrániť pomocou nasledujúcej tabuľky.

Technické poruchy na spotrebici môžete často odstrániť ľahko sami.

Pokial' sa vám nepodarí pripraviť pokrm optimálne, na konci návodu na použitie nájdete mnoho typov a upozornení k príprave pokrmov. → „Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu“ na strane 28

Porucha	Možná príčina	Náprava/pokyny
Spotrebici nefunguje.	Chybňa poistka. Výpadok prúdu	Skontrolujte pojistky v pojistkovej skriní. Skontrolujte, či funguje v kuchyni svetlo a ďalšie spotrebice.
Na displeji je "Jazyk nemecký".	Výpadok prúdu	Nastavte znova jazyk a hodiny.
Ked' je spotrebici vypnutý, nesvetia hodiny.	Je zmenené základné nastavenie.	Zmenťte základné nastavenie hodín.
Spotrebici sa nezahrieva, na displeji svieti symbol ☰.	V základnom nastavení je aktivovaný režim demo.	Odpojte spotrebici krátko od elektrickej siete (vypnite pojistky v pojistkovej skriní) a potom deaktivujte počas 3 minút v základnom nastavení režim demo.
Vypadol otočný volič.	Otočný volič bol nedopatrením vysunutý.	Otočný volič je možné odstrániť. Jednoducho vložte otočný volič späť na miesto a zatlačte ho dovnútra tak, že zacvakne a bude možné s ním otáčať ako obvykle.
Otočným voličom už nie je možné ľahko otáčať.	Pod otočným voličom je špiná.	Otočný volič je možné odstrániť. Jednoducho otočný volič vyberte. Alebo stlačte vonkajšie okraje otočného voliča, aby sa dal vyklopíť a ľahko uchopíť. Vyčistite opatrné točný volič a jeho umiestnenie na spotrebici mydlovou vodou a handričkou. Osušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne ostré alebo brúsné prostriedky. Nenamáčajte alebo neumývajte v umývačke riadu. Otočný volič neskladajte príliš často, aby pevne držal.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Iba nami výskolené technik môže vykonávať opravy a výmenu poškodeného pripájacieho kábla. Pokial' je spotrebici poškodený, odpojte ho od elektrickej siete alebo vypnite pojistky. Volajte zákažnícky servis.

Chybové hlásenia na displeji

Pokial' sa na displeji zobrazí chybové hlásenie „D“ alebo „E“, napr. D0111 alebo E0111, vypnite spotrebici pomocou tlačidla on/off ⚡ a opäť ho zapnite.

Pokial' išlo o jediného poruchu, ukazovateľ zhasne. Pokial' sa chybové hlásenie objaví znova, zavolajte zákažnícky servis a podajte presné chybové hlásenie.

Maximálna doba prevádzky

Pokial' ste nastavenia na vašom spotrebici nemenili niekoľko hodín, prestane spotrebici automaticky hriat'. Tým sa zabráni nechcenej dlhodobej prevádzke.

Kedy sa dosiahne maximálnej doby prevádzky, sa riadi podľa jednotlivých nastavení prevádzkových režimov.

Dosiahnutie maximálnej doby prevádzky

Na displeji sa zobrazí upozornenie, že bola dosiahnutá maximálna doba prevádzky.

Aby sa prevádzka neprerušila, dotknite sa ľubovoľného pola alebo otočte otočným voličom.

Pokial' spotrebici už nepotrebujete, vypnite ho po uvedenom čase tlačidlom on/off ⚡.

Tipp: Aby sa spotrebici automaticky nevypol, napr. pri veľmi dlhom čase prípravy pokrmu, nastavte dobu prípravy. Spotrebici bude hriat', kým táto doba neuplynie.

Výmena žiarovky v priestore na pečenie

Pokiaľ sa pokazí osvetlenie v priestore na pečenie, musí sa vymeníť. Teplotne stabilné 230 V halogénové žiarovky, 25 Wattov, si môžete zakúpiť cez zákaznícky servis alebo v špecializovanom obchode.

Uchopte halogénovú žiarovku suchou handričkou. Tým sa predlží životnosť žiarovky. Používajte iba tieto žiarovky.

Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Pri výmene žiarovky v priestore na pečenie sú kontakty objímok svetiel pod prúdom. Pred výmenou vypnite spotrebič a vytiahnite sieťový zástrčku alebo vypnite poistky.

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič bude dosahovať veľmi vysoké teploty. Nikdy sa nedotykajte horúcich vnútorných plôch alebo ohrievacieho telesa. Spotrebič nechajte vždy vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

- Do vychladeného priestoru na pečenie položte kuchynskú utierku, aby ste predišli škodám.
- Sklenený kryt vytočte smerom dočasťa (obrázok 1).
- Vytiahnite žiarovku – neskrutkujte (obrázok 2). Nasadte novú žiarovku, pritom dbajte na polohu kolíkov. Žiarovku pevne zatlačte.



- Opäť naskrutkujte sklenený kryt.
- Vyberte utierku a zapnite poistky.

Sklenený kryt

Pokiaľ sa poškodi sklenený kryt halogénovej žiarovky, musí byť vymenený. Nový sklenený kryt zakúpite cez zákaznícky servis. Udajte číslo výrobku (E-č.) a výrobné číslo (FD-č.) vášho spotrebiča.

Zákaznícky servis

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre prípad, že potrebujete opraviť váš spotrebič. Vždy sa najprv pokúsime nájsť vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštěvám servisných technikov.

E-číslo a FD-číslo

Pri volaní do nášho servisu vždy uvedte úplné číslo výrobku (E-č.) a výrobné číslo (FD-č.), aby sme vám mohli kvalifikované pomôcť. Typový štítok, na ktorom sú tieto čísla uvedené, nájdete, keď otvoríte dverka spotrebiča.

	E-Nr.:	FD:	Z-Nr.:
Type:			

Aby ste sa vyhli dlhému hľadaniu, môžete si tieto údaje o vašom spotrebiči a telefónne číslo na zákaznícky servis zaznamenať:

E-Nr.	FD-Nr.

Zákaznícky servis

Berte, prosím, ohľad na to, že za návštěvu servisného technika na účely opravy poruchy sa hradí poplatok, a to i keď je spotrebič v záručnej lehotě.

Kontaktné informácie pre všetky krajinu nájdete tu, prípadne v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Dôverujte odbornosti výrobcu. Tým zaistíte, že bude oprava vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre váš spotrebič.

Pokrmy

V prevádzkovom režime „AutoPilot“ môžete pripravovať rôzne druhy pokrmov. Spotrebič si vyberie sám optimálne nastavenie.

Upozornenie k programom

- Výsledok prípravy pokrmu závisí od kvality potraviny a veľkosti a typu riadu. Pre optimálny výsledok používajte iba neškodné potraviny a vychladené mäso.
- Spotrebič vyberie optimálny druh a čas ohrevu a nastavenie teploty. Pri niektorých budete vyzvaní, aby ste uvedli hmotnosť potraviny. Nastavenie hmotnosti mimo rámca nastavených hodnôt nie je možné.
- Pri pečení pokrmov, pri ktorých spotrebič sám nastaví vhodnú teplotu, môže teplota dosahovať až 300 °C. Dbajte na to, aby ste použili riad odolný proti vysokým teplotám.
- Pri príprave mäsa sa na displeji môžu zobraziť pokyny, napr. k riadu, úrovňi vsunutia plechu alebo doliatiu tekutiny. Pri niektorých potravinách je počas prípravy nutné pokrm zamiešať alebo otočiť. Táto informácia sa na displeji zobrazí ihneď po spustení. Na správny čas otocenia či zamiešania budete upozornení zaznením signálu.
- Pokyny na použitie vhodného riadu a tipy a triky na prípravu pokrmov nájdete na konci návodu na použitie.

Nastavenie prípravy pokrmu pomocou funkcie AutoPilot

Predjite pomocou otočného voliča všetky pokrmy, aby ste si prezreli, ktoré pokrmy je možné pomocou funkcie AutoPilot prípravovať.

Predtým, ako vložíte váš pokrm do priestoru na pečenie, zvážte, či je možné nastaviť správnu hmotnosť.

Čas prípravy pokrmu sa vypočíta v závislosti od pokrmu a jeho hmotnosti a nie je možné ho zmeniť.

1. Dotknite sa pola . Na displeji sa zobrazí prvý pokrm v poradí.
 2. Pомocou otočného voliča nastavte požadovaný druh pokrmu.
 3. Dotknite sa pola . Na displeji sa zobrazí hmotnosť v bielej farbe.
 4. Pомocou otočného voliča nastavte hmotnosť väčšo pokru.
- Automaticky sa vypočíta doba prípravy pokrmu.

5. Potvrďte stlačením tlačidla štart/stop . Zobrazí sa upozornenie týkajúce sa príslušenstva a výšky vloženia.

6. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop . Na displeji začne bežať doba prípravy pokrmu. Ukažovateľ pre predhriatie sa pri pokrmoch nezobrazuje.

Spotrebič začne hriat.

Hned' ako uplynie doba prípravy pokrmu, zaznie signál. Spotrebič prestane hriat.

Až bude váš pokrm hotový, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off .

Dopečenie

Niekteré pokrmy môžete po ukončení doby prípravy ešte dopieť, pokiaľ nie ste s výsledkom pečenia spokojní.

Na displeji sa zobrazí otázka, či chcete pokrm dopieť. Ak áno, stlačte tlačidlo štart/stop . Zobrazí sa navrhovaná dĺžka dopekania, ktorú môžete zmeniť. Dopekanie začnete stlačením tlačidla štart/stop .

Upozornenie: Dopekat' môžete podľa vôle.

Pokiaľ ste s výsledkom prípravy pokrmu spokojní, dotknite sa pola .

Rúru vypnite tlačidlom on/off .

Posunutie času ukončenia prípravy pokrmu

Pri niektorých pokrmoch môžete posunúť čas ukončenia prípravy pokrmu. Pred spustením sa dotknite pola  a pomocou otočného voliča posuňte čas ukončenia prípravy pokrmu.

Po štarte sa spotrebič nachádza v čakacej pozícii. Čas ukončenia prípravy pokrmu už nie je možné zmeniť.

Zmena a zrušenie

Po spustení nie je možné nastavenie už zmeniť. Pokiaľ chcete nastavenie zrušiť, vypnite spotrebič pomocou tlačidla on/off . Pомocou tlačidla štart/stop  už nie je možné spotrebič zastaviť.

Testované pre Vás v našom kuchynskom štúdiu

Tu nájdete výber pokrmov a optimálne nastavenie na ich prípravu. Ukažeme vám, aký druh ohrevu a aká teplota sú pre vaš pokrm najvhodnejšie. Nájdete tu informácie, aké príslušenstvo máte použiť a do akej výšky ho máte zasunúť. Dostanete tipy týkajúce sa riadu a metód prípravy.

Upozornenie: Pri príprave pokrmov sa môže v priestore na pečenie hromadiť para. Váš spotrebč je energeticky úsporný a počas prevádzky odvádzá von len malé množstvo tepla. Na základe veľkých teplotných rozdielov sa môže hromadiť medzi vnútorným priestorom rúry a vonkajšími časťami rúry (na dvierkach, ovládacom paneli alebo susediacom nábytku) zrazená voda. Tento jav je normálny a fyzikálne doložený. Predhrievanie rúry alebo pomalým otvorením dvierok je možné tomuto javu zabrániť.

Silikónové formy

Pre optimálny výsledok pečenia odporúčame používať tmavé formy na pečenie z kovu.

Pokiaľ chcete napriek tomu použiť silikónové formy, riadte sa údajmi a receptami výrobcu. Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. Údaje k množstvu potravín a recepty sa môžu lísiť.

Koláče a drobné pečivo

Váš spotrebč ponúka mnoho druhov režimov na prípravu koláčov a drobného pečiva. V tabuľke nastavenia nájdete tipy na optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov. Dbajte na pokyny výrobcu v odseku zaoberajúcim sa kysnutím cesta. Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš spotrebč. Toto príslušenstvo je optimálne prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým režimom.

Úrovne vkladania príslušenstva

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce úrovne vkladania:

- Úroveň 1

Pečenie na dvoch úrovniach:

Používajte 4D-Horúci vzduch. Niekoľko plechov alebo foriem s pečivom vložených súčasne nemusí byť hotových v rovnakom okamihu.

- Univerzálna panvice: Úroveň 3

Plech na pečenie: Úroveň 1

- Formy na roště

Prvý rošt: Úroveň 3

Druhý rošt: Úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy vkladajte do ohrevacieho priestoru vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrevacieho priestoru.

Rošt

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebča a záhybom dole.

Univerzálna panvice alebo plech na pečenie

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrné až na doraz, skosením smerom k dvierkam spotrebča. Na štavnaté koláče používajte univerzálnu panvicu, aby nedošlo k znečisteniu priestoru na pečenie prekypujúcou ovocnou šťavou.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy. Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predlžujú čas pečenia a pečivo sa nezafarbí rovnomerne.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť.

Odporúcané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevu pre rôzne druhy koláčov a pečiva. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a vlastností cesta. Z toho dôvodу sú uvedené približné nastavenia. Začnite najskôr s nižšimi teplotami. Nižšia teplota zaistí rovnomenné sfarbenie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Časy pečenia nie je možné skrátiť vyššími teplotami. Koláč alebo pečivo by boli hotové iba z vonku, ale neboli by prepečené.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je uvedené v tabuľke.

Pokiaľ chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke. Dodatočné informácie nájdete v tipoch na prípravu koláčov a drobného pečiva, ktoré sú uvedené na konci tabuľky.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Koláče vo forme					
Trený koláč, jednoduchý	Hranatá forma	1	<input type="checkbox"/>	150-170	55-70
Trený koláč, jemný	Forma vencu/hranatá forma	1	<input type="checkbox"/>	150-170	60-80
Ovocný koláč z treného cesta	Forma na bábovku	1	<input type="checkbox"/>	160-180	45-60
Tortový korpus z treného cesta	Tortová forma	1	<input type="checkbox"/>	150-170	20-40
Ovocná/tvarohová torta z krehkého cesta	Okrúhla forma Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	170-180	60-80
Švajčiarsky koláč	Plech na pizzu	1	<input type="checkbox"/>	190-210	40-50
Obrátený koláč	Tortová forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	30-45
Kysnutá bábovka	Forma na bábovku	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	65-75
Kysnutý koláč v okrúhlnej forme	Okrúhla forma Ø 28 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	25-35
Piškótový základ, 2 vajcia	Tortová forma	1	<input type="checkbox"/>	170-180	20-30
Piškótový základ, 3 vajcia	Okrúhla forma Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	160-170*	25-35
Piškótový základ, 3 vajcia	Okrúhla forma Ø 28 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170*	30-50
Koláče na plechu					
Trený koláč s náplňou	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	160-180	20-40
Trený koláč, jednoduchý, 2 vrstvy	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	35-50
Krehký koláč so suchou oblohou	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-40
Krehký koláč so suchou oblohou, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	40-55
Krehké koláče so šťavnatou oblohou	Univerzálna panvica	1	<input type="checkbox"/>	160-180	60-80
Švajčiarsky koláč	Univerzálna panvica	1	<input type="checkbox"/>	190-210	40-50
Kysnutý koláč so suchou oblohou	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	160-180	15-25
Kysnuté koláče so šťavnatou oblohou	Univerzálna panvica	1	<input type="checkbox"/>	180-200	30-45
Kys. koláč so suchou oblohou, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	25-35
K. koláče so šťavnatou oblohou, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	45-60
Vianočka, kysnutý veniec	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	35-45
Piškótová roláda	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	190-210*	10-15
Štola z 500 g mýky	Univerzálna panvica	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	50-60
Závin, sladký	Univerzálna panvica	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	40-60
Závin, zmrazený	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	30-45
Drobné pečivo					
Drobné pečivo (predhrievat' 5 min.)	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	160*	25-35
Drobné pečivo (predhrievat' 5 min.)	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150*	25-40
D. pečivo, 2 úrovne (predhrievat' 5 min.)	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150*	25-40
Muffiny	Plech na muffiny	1	<input type="checkbox"/>	170-190	15-30
Muffiny, 2 úrovne	Plech na muffiny	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170*	20-35
Drobné pečivo z kysnutého cesta	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	160-170	30-40
Pečivo z lístkového cesta	Plech na pečenie	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190*	20-45
Pečivo z lístkového cesta, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190*	20-45
Pečivo z odpaľovaného cesta	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	200-220	30-45
Pľundrové pečivo	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30
Cukrovinky					
Striekané pečivo (predhrievat' 5 min.)	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	150-160*	25-40
Striekané pečivo (predhrievat' 5 min.)	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150*	25-35
*predhrievat'					

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkládania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	∅	140-150*	30-40
Cukrovinky	Plech na pečenie	2	∅	140-160	15-30
Cukrovinky, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	∅	130-150	20-35
Pusinky	Plech na pečenie	2	∅	80-90*	120-150
Pusinky, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	∅	80-90*	120-180
Makrónky	Plech na pečenie	2	∅	90-110	20-40
Makrónky, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1	∅	90-110	20-40

*predehrievat'

Tipy na pečenie koláčov a drobného pečiva

Ak chcete zistiť, či je vaš koláč prepečený.	Zapichnite drevenú špajľu do miesta, kde je koláč najvyšší. Ak po vytiahnutí na špajli neostalo nalepené žiadne cesto, koláč je hotový.
Koláč nevykysol.	Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. Zohľadnite použité suroviny a pokyny v recepte.
Koláč vybehol uprostred do výšky, ale na okrajoch je nižší.	Tukom pomažte iba dno formy na pečenie. Po upečení koláč opatrne vyberte z formy nožom.
Ovoc. šťava z koláča preteká. Nabudúce použite hlbšiu univerzálnu panvicu.	
Drobné pečivo sa pri pečení zlepuje.	Medzi jednotlivými kúskami dodržujte rozstupy cca 2 cm. Tak bude mať pečivo dostatok miesta na nakysnutie a zozlatne zo všetkých strán.
Koláč je vysušený.	Nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a skráťte čas pečenia.
Koláč je celkovo príliš svetlý.	Pokiaľ sú úroveň vloženia a použitie príslušenstvo správne, tak nabudúce prípadne zvýšte teplotu alebo predlžte čas pečenia.
Koláč je zhora príliš svetlý, ale zospodu príliš tmavý.	Nabudúce vložte príslušenstvo o úroveň vyššie.
Koláč je zhora príliš tmavý, ale zospodu príliš svetlý.	Nabudúce vložte príslušenstvo o úroveň nižšie. Zvolte nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia.
Koláč upečený vo forme je vzadu príliš tmavý.	Nestavajte formu až k zadnej stene, ale doprostred priestoru na pečenie.
Koláč je celkovo príliš tmavý.	Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a prípadne predlžte čas pečenia.
Pečivo zhnedlo nerovnomerne.	Zvolte nižšiu teplotu. Aj papier na pečenie, ktorý presahuje formu, môže ovplyvňovať cirkuláciu vzduchu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť. Dbajte na to, aby forma nebola umiestnená úplne pri zadnej stene rúry. Pri pečení drobného pečiva by pečivo malo mat' pokiaľ možno rovnakú veľkosť a hrúbku.
Pečivo ste piekli na viacerých úrovniach. Na hornom plechu je pečivo tmavšie ako na spodnom.	Na pečenie na viacerých úrovniach vždy používajte režim 4D-Horúci vzduch. Aj keď je možné piekť viac plechov súčasne, nemusia byť všetky plechy hotové v rovnakom okamihu.
Koláč vyzerá dobre, ale vo vnútri nie je prepečený.	Pečte dlhšie pri nižšej teplote a pridávajte menej tekutiny. Pri koláčoch so šťavnatou oblohou najprv predpečte korpus. Posypťte ho posekanými mandľami alebo strúhankou a až potom pridajte hornú šťavnatu vrstvu.
Koláč sa nedá vyklopit' z formy.	Po upečení nechajte koláč 5 až 10 minút vychladnúť. Pokiaľ sa ani potom nedá z formy vyklopit', uvoľnite ho opatrne pomocou noža. Otočte formu znova hore dnom a niekoľkokrát ju utrite vlhkou studenou handričkou. Pri ďalšom použití formu vytrite tukom a vysypte strúhankou.

Chlieb a žemle

Váš spotrebič ponúka mnoho programov na pečenie chleba a žemlí. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov. Dbajte na pokyny výrobcu v odseku zaobrajúcim sa kysnutím cesta.

Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým režimom.

Úrovne vkladania príslušenstva

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce úrovne vkladania:

- Úroveň 1

Pečenie na dvoch úrovniach:

Používajte 4D-Horúci vzduch. Niekoľko plechov alebo formiem s pečivom vložených súčasne nemusí byť hotových v rovnakom okamihu.

- Univerzálna panvica: Úroveň 3
Plech na pečenie: Úroveň 1
- Formy na rošt
Prvý rošt: Úroveň 3
Druhý rošt: Úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy vkladajte do ohrievacieho priestoru vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrievacieho priestoru.

Rošt

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a záhybom dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrné až na doraz, skosením smerom k dvierkam spotrebiča.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy.

Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predĺžujú čas pečenia a pečivo sá nezafarbí rovnomenne.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť.

Hlboko zmrazené potraviny

Nepoužívajte potraviny s hrubou vrstvou ľadu. Najprv ľad odstráňte.

Mrazené potraviny sú častočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zafarbenie zostane i po upečení.

Odporúcané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne režimy na pečenie rôznych druhov chlebov a žemlí. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách uvedené vždy približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomerné prepečenie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Časy pečenia nie je možné skrátiť výššími teplotami. Chlieb alebo žemle by boli upečené iba na povrchu, ale neboli by prepečené vo vnútri.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je uvedené v tabuľke. Pri niektorých pokrmoch je nutné pečiť ich vo viacerých krokoch. Tieto potraviny sú uvedené v tabuľke.

Uvedené hodnoty pre chlebové cesto platia tak pre cesto na plechu, ako aj pre cesto vo forme.

Pokiaľ chcete pečiť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Pozor! Nikdy nenalievajte do horúceho priestoru na pečenie vodu ani doň nestavajte nádobu s vodou. Zmenou teploty môže dôjsť k poškodeniu smaltu.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril
- Maloplošný gril

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovani	Čas v min.
Biely chlieb, 750 g	Univerz. panvica / hranatá forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-200	-	20-30
Zmiešaný chlieb, 1,5 kg	Hranatá forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220*	-	10
				180	-	20-30

*predhrievať

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovani	Čas v min.
Zmiešaný chlieb,	Univerzálna panvica	1		190-200*	-	35-45
Celozrnný chlieb, 1 kg	Univerzálna panvica	1		220*	-	10
				180	-	40-50
Chlebová placka	Univerzálna panvica	1		250-270	-	20-30
Žemle						
Žemle alebo bagety na dopekanie, predpečené	Univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Žemle sladké, čerstvé	Plech na pečenie	1		170-180*	-	15-25
Žemle sladké, čerstvé, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie 3+1			150-160*	-	20-30
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	1		180-200	-	25-35
Bagety predpečené, mrazené	Univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Žemle, mrazené						
Žemle alebo bagety na dopekanie, predpečené	Univerzálna panvica	2		200-220	-	15-25
Lúhované pečivo, surové cesto	Plech na pečenie	1		220-240	-	15-25
Croissant, surové cesto	Plech na pečenie	1		150-170*	-	20-35
Hriankы						
Zapekanie hriakov, 4 kusy	Rošt	2		-	3	5-15
Zapekanie hriakov, 12 kusov	Rošt	2		250	-	5-15
Opekanie hriakov	Rošt	3		-	3	3-6

predhrievat

Pizza, quiche a pikantné koláče

Váš spotrebič ponúka mnoho programov na prípravu pizze, quiche a pikantných koláčov. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Dbajte na pokyny výrobcu v odseku zaobrajúcim sa kysnutím cesta.

Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým režimom.

Úrovne vkladania príslušenstva

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce úrovne vkladania:

- Úroveň 1

Pečenie na dvoch úrovniach:

Používajte 4D Horúci vzduch. Niekoľko plechov alebo foriem s pečivom vložených súčasne nemusí byť hotových v rovnakom okamihu.

- Univerzálna panvica: Úroveň 3
Plech na pečenie: Úroveň 1

- Formy na rošte
Prvý rošt: Úroveň 3
Druhý rošt: Úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy vkladajte do ohrevacieho priestoru vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo

Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrevacieho priestoru.

Rošt

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierкам spotrebiča a záhybom dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrné až na doraz, skosením smerom k dvierkom spotrebiča. Na veľmi obloženú pizzu používajte univerzálnu panvicu.

Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy. Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predlžujú čas pečenia a pečivo sa nezafarbí rovnomerne.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť.

Hlboko zmrazené potraviny

Nepoužívajte potraviny s hrubou vrstvou ľadu. Najprv ľad odstráňte. Mrazené potraviny sú častočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zafarbenie zostane i po upečení.

Odporúčané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie rôznych druhov pokrmov. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách uvedené vždy približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota zaistí rovnomerné prepečenie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Časy pečenia nie je možné skrátiť vyššími teplotami. Pokrm by bol hotový iba na povrchu, ale neboli by prepečený vo vnútri.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokial' predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je uvedené v tabuľke.

Pokial' chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Pizza					
Pizza, čerstvá	Plech na pečenie	1		220-240	25-35
Pizza čerstvá, 2 úrovne	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1		180-200	35-45
Pizza čerstvá, tenký korpus	Plech na pizzu	1		210-230	20-30
Pizza, chladená	Rošt	1		210-230	10-20
Pizza, mrazená					
Pizza, tenký korpus, 1 kus	Rošt	1		210-230	10-20
Pizza, tenký korpus, 2 kusy	Rošt + plech na pečenie	3+1		200-220	15-25
Pizza, tenký korpus, 1 kus	Rošt	1		190-210	20-35
Pizza, tenký korpus, 2 kusy	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		160-180	25-35
Pizza-bageta	Rošt	1		200-220	20-30
Mini pizza	Plech na pečenie	1		210-230	10-20
Pikantné koláče a quiche					
Pikantný koláč vo forme	Okrúhlá forma Ø 28 cm	1		170-190	50-60
Quiche	Forma na quiche z bieleho plechu	1		190-210	35-50
Flambovaný koláč	Univerzálna panvica	1		260-280*	10-20
Pirohy	Forma na nákyp	1		190-200	40-50
Pirohy	Forma na nákyp	2		170-190	50-70
Empanada (španielsky pokrm)	Univerzálna panvica	1		180-190	35-45
Turecký Börek (Burek)	Univerzálna panvica	1		180-200	35-45

predehrievat

Nákyp a suflé

Váš spotrebič ponúka mnoho druhov ohrevu na prípravu nákypov a suflé. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým režimom.

Úrovne vkladania príslušenstva

Používajte vždy uvedené úrovne na vloženie príslušenstva. Pokrm vo formách alebo na univerzálnnej panvici môžete pripravovať na jednej úrovni.

- Formy na rošte: Úroveň 1
- Univerzálna panvica: Úroveň 2

Suflé môžete pripraviť i vo vodnom kúpeli v univerzálnnej panvici. S týmto cielom zasuňte univerzálnu panvicu do úrovne 1.

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť až 45 percent energie. Formy vkladajte do ohrievacieho priestoru vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo

Dabajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrievacieho priestoru.

Rošt

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a záhybom dole.

Univerzálna panvica

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrné až na doraz, skosením smerom k dvierkam spotrebiča.

Riad

Na prípravu nákypov a na zapekanie používajte široké a nízke nádoby. V úzkych vysokých nádobách by čas prípravy pokrmu trval dlhšie a pokrm by bol zhora tmavší.

Odporučané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu na prípravu rôznych nákypov a suflé. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a receptu. Výsledok prípravy pokrmu je závislý od veľkosti nádoby a výšky nákypu. Preto je v tabuľkách uvedené vždy približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota zaistí rovnomerné zozlatnutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Časy pečenia nie je možné skrátiť vyššími teplotami. V takom prípade bude nákyp alebo suflé hotový iba na povrchu, ale nebude prepečený.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pokiaľ chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pokrmu uvedeného v tabuľke.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pizza

Nákyp a suflé	Príslušenstvo/riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Nákyp, pikantný, z uvarených prísad	Forma na nákyp	1		200-220	35-55
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	1		170-190	45-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg	Forma na nákyp	1		160-180	50-60
Lasagne, mrazené, 400 g	Univerzálna panvica	1		190-210	30-40
Gratinované zemiaky**	Forma na nákyp	1		170-180	50-60
Suflé	Forma na nákyp	1		160-170*	40-50
Suflé	Formy na jednotlivé porcie	1		170-190	65-75

predhrievat

**zo surových surovín, výška 4 cm

Hydina

Váš spotrebič ponúka mnoho druhov ohrevu na prípravu hydiny. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Pečenie na roštے:

Pečenie na roštے je obzvlášť vhodné pre veľkú hydinu alebo viac kusov mäsa naraz.

Univerzálnu panvicu vsuňte s položeným roštom do uvedenej úrovne vkladania. Dbajte na to, aby rošt správne doliehal na univerzálnu panvicu.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Podľa druhu a veľkosti mäsa nalejte do univerzálnej panvice až $\frac{1}{2}$ litra vody. Tuk bude odkvapkávať do panvice. Z odkvapkanej šťavy z mäsa môžete pripraviť omáčku. Tiež sa tvorí i menej dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.

Pečenie v nádobe

Používajte iba riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Vyskúšajte, či sa riad vojde do priestoru na pečenie.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci sklenený riad kládte na suchú podložku.

Po položení na mokrú alebo studenú podložku by mohlo sklo prasknúť.

Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné. Hydina sa v nich peče pomalšie a menej zoplatne. Použite vyššiu teplotu alebo dlhší čas pečenia.

Dbajte na údaje od výrobcu riadu.

Odkryté nádoby

Na pečenie hydiny použite najlepšie vysokú formu na pečenie. Formu postavte na rošt. Pokiaľ nemáte vhodný riad, použite univerzálnu panvicu.

Zakryté nádoby

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrievka veľkosťou zodpovedala danej nádobe a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Po upečení pokrmu a zdvihnutí pokrievky môže unikat horúca para. Preto najprv odklopťte zadnú časť pokrievky, aby mohla para uniknúť a nedošlo k opareniu.

Hydina môže byť chrumkavá, i keď ju pečiete v uzavorennej nádobe. S týmto cieľom použite sklenenú pokrievku a nastavte vyššiu teplotu.

Grilovanie

Počas grilovania majte dvierka rúry vždy zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorenej rúre.

Univerzálnu panvicu vsuňte s položeným roštom do uvedenej úrovne vkladania. Tuk bude odkvapkávať do panvice. Dbajte na to, aby rošt správne priliehal na univerzálnu panvicu.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Upozornenie: Pri veľmi tučných kúskoch ryby vložte univerzálnu panvicu nie priamo pod rošt, ale na úroveň 1.

Grilujte pokiaľ možno kúsky rovnakej veľkosti. Tak zo zlatnú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté. Kúsky pokrmu určené na grilovanie položte priamo na rošt.

Kúsky obracajte pomocou grilovacích klieští. Pokiaľ do mäsa pichnete vidličkou, stratí šťavu a bude vysušené.

Upozornenie

- Ohrievacie teleso grilu sa neustále zapína a vypína, tento jav je normálny. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Počas grilovania sa môže tvoriť dym.

Odporúčané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie rôznych druhov hydiny. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva, vlastnosti a teploty potraviny. Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími teplotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Uvedené hodnoty platia pre zasunutie z chladničky vybranej hydiny bez plnky pripravenej na pečenie do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke sú uvedené hodnoty pre hydunu s navrhovanou hmotnosťou. Pokiaľ prípravujete hydinu s vyššou hmotnosťou ako je v tabuľke uvedené, nastavte v každom prípade nižšiu teplotu. Pri pečení viacerých kusov mäsa sa orientujte podľa najťažšieho kusa. Jednotlivé kúsky mäsa by mali byť zhruba rovnako veľké.

Všeobecne platí: čím väčší kus hydiny pečiete, tým nižšia je teplota a tým dlhší je čas pečenia.

Po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ času pečenia mäso obráťte.

Upozornenie: Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy upratvte na správnu veľkosť.

Tipy

- Pokiaľ budete pečiť hus alebo kačku, prepichnite kožu pod krídłami, aby mohol vytiekat tuk.
- Pri kačacích prsiach kožu narežte. Prisia neotáčajte.
- Pokiaľ hydinu pri pečení otáčate, dbajte na to, aby prsia alebo koža bola dole.
- Hydina krásne zoplatne a bude chrumkavá, pokiaľ ju pred koncom pečenia potriete maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Kurča						
Kurča, 1 kg	Rošt	1		200-220	-	60-70
Prsná kuracia fileta, po 150g (grilovanie, predhrev 5 minút)	Rošt	3		-	3*	15-20
Kuracie kúsky, po 250 g	Rošt	2		220-230	-	30-35
Kuracie kúsky, nugety, mrazené	Univerzálna panvica	2		200-220	-	10-20
Pularde, 1,5 kg	Rošt	1		200-220	-	70-90
Kačica a hus						
Kačica, 2 kg	Rošt	1		180-200	-	90-110
Kačacie prsia, po 300 g	Rošt	2		230-250	-	17-20
Hus, 3 kg	Rošt	1		160-180	-	120-150
Husacie stehno, po 350 g	Rošt	2		210-230	-	40-50
Morka						
Mladá morka, 2,5 g	Rošt	1		180-200	-	70-100
Prsia, bez kosti, 1 kg	Uzavorená nádoba	1		240-260	-	80-100
Horné stehno, s kostou, 1 kg	Rošt	2		180-200	-	80-100

*predhrievat'

Mäso

Váš spotrebič ponúka mnoho programov na prípravu mäsa. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Pečenie a dusenie

Chudé mäso potrite podľa potreby tukom alebo ho preložte kúskami slaniny.

Kožu mäsa mriežkovo narežte. Pokiaľ mäso pri pečení otáčate, dbajte na to, aby bola koža najprv stranou dole.

Ked' je mäso hotové, malo by ešte 10 minút po upečení odpočívať vo vypnutej a zatvorenej rúre. Tak lepšie nasíakne šťavu. Prípadne pečené mäso zabalte do hliníkovej fólie. Čas uvedený v tabuľke nezahŕňa čas na „odpočinok“ mäsa.

Pečenie na rošte

Vďaka pečeniu na rošte bude mäso krásne chrumkavé na všetkých stranach.

Podľa druhu a veľkosti mäsa nalejte do univerzálnej panvice až $\frac{1}{2}$ litra vody. Panvica zachytí odkvapkávajúcu šťavu a tuk. Z odkvapkanej šťavy z mäsa môžete pripraviť omáčku. Tiež sa tvorí i menej dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.

Univerzálnu panvicu vsuňte s položeným roštom do uvedenej úrovne vkladania. Dbajte na to, aby rošt správne doliehal na univerzálnu panvicu.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Pečenie a dusenie v nádobe

Pečenie a dusenie v nádobe je pohodlnejšie. Pečené mäso môžete jednoducho vytiahnuť z rúry a priamo v nádobe pripraviť omáčku.

Používajte iba riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Vyskúšajte, či sa riad vojde do priestoru na pečenie.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci sklenený riad klad'te na suchú podložku.

Po položení na mokrú alebo studenú podložku by mohlo sklo prasknúť.

K chudému mäsu prilejte trochu tekutiny. Dno sklenenej varnej nádoby by malo byť pokryté cca $\frac{1}{2}$ cm vrstvou.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu riadu a od toho, či použijete pokrívku. Pokiaľ mäso pripravujete v smaltovanej alebo tmavej nádobe, prilejte viac tekutiny, ako keď ho pečiete v sklenej nádobe.

Počas pečenia sa tekutina odparuje. Podľa potreby opatrné prilievajte tekutinu.

Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné.

Mäso sa v nich peče pomalšie a menej zozlatne.

Použite vyššiu teplotu alebo dlhší čas pečenia.

Dbajte na údaje od výrobcu riadu.

Odkryté nádoby

Na pečenie mäsa použite najlepšie vysokú formu na pečenie. Formu postavte na rošt. Pokiaľ nemáte vhodný riad, použite univerzálnu panvicu.

Zakryté nádoby

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrievka veľkosťou zodpovedala danej nádobe a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt. Veko by malo mať od mäsa odstup aspoň 3 cm. Mäso môže počas pečenia nabrať na objeme. Po upečení pokrmu a zdvihnutí pokrievky môže unikáť horúca para. Preto najprv odkloppte zadnú časť pokrievky, aby mohla paru uniknúť a nedošlo k opareniu.

Pred dusením mäso vopred krátko pečte. Prilejte vodu, víno, ocot a pod. Dno nádoby by malo byť pokryté cca 1 – 2 cm tekutiny. Počas pečenia sa tekutina odparuje. Podľa potreby opatrne prilievajte tekutinu. Pečené mäso môže byť chrumkavé, i keď ho pečete v uzavorennej nádobe. S týmto cieľom použite sklenenú pokrievku a nastavte vyššiu teplotu.

Grilovanie

Počas grilovania majte dvierka rúry vždy zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorenene rúre.

Univerzálnu panvicu vsuňte s položeným roštom do uvedenej úrovne vkladania. Tuk bude odkvapkávať do panvice. Dbajte na to, aby rošt správne priliehal na univerzálnu panvicu.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Upozornenie: Pri veľmi tučných kúskoch ryby vložte univerzálnu panvicu nie priamo pod rošt, ale na úroveň 1.

Grilujte pokial' možno kúsky rovnakej veľkosti. Tak zo zlatnú rovnomerne a zostanú pekne štvavnaté. Kúsky pokrmu určené na grilovanie položte priamo na rošt.

Kúsky obracajte pomocou grilovacích kliešti. Pokial' do mäsa pichnete vidličkou, stratí šťavu a bude vysušené.

Upozornenie

- Ohrevacie teleso grilu sa neustále zapína a vypína, tento jav je normálny. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Počas grilovania sa môže tvoriť dym.

Odporúčané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na prípravu pokrmov z mäsa. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva, vlastností a teploty potraviny. Preto je v tabuľkách uvedené vždy približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšimi hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie z chladničky vybratých pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokial' predhrívate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke sú uvedené hodnoty pre jednotlivé druhy mäsa s navrhovanou hmotnosťou. Pokial' pripravujete mäso s vyššou hmotnosťou ako je v tabuľke uvedené, nastavte v každom prípade nižšiu teplotu. Pri pečení viacerých kusov mäsa sa orientujte podľa najtažšieho kusa. Jednotlivé kúsky mäsa by mali byť zhruba rovnako veľké. Všeobecne platí: čím väčší kus mäsa pečete, tým nižšia je teplota a tým dlhší je čas pečenia.

Po ½ až 2/3 času pečenia mäso obráťte. Pokial' chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pokrmu uvedeného v tabuľke. Dodatočné informácie nájdete v kapitole „Tipy na pečenie, dusenie a grilovanie“ na konci tabuľky nastavenia.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Bravčové mäso						
Bravčové mäso bez kože, napr. krk, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	-	120-130
Bravčové mäso s kožou, napr. pliecko, 2 kg	Rošt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-200	-	130-140
Bravčová sviečková, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	-	70-80
Bravčová fileta, 400 g	Rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	-	20-25

* predhrievat*

** Pod to vsuňte univerzálnu panvicu na úroveň 1

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkládania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Údené bravčové rebro s kostou, 1 kg (s priliatím vody)	Uzavorená nádoba	1		210-220	-	60-80
Bravčový steak, 2 cm hrubý	Rošt	3		-	2	16-20
Bravč. medailóniky, 3 cm hrubé	Rošt	3		-	3*	8-12
Hovädzie mäso						
Hovädzia fileta, medium, 1 kg	Rošt	1		210-220	-	40-50
Hovädzie dusené mäso, 1,5 kg	Uzavorená nádoba	1		200-220	-	130-140
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rošt	1		220-230	-	60-70
Steak, 3 cm hrubý, medium	Rošt	3		-	3	15-20
Burger, 3 - 4 cm vysoký	Rošt	2		-	3	20-30
Tel'acie mäso						
Tel'acie pečené mäso, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1		160-170	-	100-120
Tel'acie nohy, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1		200-210	-	100-110
Jahňacie mäso						
Stehno bez kosti, medium	Rošt	1		170-190	-	50-70
Chrbát s kostami	Rošt	1		180-190	-	40-50
Kotleta **	Rošt	3		-	3	12-18
Klobásy						
Grilovacie klobásy	Rošt	2		-	3	10-20
Pokrmy z mäsa						
Sekaná, 1 kg	Otvorená nádoba	1		170-180	-	70-80

predhrievat'***Pod to vsuňte univerzálnu panvicu na úroveň 1****Tipy na pečenie, dusenie a grilovanie**

Priestor na pečenie je silne znečistený.	Pripávajte mäso v uzavorennej nádobe alebo použite grilovací plech. Pokiaľ použijete grilovací plech, dosiahnete optimálny výsledok pečenia. Grilovací plech môžete dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo.
Mäso je príliš tmavé a kôrka miestami spálená alebo je mäso vysušené.	Skontrolujte teplotu a úroveň vloženia príslušenstva. Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a prípadne skráťte čas pečenia.
Kôrka je príliš slabá.	Zvýšte teplotu alebo po dokončení pečenia krátko zapnite gril.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je pripálená.	Nabudúce zvolte menšiu nádobu alebo prilejte viac tekutiny.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš svetlá.	Nabudúce zvolte väčšiu nádobu alebo prilejte menej tekutiny.
Pri dusení sa mäso pripaľuje.	Nádoba na pečenie a pokrievka musia mať správnu veľkosť a musia doliehať. Znížte teplotu a počas dusenia prilievajte tekutinu.
Grilované mäso je príliš vysušené.	Mäso osolte až po grilovaní. Soľ totiž z mäsa vytáhuje vodu. Pri obracaní do mäsa nepichajte. Použite grilovacie kliešte.

Ryby

Váš spotrebič ponúka veľa programov na prípravu rýb. V tabuľke nastavení nájdete optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Nemusíte obracať celú rybu. Vložte celú rybu chrbotom hore do rúry. Do brucha ryby vložte narezaný zemiak alebo malú žiaruvzdornú nádobu, aby sa ryba neprevrátila na bok.

Ryba je hotová, keď je možné chrbotovú plutvu ľahko oddeliť.

Pečenie a grilovanie na rošt

Univerzálnu panvicu vsuňte s položeným roštom do uvedenej úrovne vkladania. Dabajte na to, aby rošt správne doliehal na univerzálnu panvicu.

→ „Príslušenstvo“ na strane 10

Upozornenie: Pri veľmi tučných kúskoch ryby vložte univerzálnu panvicu nie priamo pod rošt, ale na úroveň 1.

Podľa druhu a veľkosti mäsa nalejte do univerzálneho plechu až $\frac{1}{2}$ litra vody. Tuk bude odkvapkávať do plechu. Tiež sa vytvorí i menej dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.

Počas grilovania majte dvierka rúry vždy zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorennej rúre.

Grilujte pokial možno kúsky ryby rovnakej veľkosti. Tak zo zlatnú rovnomerne a zostanú pekne štvavnaté. Kúsky pokrmu určené na grilovanie položte priamo na rošt.

Kúsky obracajte pomocou grilovacích klieští. Pokial do ryby pichnete vidličkou, strati šťavu a bude vysušená.

Upozornenie

- Ohrievacie teleso grilu sa neustále zapína a vypína, tento jav je normálny. Ako často k tomu dochádza, závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Počas grilovania sa môže tvoriť dym.

Pečenie a dusenie v nádobe

Používajte iba riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Vyskúšajte, či sa riad vojde do priestoru na pečenie.

Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci sklenený riad kladte na suchú podložku.

Po položení na mokrú alebo studenú podložku by mohlo sklo prasknúť.

Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné.

Ryba sa v nich pečie pomalšie a menej zo zlatne.

Použite vyššiu teplotu alebo dlhší čas pečenia. Dabajte na údaje od výrobcu riadu.

Odkryté nádoby

Na pečenie celej ryby použite najlepšie vysokú formu na pečenie. Formu postavte na rošt. Pokial nemáte vhodný riad, použite univerzálnu panvicu.

Zakryté nádoby

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dabajte na to, aby pokrievka veľkosťou zodpovedala danej nádobe a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Pri dusení pridajte do nádoby dve až tri polievkové lyžice tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.

Po upečení pokrmu a zdvihnutí pokrievky môže unikáť horúca para. Preto najprv odklopte zadnú časť pokrievky, aby mohla para uniknúť a nedošlo k opareniu.

Ryba môže byť chrumkavá, i keď ju pečiete v uzavorennej nádobe. S týmto cieľom použite sklenenú pokrievku a nastavte vyššiu teplotu.

Odporúčané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na prípravu pokrmov z rýb. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva, kvality a teploty potraviny. Preto sú v tabuľkách uvedené vždy približné hodnoty času úpravy. Začnite najskôr s nižším teplotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie z chladničky vybratých rýb do studeného priesotoru na pečenie. Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokial predhrievate, skracujete tým uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

V tabuľke sú uvedené hodnoty pre ryby s navrhovanou hmotnosťou. Pokial pripravujete ryby s vyššou hmotnosťou, než je v tabuľke uvedené, nastavte v každom prípade nižšiu teplotu. Pri pečení viacerých rýb sa orientujte podľa najťažšieho kusa. Jednotlivé ryby by mali byť zhruba rovnako veľké.

Všeobecne platí: čím väčšiu rybu pečiete, tým nižšia je teplota a tým dlhší je čas pečenia.

Rybu, ktorú nepečiate v polohe chrbotom hore, obráťte po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Upozornenie: Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy upratujte na správnu veľkosť.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priesitoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevov:

- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Ryby						
Grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	-	20-30
Grilovaná, celá, 1,5 kg, napr. losos	Rošt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	-	30-40
Rybie filety						
Rybia fileta, prírodná, grilovaná	Rošt	2	<input type="checkbox"/>	-	1*	15-25
Rybie kotlety						
Rybia kotleta, 3 cm hrubá	Rošt	2	<input type="checkbox"/>	-	3	18-22
Mrazené ryby						
Rybia fileta, prírodná	Uzavorená nádoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	-	25-40
Rybie filety, zapečené	Rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	-	35-45
Rybie prsty (občas obracat')	Rošt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	-	10-20
*predhrievat'						
**Pod to vsuňte univerzálnu panvicu na úroveň 1						

Zelenina a prílohy

Tu nájdete údaje na prípravu grilovanej zeleniny, zemiakov a mrazených produktov zo zemiakov. Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte energiu.

Úrovne vkladania príslušenstva

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Príprava na jednej úrovni

Dodržujte údaje v tabuľke.

Príprava na dvoch úrovniach

Používajte 4D-Horúci vzduch. Súčasne vložené plechy nemusia byť hotové v rovnakom okamihu.

- Univerzálna panvica: Úroveň 3
- Plech na pečenie: Úroveň 1

Príslušenstvo

Dabajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrevacieho priestoru.

Rost

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a záhybom dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrnne až na doraz, skosením smerom k dvierkam spotrebiča.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť.

Odporúcané nastavenia

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie rôznych druhov pokrmov. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a vlastností potravín. Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota zaistí rovnometerné prepečenie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie. Pokiaľ rúru predhréjete, uvedené časy prípravy sa tým skrátia o niekoľko minút.

Pokiaľ chcete piekť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobného pokrmu uvedeného v tabuľke.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Veľkoplošný gril
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Zeleninové pokrmy						
Grilovaná zelenina	Univerzálna panvica	3	<input type="checkbox"/>	-	3	10-15
Zemiaky						
Pečené zemiaky, polené	Univerzálna panvica	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	-	45-60

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Úroveň grilovania	Čas v min.
Produkty zo zemiakov, mrazené						
Zemiakové rôsti (občas obráťte)	Univerzálna panvica	2		200-220-		20-30
Zemiakové taštičky, plnené (občas obráťte)	Univerzálna panvica	2		190-210-		15-25
Krokety	Plech na pečenie	1		200-220-		15-25
Hranolčeky (občas obráťte)	Plech na pečenie	1		190-210-		20-30
Hranolčeky, 2 úrovne (občas obráťte)	Univerzálna panvica + plech na pečenie	3+1		200-220-		30-40

Jogurt

Pomocou vášho spotrebiča si môžete sami vyrobiť jogurt.

Príprava jogurtu

Z priestoru na pečenie vyberte príslušenstvo a rošty. Priestor na pečenie musí byť prázdný.

- 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej doske na 90 °C a potom nechajte vychladnúť na 40 °C.
Trvanlivé mlieko stačí zahriať na 40 °C.

2. Vmiešajte 150 g jogurtu (vybratého z chladničky).
3. Zmesou napiňte hrnčeky alebo malé poháre a prikryte ich priehľadnou fóliou.
4. Hrnčeky alebo poháre vložte do priestoru na pečenie a pokračujte podľa pokynov uvedených v tabuľke.
5. Až bude jogurt hotový, nechajte ho vychladíť v chladničke.

Použité druhy ohrevov:

- Horný/dolný ohrev

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v hod.
Jogurt	Formy na jednotlivé porcie	Dno rúry		40-45	7-8

Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zhotovené pre skúšobné inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie rôznych spotrebičov.

Podľa normy EN 60350-1:2013 príp. IEC 60350-1:2011.

Pečenie

Niekol'ko plechov alebo foriem s pečivom vložených súčasne nemusí byť hotových v rovnakom okamihu.

Úrovne na vloženie príslušenstva na pečenie na dvoch úrovniach:

- Univerzálna panvica: Úroveň 3
Plech na pečenie: Úroveň 1

Krytý jablkový koláč

Krytý jablkový koláč na jednej úrovni:
tmavá okrúhla forma, vložená vedľa seba.

Koláč v okrúhlnej forme z bieleho plechu:

Pečenie v režime horný/dolný ohrev na jednej úrovni. Použite univerzálnu panvicu namiesto roštu a naň postavte okrúhlu formu na pečenie.

Upozornenie

- Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného priestoru na pečenie.
- Dabajte na pokyny týkajúce sa predhradia rúry, ktoré sú uvedené v tabuľke. Hodnoty platia pre režim bez použitia rýchloohrevu.
- Najprv nastavte najnižšiu teplotu.

Použité druhy ohrevov:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Stupeň pizza

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Striekané pečivo**	Plech na pečenie	1		150-160*	25-40
Striekané pečivo**	Plech na pečenie	1		140-150*	25-35
Striekané pečivo, 2 úrovne**	Univ. panvica + plech na pečenie	3+1		140-150*	30-40
Drobné pečivo**	Plech na pečenie	1		160*	25-35
Drobné pečivo**	Plech na pečenie	1		150*	25-40

* predehrievat'

** predehrievat' 5min.

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Drobné pečivo, 2 úrovne	Univ.panvica + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150*	25-40
Piškotový koláč	Okrúhla forma Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	160-170*	25-35
Piškotový koláč	Okrúhla forma Ø 26 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170*	25-35
Krytý jablkový koláč	2x čierna plechová forma Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	180-200	60-70
Krytý jablkový koláč	2x čierna plechová forma Ø 20 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	60-70

*predehrievat'

Grilovanie

Dodatočne vložte univerzálnu panvicu. Bude sa do nej zachytávať odkvapkávajúca tekutina a priestor na pečenie zostane čistejší.

Použitý druh ohrevu:

- Veľkoplošný gril

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Stupeň grilovania	Čas v min.
Grilovanie					
Opekanie hránok	Rošt	3	<input type="checkbox"/>	3	3-6
Hovädzí burger, 12 kusov*	Rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20-30

*po 2/3 celkového času

Úspora energie s druhmi ohrevu Eco

Vďaka energeticky úsporným režimom horúci vzduch Eco a horný/dolný ohrev Eco môžete pri príprave pokrmov ušetriť energiu.

Pokrm vložte do prázdnego a studeného priestoru na pečenie. Len tak docielite úsporu energie. Počas prevádzky majte dvierka rúry vždy zatvorené.

Nepotrebné príslušenstvo vyberte pred pečením z priestoru na pečenie. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy pokrmu a ušetríte energiu.

Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým režimom.

Príslušenstvo

Dabajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo a správne ho vkladali do ohrevacieho priestoru.

Rošt

Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dvierkam spotrebiča a záhybom dole.

Univerzálna panvica alebo plech na pečenie

Univerzálnu panvicu alebo plech na pečenie zasuňte opatrnne až na doraz, skosením smerom k dvierkam spotrebiča.

Formy na pečenie a riady

Najvhodnejšie sú tmaravé kovové formy. Ich použitím ušetríte až 35 percent energie.

Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo oddrážajú ako zrkadlo. Matné smaltované nádoby, nádoby z žiaruvzdorného skla alebo hliníkové formy sú vhodnejšie.

Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predlžujú čas pečenia a pečivo nezozlatne rovnomerne.

Papier na pečenie

Používajte iba papier na pečenie, ktorý je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier vždy upravte na správnu veľkosť.

Odporúcané nastavenia

Tu nájdete údaje o rôznych pokrmoch pripravovaných pomocou režimu horúci vzduch Eco a horný/dolný ohrev Eco. Teplota a čas pečenia sú závislé od množstva a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnometerné prepečenie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Časy pečenia nie je možné skrátiť vyššimi teplotami. Koláče alebo pečivo by boli hotové iba na povrchu, ale neboli by prepečené.

Použité druhy ohrevov:

- Horúci vzduch Eco
- Horný/dolný ohrev Eco

Pokrm	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Koláče vo forme					
Trený koláč vo forme	Forma v tvare venca/hranatá	1		140-160	60-80
Tortový korpus z treného cesta	Tortová forma	1		140-160	20-40
Piškótový základ, 2 vajcia	Tortová forma	1		150-170	20-30
Piškótový základ, 3 vajcia	Okrúhla forma Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Piškótový základ, 6 vajcia	Okrúhla forma Ø 26 cm	1		150-160	50-60
Kysnutá bábovka	Forma na bábovku	1		150-160	65-75
Koláče na plechu					
Trený koláč so suchou oblohou	Plech na pečenie	1		160-180	20-40
Krehký koláč so suchou oblohou	Plech na pečenie	1		170-180	25-35
Vianočka, kysnutý veniec	Plech na pečenie	1		150-160	35-45
Kysnutý koláč so suchou oblohou	Plech na pečenie	1		150-170	20-35
Drobné pečivo					
Muffiny	Plech na muffiny	2		160-180	15-30
Striekané pečivo	Plech na pečenie	1		150-160	25-35
Pečivo z lístkového cesta	Plech na pečenie	2		170-190	25-50
Pečivo z odpaľovaného cesta	Plech na pečenie	1		200-220	35-45
Cukrovinky	Plech na pečenie	2		140-160	15-30
Striekané pečivo	Plech na pečenie	2		140-150	25-40
Drobné pečivo z kysnutého cesta	Plech na pečenie	1		150-160	30-40
Chlieb a žemľa					
Zmiešaný chlieb, 1,5 kg	Hranatá forma	1		200-210	35-45
Chlebová placka	Univerzálna panvica	1		250-270	15-20
Žemľa sladké, čerstvé	Plech na pečenie	1		170-190	15-20
Žemľa, čerstvé	Plech na pečenie	1		180-200	25-35
Mäso					
Bravčové mäso bez kože, napr. krk, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1		180-190	120-140
Hovädzie dusené mäso, 1,5 kg	Uzavretá nádoba	1		200-220	140-160
Tel'acie pečené mäso, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1		170-180	110-130
Ryby					
Dusená, celá, 300 g, napr. pstruh	Uzavretá nádoba	1		190-210	25-35
Dusená, celá, 1,5 kg, napr. pstruh	Uzavretá nádoba	1		190-210	45-55
Filety, prírodné, dusené	Uzavretá nádoba	1		190-210	15-35

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká predovšetkým pri príprave obilných a zemiakových produktov pri vysokej teplote, ako napr. zemiakové lupienky, hranolčeky, hrianky, žemle, chlieb alebo drobné pečivo (sušienky, perničky, cukrovinky).

Typy na prípravu potravín s nízkym obsahom akrylamidov

Všeobecne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas tepelnej úpravy by mal byť čo najkratší. ■ Pokrmy príliš nepripekajte, malí by byť zlatožlté. ■ Prísady vo väčších a hrubších kúskoch obsahujú menej akrylamidu.
Pečenie	S horným a dolným ohrevom max. 200 °C. S horúcim vzduchom max. 200 °C.
Cukrovinky	S horným a dolným ohrevom max. 190 °C. S teplovzdušnou cirkuláciou max. 170 °C. Vajce alebo žltok znížujú tvorbu akrylamidu.
Hranolčeky z rúry	Hranolčeky rozložte na plech rovnomerne a v jednej vrstve. Na jednom plechu pečte minimálne 400 g, aby sa hranolčeky nevysušili.

Mierny ohrev

Mierny ohrev pokrmov znamená pomalé pečenie pri nízkej teplote. Preto býva nazývaná i ako nízkoteplotná príprava.

Tento spôsob je ideálny na prípravu vysoko akostných pokrmov (napr. jemných častí hovädzieho, teleacieho, jahňacieho, bravčového mäsa alebo hydiny), ktoré majú byť upečené do ružova alebo do iného špecifického stádia. Mäso tak zostane veľmi šťavnaté, jemné a mäkké. Výhody tohto spôsobu prípravy: máte dostatok času na prípravu celého menu, pretože takto prípravené mäso môžete bez problémov udržiavať tepľé. Počas prípravy nemusíte mäso obracať. Dvierka rúry majte zatvorené, aby v nej bola udržiavaná rovnometerná klíma.

Používajte iba čerstvá a hygienicky neškodné mäso bez kostí. Starostlivo odstráňte šľachy a tučné okraje. Tuk počas pomalého pečenia získa silnú vlastnú chuť. Môžete použiť i korenéne alebo marinované mäso. Nepoužívajte rozmarzené mäso. Pri tomto spôsobe prípravy môže byť mäso ihned' po dokončení porciované. Mäso nemusí odpocívať. Vďaka tejto metóde prípravy je mäso ružové, ale nie je surové alebo mälo prepečené.

Upozornenie: Pri tomto spôsobe prípravy nie je možné posúvať čas ukončenia pokrmu.

Riad

Pri tomto spôsobe prípravy používajte plochý riad, napr. porcelánový alebo sklenený servírovaci podnos. Nádobu vložte do rúry na predhratie. Nádobu položte vždy na rošt do úrovne 1. Dodatočné informácie nájdete v tipoch na mierny ohrev, ktoré sú uvedené na konci tabuľky.

Vás spotrebič disponuje režimom „Mierny ohrev“. Tento režim zapnite iba vtedy, keď je rúra studená. Nechajte priestor na pečenie s riadom vyhriať asi 10 minút.

Mäso pri vysokej teplote krátko a prudko opečte zo všetkých strán, aj na koncoch. Potom ho ihned' položte na predhratiy riad a vložte do rúry. Pozvoľna pečte.

Odporúčané nastavenia

Teplota a čas mierneho ohrevu závisia od veľkosti, hrúbky a kvality mäsa. Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie.

Použitý druh ohrevu:

- Mierny ohrev

Pokrm	Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Čas zapekania v min.	Teplota v °C	Čas v min.
Hydina						
Kačacie prsia, 400 g	Otvorená nádoba	1		6-8	85*	90-120
Kuracia prsná fileta, po 200 g	Otvorená nádoba	1		5-7	90*	90-120
Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg	Otvorená nádoba	1		8-10	90*	150-210
Bravčové mäso						
Bravčové mäso, hrubé 5 – 6 cm, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1		8-10	85*	210-240
Bravčová panenka, celá	Otvorená nádoba	1		6-8	85*	90-120

*predehrievat'

Pokrm	Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Čas zapekania v min.	Teplota v °C	Čas v min.
Bravčové medailóniky	Otvorená nádoba	1	[img]	5-7	85*	90-120
Hovädzie mäso						
Hovädzie mäso (stehno), 6 – 7 cm hrubé, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1	[img]	8-10	85*	180-240
Hovädzí chrbát, vcelku, 1 kg	Otvorená nádoba	1	[img]	4-6	85*	120-180
Roastbeef, 6 cm hrubý	Otvorená nádoba	1	[img]	6-8	85*	180-240
Hovädzie medailóniky/ Rumpsteak, 4 cm hrubý	Otvorená nádoba	1	[img]	5-7	85*	60-120
Teľacie mäso						
T. mäso, 4 – 5 cm hrubé, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1	[img]	8-10	85*	180-240
T. mäso, 10 – 15 cm hrubé, 1,5 kg	Otvorená nádoba	1	[img]	8-10	85*	240-300
T. fileta, vcelku, 800 g	Otvorená nádoba	1	[img]	5-7	85*	120-180
T. medailóniky, 4 cm hrubé	Otvorená nádoba	1	[img]	5-7	85*	90-120
Jahňacie mäso						
J. chrbát, vykostený, po 200 g	Otvorená nádoba	1	[img]	5-7	85*	45-75
J. stehno bez kosti, medium, 1 kg vcelku	Otvorená nádoba	1	[img]	6-8	85*	180-240

*predchrievat'

Tipy na mierny ohrev

Mierny ohrev kačacích prs.	Studené kačacie prsia vložte na panvicu a najprv opečte kožu. Po pečení pomocou mierneho ohrevu zapnite na 3 – 5 minút gril, prsia budú mať chrumkavú kôrku.
Mäso pripravené miernym ohrevom nie je také horúce ako mäso pripravené klasickým spôsobom.	Aby upečené mäso príliš rýchlo nevychladlo, nahrejte taniere a servírujte ho s veľmi horúcou omáčkou.

Sušenie

Pomocou 4D Horúceho vzduchu môžete sušiť potraviny. Pri tomto spôsobe konzervácie dôjde vďaka vypareniu vody ku koncentrácií aromatických látok.

Sušte iba nepoškodené ovocie, zeleninu a bylinky a starostlivo ich pred sušením umyte. Na rošt položte papier na pečenie alebo pergamenový papier. Ovocie nechajte dobre odkvapkať a osušte ho.

Ovocie prípadne nakrújajte na rovnako veľké kúsky alebo tenké plátky. Neolúpané ovocie položte na rošt šupkou dole. Dbajte na to, aby ovocie alebo huby na rošte neležali cez seba.

Nastrúhajte zeleninu a blanšírujte ju. Blanšírovanú zeleninu nechajte dobre odkvapkať a rovnomerne ju rozložte na rošt.

Bylinky sušte i so stonkou. Rovnomerne ich v malých trsoch rozložte na rošt.

Na sušenie použite nasledujúce úrovne na vloženie príslušenstva:

- 1 rošt: Úroveň 2
- 2 rošty: Úroveň 3 + 1

Veľmi šťavnaté ovocie a zeleninu niekol'kokrát obráťte. Usušené potraviny ihned po sušení zložte z papiera.

Odporučané nastavenia

V tabuľke sú uvedené hodnoty na sušenie rôznych druhov potravín. Teplota a čas sušenia závisia od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušenej potraviny. Cím dĺhšie potraviny sušiťe, tým lepšie je konzervovaná. Cím tenšie sú kúsky sušenej potraviny, tým rýchlejšie je usušená a tým aromatickejšia bude. Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Pokiaľ chcete sušiť iné potraviny, orientujte sa podľa podobných potravín uvedených v tabuľke.

Použitý druh ohrevu:

- [img] 4D horúci vzduch

Ovocie, zelenina a bylinky	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Jadrovoé ovocie (Jablčné krúžky, 3 mm hrubé, na rošt 200 g)	Rošt	2	[img]	80	4-7
Kôstkové ovocie (slivky)	Rošt	2	[img]	80	8-10

Ovocie, zelenina a bylinky	Príslušenstvo	Výška vkladania	Druh ohrevu	Tepločas v °C	Čas v min.
Koreňová zelenina (karotka), nastrúhaná, blanšírovaná	Rošt	2		80	4-7
Huby na plátky	Rošt	2		60	6-8
Bylinky, očistené	1 – 2 rošty	-		60	2-6

Zaváranie

Váš spotrebič je vhodný i na zaváranie ovocia a zeleniny.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

Ked' potraviny zavaríte zle, môžu zaváracie poháre prasknúť. Dodržujte pokyny na zaváranie.

Poháre

Použite iba čisté a nepoškodené zaváracie poháre. Používajte iba čisté a nepoškodené gumičky odolné proti vysokým teplotám. Svorky a pierka vopred skontrolujte.

Spoločne zavárajte iba poháre rovnakej veľkosti a s rovnakými potravinami. V rúre je možné súčasne zavárať maximálne šest zaváracích pohárov s objemom $\frac{1}{2}$, 1 alebo $1 \frac{1}{2}$ litra. Nepoužívajte väčšie alebo vyššie poháre. Viečka by mohli prasknúť. Počas zavárania sa pohárov v rúre nedotýkajte.

Príprava ovocia a zeleniny

Zavárajte iba nepoškodené ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte.

Ovocie, príp. zeleninu, podľa druhu olúpte, vykŕstkujte a nakrájajte na kúsky a naplňte poháre cca 2 cm pod okraj.

Ovocie

Ovocie v zaváracích pohároch zalejte horúcim cukrovým roztokom bez peny (cca 400 ml na pohár s objemom 1 liter). Na jeden liter vody použíte:

- cca 250 g cukru, keďže ovocie je sladké
- cca 500 g cukru, keďže ovocie je kyslé

Zelenina

Zeleninu v zaváracom pohári zalejte horúcou, prevarenou vodou.

Očistite okraje pohárov, musia byť čisté. Na každý pohár nasadte navlhčenú zaváraciu gumu a viečko. Poháre uzavrite pomocou svorkie. Poháre postavte do univerzálnej panvice tak, aby sa vzájomne nedotýkali. Do univerzálnej panvice nalejte 500 ml horúcej vody (cca 80 °C). Nastavte hodnotu uvedenú v tabuľke.

Ukončenie zavárania

Ovocie

Po určitom čase začnú v krátkych intervaloch stúpat' bublicky. Vypnite rúru hned', ako všetky poháre začnú peniť. Poháre vyberte po uvedenom čase ohrevu z priestoru na pečenie.

Zelenina

Po určitom čase začnú v krátkych intervaloch stúpat' bublicky. Hned' ako začnú všetky poháre peniť, znížte teplotu na 120 °C a poháre nechajte i nadalej peniť v uzavorenom priestore na pečenie, čas je uvedený v tabuľke. Po uplynutí tohto času rúru vypnite a poháre vyberte až po uvedenom čase ohrevu, pozrite tabuľku.

Vybraté poháre postavte na čistú utierku. Horúce poháre nestavajte na studenú alebo mokrú podložku, mohli by prasknúť. Poháre zakryte, aby boli chránené pred prievanom. Svorky zložte, až keď poháre vychladnú.

Odporúčané nastavenia

V tabuľke sú uvedené odporúčané orientačné hodnoty na zaváranie ovocia a zeleniny. Môžu byť ovplyvnené izbovou teplotou, počtom pohárov, množstvom, teplotou a kvalitou zaváanej potraviny. Údaje sa vzťahujú na okrúhle poháre s objemom 1 liter. Predtým, ako spotrebič prepnete alebo vypnete, skontrolujte, či poháre penia. Penenie začne po cca 30 – 60 minútach.

Použitý druh ohrevu:

- 4D horúci vzduch

Zaváranie	Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Tepločas v °C	Čas prípravy v min.
Zelenina, napr. karotka	Zaváracie poháre, 1 liter	1		160-170	Až do penenia: 30 – 40
				120	Od penenia: 30 – 40
				-	Dohrev: 30
Zelenina, napr. uhorky	Zaváracie poháre, 1 liter	1		160-170	Až do penenia: 30 – 40
				-	Dohrev: 30
Kôstkovité ovocie, napr. čerešne, slivky	Zaváracie poháre, 1 liter	1		160-170	Až do penenia: 30 – 40
				-	Dohrev: 35

Zavárania	Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas prípravy v min.
Jadrovo ovocie, napr. jablká, jahody	Zaváracie poháre, 1 l	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170 -	Až do penenia: 30 – 40 Dohrev: 25

Kysnutie cesta

Vo vašej rúre môže kysnuté cesto vykysnúť rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Použite režim horný/dolný ohrev. Tento režim zapnite iba vtedy, keď je rúra celkom studená.

Kysnuté cesto nechajte vykysnúť vždy dvakrát. Dbajte na údaje uvedené v tabuľke o prvom a 2. kysnutí (kysnutie cesta a jednotlivých kusov pečiva).

Kysnutie cesta

Spotrebči nastavte, ako je uvedené v tabuľke, a vyhrejte priestor na pečenie. Misu s cestom postavte na rošt.

Počas kysnutia dvierka rúry neotvárajte, inak unikne vlhkosť. Cesto zakryte.

Pokrm	Príslušenstvo/Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Krok	Teplota v °C	Čas v min.
Kysnuté cesto, ľahké	Misa	1	<input type="checkbox"/>	Kysnutie	35-40	25-30
	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	Kys. jedn. kus.	35-40	10-20
Kysnuté cesto, tăžké a tučné	Misa	1	<input type="checkbox"/>	Kysnutie	35-40	20-40
	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	Kys. jedn. kus.	35-40	15-25

Rozmrazovanie

Režim rozmrazovania je vhodný na rozmrazovanie hlboko zamrazeného ovocia, zeleniny a pečiva. Hydinu, mäso a ryby nechajte najlepšie rozmraziť v chladničke.

Na rozmrazovanie použite nasledujúce úrovne na vloženie príslušenstva:

- Plech na pečenie: Úroveň 1

Odpornúcané nastavenia

Údaje v tabuľke sú iba orientačné. Sú závislé od kvality, teploty (-18 °C) a vlastností danej potraviny. V tabuľke sú uvedené približné časy prípravy. Naštavte najprv kratší čas a v prípade potreby ho predlžte.

Pokrm	Príslušenstvo/Riad	Výška vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v min.
Chlieb, žemle					
Chlieb a žemle všeobecne	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	50	40-70
Koláče					
Koláč, šťavnatý	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	50	70-90
Koláč, šťavnatý	Plech na pečenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	60	60-75

Udržiavanie teploty

Vďaka režimu udržiavania teploty môžete prípravené pokrmy udržiavať tepľé. Tak zamedzíte tvorbe zrazenej vody a priestor na pečenie nemusíte následne vytierať do sucha.

Kysnutie jednotlivých kusov pečiva

Pečivo vložte do rúry do úrovne uvedenej v tabuľke.

Ak chcete použiť predhrievanie, nechajte pečivo najprv kysnúť na teplom mieste mimo rúry.

Odpornúcané nastavenia

Teplota a čas prípravy závisia od druhu a množstva surovín. Údaje v tabuľke sú iba orientačné.

Použitý druh ohrevu:

- Horný/dolný ohrev

Tip: Potraviny zmrazené po jednotlivých porciach alebo v tenkej ploche rozmrznú rýchlejšie ako potraviny v celku.

Zmrazené potraviny vyberte z obalu a postavte ich vo vhodnom riade na rošt.

Pokrm počas prípravy raz či dvakrát otočte alebo premiešajte. Veľké kúsky je nutné otočiť viackrát.



Pokrm medzičasom rozdeľte na viac častí, príp. už rozmrazené kúsky vyberte z priestoru na pečenie. Rozmrazený pokrm nechajte ešte 10 až 30 minút na vyrovnanie teploty odstáť vo vypnutej rúre.

Použitý druh ohrevu:


- Rozmrazovanie

Hotové pokrmy neudržujte teplé dlhšie ako dve hodiny. Dávajte pozor na to, že niektoré pokrmy sa počas udržiavania teploty ešte dorábajú. Pokrmy prípadne zakryte.



1

455
548 595


2

min. 460
min. 550
560⁺⁸
min. 20


3




4



C



5



SK

Dôležité upozornenia – obrázok 1

- Len odborné zabudovanie podľa tohto montážneho návodu zaručuje bezpečné používanie. Za škody vzniknuté nesprávnym zabudovaním ručí montér.
- Spotrebič po vybalení skontrolujte. Pokiaľ pri preprave došlo k nejakým poruchám, nezápájajte ho.
- Vstavaný nábytok musí znášať teploty do 90 °C, susediace celá nábytku teploty do 70 °C.
- Výrezu do nábytku robte pred zabudovaním spotrebiča. Odstráňte triedky, môže dojst' k narušeniu funkcie elektronických súčiastok.
- Aby ste predišli poraneniam vzniknutým pri rezaní, poste ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Pri spotrebičoch s výklopným vypínačom panelom dbajte na to, aby vypínačí panel pri výklopení neprihádzal do kolízie so susediacim nábytkom.
- Prípojka spotrebiča musí byť umiestnená v ráme vyšrafovanej plochy A alebo mimo oblasti zabudovania spotrebiča.
- Nepripevnený nábytok pripojené k stene pomocou bežne predávaných pripojovacích uholníkov B.
- Rozmery na obrázkoch sú v mm.


⚠ Nositelia elektronických implantátov!

Spotrebič môže obsahovať permanentné magnety, tie môžu ovplyvniť elektronické implantáty ako napr. kardiostimulátory alebo inzulínove pumpy. Preto pri montáži dodržujte minimálny odstup 10 cm od elektronických implantátov.

Spotrebič pod kuchynskou pracovnou doskou – obrázok 2

Z dôvodu odvetrávania spotrebiča musí byť v medzipošchodí pod spotrebičom odvetrávací výrez.

Kuchynskú pracovnú dosku pripojené na vstavaný nábytok. Pokiaľ bude spotrebič vstavaný pod varnú dosku, musia byť dodržané nasledujúce minimálne vzdialenosť (pripadne vrátane podkonštrukcie):



Druh varnej dosky	a nasadená	a celoplošná	b
Indukčná platňa	42 mm	43 mm	5 mm
Celoplošná indukčná doska	48 mm	53 mm	5 mm
Plynová varná doska	37 mm	47 mm	5 mm
Elektrická v. doska	28 mm	30 mm	2 mm

Na základe nutnej minimálnej vzdialenosťi **b** vyplýva

minimálna hrúbka pracovnej dosky **a**.

Dabajte na montážny návod pre varnú dosku.

Spotrebič vo vysokej skrini – obrázok 3

Z dôvodu odvetrávania spotrebiča musí byť
v medzipošchodi pod spotrebičom odvetrávací výrez.
Pokiaľ má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny
ešte prídavnú zadnú stenu, musí byť táto stena
odstránená. Spotrebič zabudujte len do takej výšky, aby
ste z neho mohli bez problémov vyberať príslušenstvo.

Zabudovanie do rohu – obrázok 4

Aby bolo možné otvárať dverka spotrebiča, pri zabudovaní
dávajte pozor na rozmer **C**. Rozmer **D** závisí od hrúbky
čelného obloženia pod držadlom.

Pripojenie spotrebiča

Spotrebič zodpovedá ochranej triede 1 a môže byť
prevádzkovaný iba s pripojením ochranného vodiča.

Počas všetkých montážnych prác nesmie byť spotrebič pod
napätiom. Spotrebič môže byť pripojený iba pomocou
dodaného pripájacieho kábla. Kábel nasadte na zadnú časť
spotrebiča (Klik!). Cez zákaznícky servis si môžete zakúpiť
pripájací kábel s dĺžkou 3,0 m.

Pripájací kábel môže byť nahradený iba originálnym káblom,
ktorý je možné zakúpiť cez zákaznícky servis.

Zabudovaním musí byť zaistená ochrana proti dotyku.

Pripájací kábel s vidlicou s ochranným kontaktom

Spotrebič smie byť napojený iba na predpisovo inštalovanú
vidlicu s ochranným kontaktom.

Pokiaľ nie je zástrčka po zabudovaní spotrebiča prístupná,
musí byť bokom inštalované všeobecne odpájacie zariadenie
s odstupom kontaktov aspoň 3 mm.

Pripájací kábel bez vidlice s ochranným kontaktom

Spotrebič smie pripojiť koncesovaný odborník. Musí sa
riadiť predpismi miestneho dodávateľa elektrického prúdu.

Pri inštalácii musí byť zabudované všeobecne odpájacie
zariadenie s rozozretím kontaktov aspoň 3 mm. Identifikujte
fázový a neutrálny – („nulový“) vodič v pripojnej škatuli. Pri
zлом pripojení môže dojsť k poškodeniu spotrebiča.

Spotrebič pripájajte iba podľa nákresu s pripojením.
Napätie pozrite na typovom štítku. Vodič s sieťového
pripojenia pripojte podľa farebných kódov:
zeleno-žltý = uzemnenie (⊕), modrý = (nulový) neutrálny
vodič, hnedý = fáza (vonkajší vodič).

Len pre Veľkú Britániu a Austráliu

Pri použíti zástrčky dabajte na jej prípustné prúdové
zatačenie. Poistky musia zodpovedať príkonu uvedenému na
typovom štítku.

Len pre Švédsko, Fínsko a Nórsko

Spotrebič môže byť pripojený tiež pomocou priloženej
zástrčky s ochranným kontaktom. Tá musí byť po zabudovaní
prístupná. Ak to nie je možné, musí byť bokom zabudované
všeobecne odpájacie zariadenie s rozozretím kontaktov aspoň
3 mm.

Priepvenenie spotrebiča – obrázok 5

1. Spotrebič celkom zasuňte a vyrovnajte na stred.

2. Spotrebič pevne priskrutkujte.

Škára medzi kuchynskou pracovnou doskou
a spotrebičom nesmie byť uzavorená prídavnými
lištami. Na bočných stenach kuchynskej skrínky, do
ktoréj bol spotrebič zabudovaný, nesmú byť
pripevnené žiadne tepelnoizolačné lišty.

Demontáž

1. Odpojte spotrebič od elektrického prúdu.

2. Odstráňte pripojenie skrutky.

3. Spotrebič mierne nahnite a celkom vysuňte.

INFORMAČNÝ LIST

**BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Obchodná značka BSH**



Značka	BOSCH	
Predajné označenie	CBG635BS1	
Trieda účinnosti dutého priestoru	A (najvyššia) - G (najnižšia)	A+
Spotreba energie (kWh) - konvenčný ohrev	(pri normalizovanej záťaži)	0,73
Spotreba energie (kWh) - horúci vzduch	(pri normalizovanej záťaži)	0,61
Užitočný objem dutého priestoru (l)		47
Veľkosť zariadenia (l):		
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$	
	stredné: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$	◀
	veľké: $65 \text{ l} \leq V$	
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri konvenčnom ohrevе (min.)		45
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri horúcom vzduchu (min.)		49
Hlučnosť (dB (A) re 1 pW)		50
Spotreba energie, ak nie je spustená žiadna funkcia a rúra je v režime s najnižšou spotrebou energie		—
Plocha najväčšieho na pečenie (cm^2)		1290

Upozornenie: vývojové zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firma **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobce
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@extra.sk www.technoservis.sk
Viva elektroservis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenska ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domací spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava