

avintage

NÁVOD K
OBSLUZE A INSTALACI

VESTAVNÉ VINOTÉKY

**AV24XI • AV45XDZI • AV46CDZI •
AV60CDZ • AV79XDZI • AV80CDZI •
AV93X3ZI**

Vážený zákazníku / Vážená zákaznice,

nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku AVINTAGE a doufáme, že tento spotřebič naplní Vaše očekávání. Tento spotřebič slouží k uchovávání vín nebo k jejich ochlazení na teplotu vhodnou k servírování.

Před použitím si, prosím, přečtěte a dodržujte bezpečnostní pravidla a provozní pokyny v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: Tento návod k použití byl koncipován pro větší počet modelů, vyobrazená schémata se proto mohou v některých detailech (např. příslušenství) odlišovat od Vaší vinotéky.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SPOTŘEBIČE	6
INSTALACE SPOTŘEBIČE	8
• Před prvním použitím	8
• Instalace spotřebiče	8
• Vestavba	8
• Schémata pro vestavbu	9
• Instalace dveřního madla	10
• Změna směru otevírání dveří	10
OBSLUHA SPOTŘEBIČE	11
• Uvedení do provozu	11
• Ovládací panel	11
Jednozónový model	11
Dvouzónový model	12
Třízónový model	13
• Displej	14
• Teplotní alarm	14
• Výstraha otevřených dveří	14
• Vnitřní osvětlení	14
• Tichý režim/Ventilované chlazení	14
• Režimy Sabbath/Demo Eco	14
• Police	15
• Regulace vlhkosti vzduchu	15
• Naložení lahví	15
• Příklady servírovacích teplot	15
ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE	16
• Rozmrazování	16
• Čištění	16
• Postup při výpadku proudu	16
• Odstavení z provozu	16
• Přemístění vinotéky	16
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	17
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
PŘÍLOHY - INFORMAČNÍ LISTY PRODUKTŮ	19

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro vlastní bezpečnost a pro zajištění řádné a správné obsluhy spotřebiče si, ještě před jeho instalací a prvním uvedením do provozu, pozorně přečtěte instrukce obsažené v tomto návodu k obsluze a instalaci, včetně všech bezpečnostních pokynů a doporučení, které jsou v něm obsaženy. Předcházejte škodám na spotřebiči, majetku nebo nezáměrné újmě na zdraví zúčastněných osob svým i jejich úplným seznámením s principy obsluhy, fungování a bezpečnosti spojenými s tímto spotřebičem. Návod k obsluze pečlivě uschovujte v blízkosti spotřebiče pro jeho pozdější využití vám nebo další osobou. Při postoupení, předání nebo prodeji spotřebiče další osobě zajistěte, aby byl spolu se spotřebičem předán i tento návod k obsluze a instalaci tak, aby mohl být zajištěn jeho další bezpečný a řádný provoz a obsluha.
- Návod k obsluze uschovujte na bezpečném místě. Jeho pokyny byly sestaveny pro ochranu bezpečnosti uživatelů a jejich blízkých. Výrobce spotřebiče a jeho dodavatel se tímto zříkají zodpovědnosti za škody nebo zranění způsobené instalací nebo obsluhou spotřebiče v rozporu s instrukcemi obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.

BEZPEČNOST DĚtí A ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

- Osoby mladší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi nebo osoby nedostatečně obeznámené s principy obsluhy a fungování tohoto spotřebiče jej smějí používat pouze pod dohledem nebo předchozí jasné a srozumitelné instrukci osobou s dostatečnou znalostí, zodpovědnou za jejich bezpečnost. Údržbu a čištění spotřebiče nelze svěřit dětem bez dozoru.
- Obalové materiály spotřebiče po jeho vybalení odstraňte z dosahu dětí. V opačném případě hrozí riziko udušení.
- Spotřebič při ukončení jeho životnosti odpojte od zdroje napětí, odstříhněte/odřízněte zástrčku napájecího kabelu (co nejbliž korpusu spotřebiče) a odstraňte dvířka tak, aby si děti nemohly se spotřebičem hrát a případně uvíznout zavřené uvnitř.
- Dohlédněte, aby si v blízkosti spotřebiče při jeho provozu nehrály bez dozoru děti mladší osmi let, obzvláště dbejte na to, aby nepoužívaly jako hračku samotný spotřebič.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Tento spotřebič je určen výhradně k běžnému domácímu použití.

POZOR! Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé substance, například spreje s hořlavými hnacími plyny.

POZOR! Poškozený napájecí kabel spotřebiče musí být, z bezpečnostních důvodů, neprodleně opraven nebo nahrazen výhradně pověřeným zaměstnancem výrobce nebo kvalifikovaným zaměstnancem autorizovaného poprodejního servisu dodavatele.

POZOR! Všechny ventilační otvory spotřebiče musí zůstat po jeho instalaci a obzvláště vestavbě volné. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro řádnou cirkulaci vzduchu, zejména v okolí prostor vzduchových vstupů a výstupů.

POZOR! Za všech okolností předcházejte poškození rozvodů chladícího okruhu.

POZOR! Ve vnitřních prostorách spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje a zařízení s výjimkou případů explicitně povolených výrobcem zařízení.

POZOR! Chladící a izolační systém spotřebiče obsahují hořlavé plyny. Při ukončení jeho životnosti je proto potřeba dodržet přísná pravidla bezpečnosti a k likvidaci spotřebiče využít služeb specializovaných center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohni!

CHLADICÍ MÉDIUM

Spotřebič využívá jako své chladicí médium isobutan (R600a) – k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý a tedy velmi nebezpečný plyn. Při transportech spotřebiče a jeho instalaci důsledně dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z částí rozvodu chladicího systému. Chladicí médium (R600a) je vysoce hořlavý plyn!

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při poškození rozvodů chladicího okruhu spotřebiče:

- odstraňte z jeho bezprostřední blízkosti zápalné zdroje a otevřený plamen.
- rádně větrejte místo, ve které je spotřebič instalován.

Nepokoušejte se o změny nebo zásahy do technických parametrů spotřebiče – neodborné zásahy do zařízení představují výrazné riziko ohrožení zdraví uživatelů!

Každé poškození napájecího kabelu zařízení může mít za následek zkrat a požár.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Výrobce i dodavatel se zříkají zodpovědnosti za nehody a problémy způsobené nesprávnou nebo neodbornou instalací spotřebiče nebo jeho instalací v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.
- Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. K připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdržené zásuvky.
- Před připojením spotřebiče k síti prověrte bezvadný stav síťové zásuvky. Připojení k poškozené nebo uvolněné zásuvce může být příčinou přehřátí spotřebiče a jeho vznícení nebo exploze.
- Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci snadno přístupná.
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní /zemnící vodič!
- Spotřebič nikdy nezapojujte/neprovozujte bez rádně instalovaného krytu vnitřního osvětlení.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení spotřebiče vždy nejprve odpojte od zdroje elektrického napětí.
- Tento spotřebič je koncipován pro napájení jednofázovým proudem 220~240V/50Hz přes předpisově instalovanou uzemněnou zásuvku.
- Poškozený napájecí kabel spotřebiče sami neopravujte! Neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejný servis.
- Napájecí zásuvka by měla být umístěna mimo dosah dětí v dostatečné blízkosti od spotřebiče tak, aby bylo možné v kterémkoliv okamžiku jeho snadné odpojení od zdroje napětí. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika.

KAŽDODENNÍ PROVOZ

- Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky, zvláště tekutiny. Hrozí riziko vznícení nebo exploze.
- Uvnitř spotřebiče neprovozujte jiná elektrická zařízení (výrobníky ledu, mixéry, apod.).
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.
- Spotřebič ustavte tak, aby nebyl exponován přímým slunečním paprskům.
- Z bezprostřední blízkosti spotřebiče pro prevenci rizika jeho vznícení a požáru odstraňte všechny zápalné zdroje (svíčky, svítidla, aj. zápalné zdroje s otevřeným plamenem).
- Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína a nápojů.
- Spotřebič má značnou váhu. Zohledněte tuto skutečnost při jeho manipulaci.

DOPORUČENÍ PRO ŠETRNÝ PROVOZ

- Pro úsporu elektrické energie:
- Ustavujte spotřebič na vhodném místě (viz kapitola „Instalace spotřebiče“).
- Dvírka spotřebiče otevřírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Dbejte na optimální podmínky provozu spotřebiče včasné a pravidelnou údržbou např. kondenzátoru (více viz kapitola „Údržba a čištění“).
- Pravidelně kontrolujte funkčnost těsnění a přesvědčte se, že dvírka rádně a dostatečně dovirají. V opačném případě neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejný servis.

OPRAVY

Každý zásah do elektrických komponent zařízení musí být realizován výhradně pověřeným kvalifikovaným specialistou. Při servisních zásazích vyžadujte použití originálních náhradních dílů s certifikátem zaručujícím jejich původ.

Po ukončení životnosti vinotéky je zapotřebí využít služeb center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a spotřebičů zlikvidovat ekologickým a bezpečným způsobem.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití soukromými osobami v domácnostech a slouží k přechovávání vína. Jeho výrobce a dodavatel se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody způsobené jiným než shora uvedeným způsobem užití spotřebiče (např. průmyslové nebo komerční využití) nebo jeho užíváním v rozporu s účelem, k němuž byl zkonstruován.

**R600a
Bezpečnostní pokyny**

K odmrazení spotřebiče používejte jen prostředky a postupy doporučené výrobcem. Neurychlujte odmrazování ostrými nebo špičatými předměty ani jinými mechanickými postupy, které jsou v rozporu s doporučením výrobce.



Dbejte na to, aby žádný z větracích otvorů (vně i uvnitř spotřebiče) nebyl zakryt nebo blokován překážkou.



Uvnitř spotřebiče neuchovávejte žádné výbušné látky, plechovky s hořlavými hnacími plyny apod.



Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.



Spotřebič využívá jako svůj chladící prostředek isobutan (R600a), k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý plyn. Z bezpečnostních důvodů je proto nezbytné zajistit, aby se v blízkosti provozovaného spotřebiče nenacházely žádné zápalné zdroje (např. neizolované elektrické kontakty) a aby byl spotřebič provozován jen v dobře ventilovaných prostorách o dostatečných rozměrech (nebezpečí nahromadění chladiva v případě jeho úniku z okruhu). Typ užívaného chladiva je vyznačen na typovém štítku spotřebiče.



Ve vnitřních oddílech spotřebiče určených k uchovávání nápojů nepoužívejte žádná elektrická zařízení vyjma těch, která výrobce výslově povoluje.

Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z těchto směrnic:

1907/2006 (REACH)

2011/95/EC (ROHS)

2006/95/EC – Evropská směrnice o bezpečném provozu elektrických zařízení nízkého napětí


2004/108/EC – Evropská směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2008/48 - o elektromagnetickém poli




POPIS SPOTŘEBIČE


MODEL 45 cm, 1 ZÓNA




MODEL 60 cm, 2 ZÓNY




MODEL 88cm, 2 ZÓNY



MODEL 122cm, 2 ZÓNY



MODEL 122cm, 3 ZÓNY



INSTALACE SPOTŘEBIČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič vybalte (odstraňte ochranné a obalové materiály také z interiéru spotřebiče). Vizuálně zkontrolujte jeho bezchybný stav. Jeví-li spotřebič známky poškození, instalaci přeruště a kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Pro tento případ si uschovejte obalový materiál, v němž byl spotřebič dodán.
- Před připojením vinotéky k sítí ji nechte ustálit po dobu alespoň 24 hodin ve vertikální klidové poloze. Tímto krokem předejdete možnému poškození nebo poruchám funkčnosti chladicího okruhu spotřebiče v důsledku jeho předchozího transportu.
- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče suchým jemným hadříkem.
- Dveře spotřebiče lze otevírat z pravé nebo levé strany. Maximální úhel otevření dveří činí 100 °.
- Spotřebič je dodáván se závěsy dveří instalovanými na pravé straně (směr otevřání dveří zleva doprava). Pro změnu směru otevřívání dveří viz instrukce v příslušném odstavci na s. 10).

INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Spotřebič je určen pro vestavbu do nábytkové skříně.
- Spotřebič instalujte v suché, rádně ventilované místnosti.
- Pro optimální, energeticky úsporný provoz spotřebiče jej doporučujeme ustavit v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (topení, trouba,...) a nevystavovat přímému slunečnímu záření (to může také poškodit akrylovou povrchovou úpravu spotřebiče).
- Spotřebič je třeba pevně fixovat (shora i zdola) prostřednictvím k tomuto účelu určených připevňovacích lišť tak, aby nedošlo k jeho převrácení při vysouvání naložených polic.
- **Spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od +16 °C po +38 °C (model AV60CDZ od +5 °C po +32 °C).**
- Nižší nebo vyšší než shora uvedené hodnoty okolní teploty mohou mít vliv na řádnou funkci spotřebiče a garantovaného rozsahu vnitřní teploty (5 – 22 °C) proto nemusí být dosaženo.
- Spotřebič připojujte pouze ke snadno přístupné síťové zásuvce. V případě jakýchkoli pochybností strany elektrické instalace/uzemnění kontaktujte výlučně kvalifikovaného profesionála (elektrotechnika, servisního technika dodavatele/výrobce,...).
- Předcházejte přehřívání spotřebiče zajištěním dostatku volného prostoru pro jeho ventilaci a volné proudění vzduchu, zejména v oblasti jeho ventilačních otvorů. V případě potřeby instalujte vhodnou termoizolaci.
- Pro garanci rádné funkčnosti spotřebiče je zapotřebí zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu do a v prostoru jeho chladicího systému.
- Instalace spotřebiče musí bezpodmínečně zohledňovat všechny místní předpisy a nařízení vztahující se na bezpečný provoz elektro-spotřebičů. Zodpovědnost v tomto ohledu nese uživatel.


POZNÁMKA: před uvedením do provozu se ujistěte o snadné dostupnosti síťové zásuvky a vypínače .

VESTAVBA


Dvířka spotřebiče mají úplné těsnění, proto se odvzdušňovací ventil musí nacházet ve spodní části krytu. Ohřátý vzduch musí být odveden přes větrací šachtu za zadní stěnu spotřebiče směrem nahoru. Větrací kanály musí mít průměr nejméně 200 cm².

POZOR: Pro zajištění optimální funkčnosti spotřebiče nesmí být ventilační otvory ničím blokovány.


SCHÉMATA PRO VESTAVBU




Model 88 cm



Model 122 cm



Model 45 cm



Model 60 cm


POZOR:

- Skladujte výhradně uzavřené lahve.
- Nepřehřívejte spotřebič - ustavte jej v dostatečné vzdálenosti od přilehlých stěn/nábytku a dbejte zvláště, aby se jich nedotýkaly ty části spotřebiče (kondenzátor, kompresor), které se během provozu zahřívají.
- Dveře otevírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Police vinotéky nepřekrývejte alobalem nebo jiným materiélem, který by bránil volnému proudění vzduchu.
- Při dlouhodobějším odstavení od provozu doporučujeme spotřebič odpojit od zdroje elektrického napětí a po jeho pečlivém vyčištění jej ponechat v klidové vertikální pozici s mírně pootevřenými dvířky pro prevenci tvorby plísni a zápachů.

INSTALACE DVEŘNÍHO MADLA

Pozor: Šrouby nepřitahujte příliš silně.


Přiložte madlo (1) v ose fixačních čepů (3) imbusovým klíčem utáhněte šrouby (2) a madlo připevněte.

**ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ**

Pro změnu směru otevírání dveří postupujte podle kroků návodu níže:

Poznámka: všechny vyjmuté části pečlivě uschovejte pro použití v dalších fázích montáže.

1. Sejměte skleněná dvířka spotřebiče po vyšroubování 8 vrutů fixujících horní a sporní pant (3 a 4). Uvolněná dvířka manipulujte s maximální obezřetností a po uvolnění všech vrutů je pevně držte, aby nedošlo k jejich poškození pádem.
2. Odšroubujte a přesadte na opačnou stranu oporu/vzpěru dveří (2).
3. Otočte dveře o 180 ° a usaďte je na protilehlé straně. Po jejich usazení a vyrovnání dveře opět fixujte vruty sejmutými v kroku 1.



OBSLUHA SPOTŘEBIČE

UVEDENÍ DO PROVOZU

Spotřebič by měl být umístěn v místnosti s okolní teplotou mezi + 16 °C až +38 °C (resp. mezi + 5 °C až +32 °C u modelu AV60CDZ).

Pokud je okolní teplota vyšší nebo nižší než tento rozsah, může být výkon spotřebiče nepříznivě ovlivněn. Umístění spotřebiče v příliš chladných nebo příliš teplých okolních podmínkách může způsobit kolísání vnitřní teploty.


Poznámka:

Při použití vinotéky poprvé nebo restartování po dlouhé době, může dojít k rozdílu mezi zvolenou teplotou a tou, která je uvedena na displeji. Je to normální jev. Během pár hodin se všechno vrátí do normálního stavu

Pokud spotřebič vypnete nebo dojde k výpadku proudu, před opětovným uvedením do provozu vyčkejte 3 až 5 minut. Pokud se pokusíte zapnout spotřebič před tímto časem, zapne se až po 3-5 minutách.

OVLÁDÁCÍ PANEL

JEDNOZÓNOVÝ MODEL



Zapnutí/vypnutí

Pro uvedení do provozu/vypnutí spotřebič přidržte tlačítko na dobu 5 vteřin. Stisknutím tlačítka deaktivujete probíhající signalizaci alarmu.

Vnitřní osvětlení

Zapínání/vypínání vnitřní LED osvětlení.

Tlačítko „+“

Stisknutím zvýšíte teplotu o 1 °C/1 °F.

Tlačítko „-“

Stisknutím snížíte teplotu o 1 °C/1 °F.


Volba teplotní stupnice °C / °F

Volba stupnice teploty. Zobrazení vnitřní teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita změňte přidržením tlačítka na dobu 5 sekund.

NASTAVENÍ TEPLITY

- Teplotu můžete nastavit podle potřeby stiskem tlačítka „+“ nebo „-“. Když poprvé stisknete oba tlačítka najednou, na displeji se zobrazí tovární nastavení vnitřní teploty (12 °C/ 54 °F).
- Stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte teplotu o 1 °C / 1 °F. Stisknutím tlačítka „-“ teplotu snížíte o 1 °C / 1 °F
- Chcete-li zobrazit „nastavenou“ teplotu, kdykoli stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, nastavená hodnota vnitřní teploty bude na displeji ovládacího panelu probíkat po dobu 5 sekund.
- Konstantní zobrazení reálná aktuální vnitřní teploty na displeji ovládacího panelu následně nahradí předchozí zobrazení nasatevné teploty.

DVOUZÓNOVÝ MODEL



Zapnutí/vypnutí

Pro uvedení do provozu/vypnutí spotřebič přidržte tlačítko na dobu 5 vteřin. Stisknutím tlačítka deaktivujete probíhající signalizaci alarmu.

Vnitřní osvětlení

Zapínání/vypínání vnitřní LED osvětlení.

Tlačítko „+“

Stisknutím zvýšte teplotu o 1°C/1°F.

Tlačítko „-“

Stisknutím snížte teplotu o 1°C/1°F.

Volba teplotní stupnice °C / °F

Volba stupnice teploty. Zobrazení vnitřní teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita změňte přidržením tlačítka na dobu 5 sekund.

NASTAVENÍ TEPLITOBY


Vinotéka má dvě teplotní zóny. Teplotní nastavení spodní a horní zóny jsou nastavitelné v rozsahu 5-22°C / 40-72°F. Ve spodní zóně doporučujeme nastavit teplotu v rozsahu 12-22°C / 55-72°F, která je ideální pro uskladňování červených vín a v horní na 5-12°C / 40-55°F, která je ideální pro uskladňování šumivých a bílých vín.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NASTAVENÍ TEPLITOBY VE SPODNÍ ZÓNĚ MUSÍ BÝT VŽDY STEJNÉ NEBO VYŠší NEž NASTAVENÍ HORNÍ ZÓNy. PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON SPOTŘEBIČE BY SE MĚLY NASTAVENÉ TEPLITOBY ZÓN LIŠIT NEJMÉNĚ O 4°C.


- Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte vnitřní teploty pro každou zónu. Teploty se zobrazí na příslušných displejích s označením pro horní a spodní zónu.
- Při prvním uvedení do provozu zobrazí displeje továrně nastavené hodnoty vnitřních teplot (horní zóna 10°C / 50°F, spodní 16°C / 60°F).
- Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ upravte hodnoty vnitřních teplot dle vlastní potřeby.
- Teplota se po stisku tlačítka „+“ zvýší o 1°C (1°F) a po stisku tlačítka „-“ se teplota sníží o 1°C (1°F).
- Chcete-li zobrazit teploty v zónách, kdykoliv stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, na displeji se na dobu 5 sekund zobrazí problikávající hodnota nastavené teploty. Poté se displej vrátí ke konstantnímu zobrazení reálné aktuální vnitřní teploty zóny.

TŘÍZONOVÝ MODEL

Horní ovládací panel



Spodní ovládací panel



Zapnutí/vypnutí

Pro uvedení do provozu/vypnutí spotřebič přidržte tlačítko na dobu 5 vteřin. Stisknutím tlačítka deaktivujete probíhající signalizaci alarmu.

Vnitřní osvětlení

Zapínání/vypínání vnitřní LED osvětlení.

Tlačítko „+“

Stisknutím zvýšte teplotu o 1°C/1°F.

Tlačítko „-“

Stisknutím snížte teplotu o 1 °C/1 °F.

Volba teplotní stupnice °C / °F

Volba stupnice teploty. Zobrazení vnitřní teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita změňte přidržením tlačítka na dobu 5 sekund.

NASTAVENÍ TEPLITOY

Vinotéka má tři teplotní zóny. Teplotní nastavení spodní, horní a střední zóny lze realizovat odděleně. Teplota horní zóny (určené k přivedení lahví k pokojové teplotě) je nastavitelná v rozsahu mezi 11-22 °C (52-72 °F) a továrně nastavena na hodnotu 18 °C /65 °F. Teplotu střední zóny (určené pro vychlazení) lze nastavit v rozsahu 5-11 °C (40-52 °F), tovární nastavení 8 °C/46 °F. Teplotu spodní zóny (dlouhodobé přechovávání) lze nastavit v rozsahu 11-13 °C (52-56 °F), tovární nastavení 12 °C/54 °F.

K nastavení/kontrole teploty horní a střední zóny slouží horní ovládací panel. K obsluze spodní zóny slouží spodní ovládací panel.

- Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte vnitřní teploty pro každou zónu. Teploty se zobrazí na příslušných displejích s označením pro horní, střední a spodní zónu.
- Při prvním uvedení do provozu zobrazí displeje továrně nastavené hodnoty teplot (horní zóna 18 °C/65 °F, střední zóna 8 °C/46 °F, spodní zóna 12 °C/54 °F). Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ upravte hodnoty vnitřních teplot dle vlastní potřeby.
- Teplota se po stisku tlačítka „+“ zvýší o 1 °C (1 °F) a po stisku tlačítka „-“ se teplota sníží o 1 °C (1 °F).
- Chcete-li zobrazit teploty v zónách, kdykoliv stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, na displeji se na dobu 5 sekund zobrazí problikávající hodnota nastavené teploty. Poté se displej vrátí ke konstantnímu zobrazení reálné aktuální vnitřní teploty zóny.

DISPLEJ

POZOR: Během normálního provozu, ukazatel teploty na ovládacím panelu zobrazuje teplotu uvnitř spotřebiče.

Tato teplota není teplotou nastavenou, ale teplotou situacní – aktuální, která se liší/cyklicky kolísá v závislosti na jednotlivých provozních cyklech aktivace/deaktivace chladicího systému. Výsledná teplota (vzniklá průměrem v rámci těchto cyklů) představuje vámi zvolenou/nastavenou hodnotu uvnitřní teploty vinotéky.

Indikace teploty na displeji ovládacího panelu problíkává v případě:

- kdy budete nastavovat jinou teplotu – indikace režimu změny nastavení uvnitřní teploty.
- kdy se teplota jedné ze zón odchylí o více než 5 °C od nastavené teploty – výstražná indikace.

TEPLOTNÍ ALARM

Výstražný akustický signál a problíkávání displeje ovládacího panelu se spustí v případě:

- náhlé razantní změny uvnitřní teploty nebo překročení tolerovaného intervalu kolem průměru nastavené hodnoty
- výrazný rozdíl mezi reálnou uvnitřní teplotou a její nastavenou hodnotou
- delší přerušení dodávky elektrické energie
- jednorázové naložení většího množství lahví
- při nesprávném/nedostatečném dovršení dvířek

VÝSTRAHA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K aktivaci výstražné zvukové signalizace (a problíkávání displeje ovládacího panelu) dojde při nedostatečném/nesprávném nebo neúplném dovršení dveří překračujícím časový úsek 60 vteřin. Po dosažení příslušné uvnitřní teploty dojde k deaktivaci signalizace. Přejete-li si signalizaci přerušit, stiskněte tlačítko . Displej spotřebiče bude dál problíkáváním signalizovat započatu výstrahu až po dosažení bezpečné uvnitřní teploty, zvuková signalizace bude ale přerušena.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Stiskem tlačítka můžete zvolit jeden ze dvou režimů uvnitřního osvětlení vinotéky:

- **dočasné** osvětlení uvnitřního prostoru: aktivuje se při otevření dvířek a s jejich zavřením dochází k deaktivaci režimu uvnitřního osvětlení. Tento režim je továrně nastaven výrobcem.
- **trvalé** osvětlení uvnitřního prostoru: permanentní aktivace režimu. Pro vypnutí tohoto režimu znova stiskněte tlačítko .

TICHÝ REŽIM/VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

Vinotéky jsou koncipovány především pro garanci dokonalých podmínek přechovávání a zrání uložených lahví v čase, kterou dokáží zaručit (homogenizace podmínek, rovnoměrná distribuce chladu ve uvnitřním prostoru) především díky systému ventilovaného chlazení. Pro dyskomfort (hluk), kterým se za určitých podmínek může provoz spotřebiče v režimu ventilovaného chlazení projevovat, jsou tyto vinotéky dodávány v továrním nastavení pro šetrný provoz v tichém režimu (silence mode). Tento režim lze deaktivovat (a přejít tak k režimu ventilovaného chlazení) stisknutím a přidržením tlačítka po dobu přibližně 5 vteřin. Spotřebič indikuje přechod k režimu ventilovaného chlazení sekvencí 5 krátkých zvukových signálů. Naopak, pro deaktivaci režimu ventilovaného chlazení (a přechod k tichému režimu) přidržte na dobu 5 vteřin tlačítko . Přechod k tichému režimu indikuje spotřebič sekvencí 3 krátkých zvukových signálů.

PROVOZNÍ REŽIMY SABBATH A DEMO ECO

Provozní režim SABATH byl vyvinut s ohledem ke specifickým náboženským a kulturním zvyklostem. V tomto režimu dochází k deaktivaci uvnitřního osvětlení, zvukové signalizace a indikace teploty na displeji ovládacího panelu při současném zachování provozu chladicího systému. Pro spuštění tohoto provozního režimu stiskněte tlačítko a současně po dobu přibližně 5 vteřin. Displej problikáváním (4x) indikuje vstup do režimu „Sabbath“ k jehož deaktivaci dojde automaticky po 96 hodinách.

Režim DEMO ECO lze aktivovat např. při předvádění spotřebiče na výstavách nebo prodejnách. V tomto režimu dochází k deaktivaci provozu kompresoru a ventilátorů. Současným stisknutím a přidržením tlačítka „+“ a „-“ (u 2zónových modelů jde o tlačítka sloužících k nastavení teploty spodní zóny) po dobu 5 vteřin, displej 5x problikáváním světelné signalizace indikuje vstup do režimu DEMO ECO. Stejným postupem lze režim deaktivovat.


POLICE

Aby nedošlo k poškození těsnění dveří, ujistěte se, že při vysouvání polic jsou dvířka plně otevřená.

Pro snadný přístup k uloženým lahvím, vytáhněte police přibližně na 1/3 jejich délky. Police jsou vybaveny bezpečnostním systémem (zarážkami), aby nedošlo k vypadnutí polic z vodících drážek.

VYJMUTÍ POLIC

Chcete-li úplně vyjmout jakoukoli polici z vodících drážek, přesuňte polici tak, aby zářezy na bocích police byly na pozici plastových aretačních kolíků v bočních stěnách vinotéky. Polici pak vyjměte zvednutím.



REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU

U modelů vinoték AVINTAGE, které nejsou vybaveny uhlíkovým filtrem, je potřeba manuálně udržovat správnou hladinu vlhkosti vzduchu. Je-li vlhkost příliš nízká, umístěte malou plastovou nádobku na horní polici vinotéky. Naplňte nádobku do $\frac{3}{4}$ vodou. Průběžně kontrolujte hladinu vody, v případě potřeby doplněte.

Konstruktéři společnosti AVINTAGE jsou si dobře vědomi potencionálních rizik, která pro uskladněná vína představuje nedostatečná úroveň vlhkosti vzduchu (vysoušení a ztráta elasticity korku zátek především). Proto doporučujeme zmíněný zásobník umístit na horní polici tak, aby mohla být zajištěna optimální úroveň vlhkosti (její rovnoměrná distribuce) v celém vnitřním prostoru vinotéky. V případě, že budete přecházet vína dlouhodobě (tj. neužívat spotřebič pro krátkodobé uchování vína při jeho optimální servírovací teplotě a vysoké frekvenci obměny naložených lahví), dbejte na pravidelnou kontrolu a doplňování zásobníku.

NALOŽENÍ LÁHVÍ

Indikace maximální kapacity naložení plní u vinoték AVINTAGE především bezpečnostní a orientační účely (např. při výběru vhodného typu spotřebiče o kapacitě přiměřené Vašim potrebám a cílům). Tato indikace je uváděna na základě standardních 75 cl lahví typu Bordeaux* včetně standardně dodávaných polic.

Ačkoli by tedy bylo – hypoteticky – možné naplnit vinotéku, např. bez užití polic, při naplnění lahvemi výhradně stejného tvaru a průměru apod., výrazně větším počtem lahví, ve skutečnosti bude jednak vaše sbírka obsahovat lahve různých tvarů, objemů a velikostí a jednak bude praktické hledisko každodenní organizace a provozu vinotéky velmi pravděpodobně vyžadovat použití několika polic. Z čistě praktických důvodů racionálního provozu proto nejspíš vinotéku naložíte menším počtem lahví, než je její maximální indikovaná kapacita.

Modelový příklad: naložíte-li celou vinotéku výhradně 75 cl lahvemi typu Burgund, bude toto naložené množství přibližně o 30% menší než maximální kapacita spotřebiče kalkulovaná na základě lahví typu Bordeaux. Každá další police zmenšuje úložný prostor vinotéky.

PŘÍKLADY SERVÍROVACÍCH TEPLIT

Prestože se v této oblasti občas vyskytnou výrazné názorové rozdíly (a s vědomím nezbytně specifických podmínek každé dílčí degustace), lze v následující tabulce ideálních servírovacích teplot shrnout většinově akceptovanou shodu. Naprostá shoda všech, kteří to s vínem myslí vážně, nadto panuje v názoru, že pouze servírováním při vhodné teplotě lze z konzumace vína učinit plnoodnodný zážitek pro všechny smysly.

Druh vína	Servírovací teplota
Prestižní červená vína typu „Bordeaux“	16 až 17°C
Prestižní červená burgundská vína	15 až 16°C
Prestižní suchá bílá vína	14 až 16°C
Světlá mladá vína ovocného původu	11 až 12°C
Provensálská růžová vína	10 až 12°C
Suchá bílá vína a krajová červená vína	10 až 12°C
Krajová bílá vína	8 až 10°C
Šampaňská vína	7 až 8°C
Sladká vína	6°C

* Standardizovaná klasifikace vinných lahví se opírá o několik parametrů, mezi něž patří jejich geografický původ (Bordeaux, Bourgogne, Provence, ...), tvar lahve (tradiční, těžké, lehké, flétna) nebo barva skla. Jednotlivé lahve se v rámci této klasifikace zpravidla liší výškou i průměrem.

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

ROZMRAZOVÁNÍ

Vinotéka je vybavena automatickým odmrazovacím systémem. Po dokončení cyklu chlazení, jsou chlazené části skříně automaticky odmraženy. Voda z odmrazování je směřována do sběrného zásobníku, který je umístěn v zadní části vinotéky v blízkosti kompresoru. Teplo kolem kompresoru odpáruje vodu ze zásobníku.

ČIŠTĚNÍ

Čištění provádějte pravidelně. Před čištěním vinotéku odpojte z elektrické sítě.

Čištění doporučujeme provést před prvním použitím a pak v pravidelných intervalech. Vinotéku očistěte uvnitř i z venku čistou teplou vodou s jemným čisticím prostředkem. Pak opláchněte vodou a před opětovným připojením do elektrické sítě nechte vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Vyčistěte police jemným čisticím prostředkem a pak suchým měkkým hadříkem.

Při prvním použití některé pachy můžou přetrvat. V tomto případě nechte prázdnou vinotéku běžet na nejnižší teplotu na dobu několika hodin. Studený vzduch odstraní všechny nepříjemné pachy.

POSTUP PŘI VÝPADKU PRODU

Většina výpadků proutu je řešena v krátké době. Výpadek na 1 nebo 2 hodiny nebude mít vliv na teploty uvnitř vinotéky. V zájmu ochrany vín během výpadu proutu otevřejte dvířka co nejméně.

ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud vinotéku nebude používat na krátkou dobu, nechte ovládací panel s normálním nastavením.

V případě, že nebudete vinotéku používat dlouhodobě:

- vyjměte všechny láhve
- odpojte vinotéku z elektrické sítě
- vyčistěte vnitřní i vnější části vinotéky
- nechte dveře otevřené, aby nedošlo ke kondenzaci vody, vzniku nepříjemných pachů a plísně.

PŘEMÍSTĚNÍ VINOTÉKY

- Vyjměte všechny láhve a pevně utáhněte všechny pohyblivé díly. Aby nedošlo k poškození nastavovacích nožiček, zašroubujte je úplně.
- Lepící páskou zajistěte uzavřené dveře.
- Ujistěte se, že spotřebič zůstane bezpečný ve vzpřímené poloze během přepravy. Ochrana můžete zvětšit přikrytím vinotéky dekou nebo kartonem.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Vinotéka by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, daleko od zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo.

Ujistěte se, že je zajištěné dostatečné větrání. Nikdy nezakrývejte větrací otvory.

Dveře otevřejte jen v případě potřeby.

POSTUP V PŘÍPADĚ PORUCHY

I přes veškerou péči nelze poruchy nikdy zcela vyloučit. Než se obrátíte na reklamační oddělení Vašeho prodejce, zkontrolujte jestli:

- vinotéka je správně zapojena do elektrické sítě
- nedošlo k výpadku proutu
- chyba není v tabulce níže

POZOR! Před čištěním nebo opravou vinotéku vždy vypojte z elektrické sítě!

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Tetno spotřebič vyhovuje požadavkům Evropské směrnice WEEE 2002/96/CE.

Obalový materiál jednoduše neodhadte. Obaly a balící prostředky elektrospotřebičů AVINTAGE, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE, PS k opětnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklacích středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklacním středisku, ke kterému příslušíte.



Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Informace o způsobu provedení zpětného odběru Chladicí zařízení, které jste zakoupili, je dováženo firmou ELMAX STORE a.s. Firma je povinna, po jeho upotřebení zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou ELECTROWIN, a. s., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice. Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.electrowin.cz nebo www.elmax.cz. Vyřazenou chladničku lze rovněž odložit do sběrného dvora, provozovaného obcí v místě Vašeho bydliště, případně ji lze odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

UPOZORNĚNÍ

Vzájmu průběžného zlepšování našich spotřebičů si vyhrazujeme právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Záruka na spotřebiče AVINTAGE je poskytována výhradně oficiálními prodejci. Tento návod nemůže být považován za záruční list.

AVINTAGE a ELMAX STORE a.s. nenesou odpovědnost za případné technické nebo tiskové chyby v tomto dokumentu.

Nezávazný dokument / Tiskové chyby vyhrazeny

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pomocí tohoto návodu jste schopni sami vyřešit mnoho jednoduchých problémů s výrobkem, bez nutnosti kontaktovat autorizované servisní středisko. Vyzkoušejte následující postupy:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA
Vinotéka nepracuje	Zkontrolujte připojení do el. sítě Zkontrolujte jističe Je spálená pojistka
Chlazení není dostatečné	Zkontrolujte nastavenou teplotu Vlivem nevyhovující okolní teploty, je třeba upravit nastavení vnitřní teploty Příliš často jsou otevírány dveře spotřebiče Dveře spotřebiče nejsou správně zavřené Těsnění dveří nefunguje správně
Kompresor se stále zapíná a vypíná	Okolní teplota je příliš vysoká Naložili jste příliš mnoho láhví Příliš často jsou otevírány dveře spotřebiče Dveře nejsou správně zavřené Těsnění dveří nefunguje správně

Nesvítí vnitřní osvětlení	Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě Je spálená pojistka Osvětlení je vypnuto
Vibrace	Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně na pevném, plochém povrchu
Spotřebič je neobvykle hlučný	Cirkulace chladiva v okruhu vydává charakteristický zvuk, je to normální jev Tvar stěn může způsobovat praskavý zvuk během provozu vinotéky. Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně
Nelze úplně zavřít dveře	Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně. Těsnění dveří je ve špatném stavu Police jsou špatně umístěné
Na displeji se zobrazuje „E1“ nebo „E2“	Porucha čidla teploty vzduchu

PŘÍLOHA 1 - INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Značka	AVINTAGE
Obchodní označení	AV24XI-1
Kategorie domácích chladicích zařízení	2
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška, cm)	59x60,8x45,5
Váha (Kg)	27
Energetická třída	B
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 190 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l, lahví)	65, 24
Rozmrzování	Automatické
Klimatická třída	ST Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C (nejnižší teplota) do 38 °C (nejvyšší teplota).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44
Typ instalace	Vestavný

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ VÍNA.

PŘÍLOHA 2 - INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Značka	AVINTAGE
Obchodní označení	AV45XDZI-1/AV46CDZI-1
Kategorie domácích chladicích zařízení	2
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška, cm)	59x60,8x88,5
Váha (Kg)	45
Energetická třída	B
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 195 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l, lahví)	146, 45/46
Rozmrzování	Automatické
Klimatická třída	ST Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C (nejnižší teplota) do 38 °C (nejvyšší teplota).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44
Typ instalace	Vestavný

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ VÍNA.

PŘÍLOHA 3 - INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Značka	AVINTAGE
Obchodní označení	AV60CDZ
Kategorie domácích chladicích zařízení	2
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška, cm)	59x60,8x59,5
Váha (Kg)	32
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 142 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l, lahví)	80, 36
Rozmrzování	Automatické
Klimatická třída	N Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od 5 °C (nejnižší teplota) do 32 °C (nejvyšší teplota).
Hlučnost dB (A) re 1pW	39
Typ instalace	Vestavný

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ VÍNA.

PŘÍLOHA 4 - INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Značka	AVINTAGE
Obchodní označení	AV79XDZI-1/AV80CDZI-1
Kategorie domácích chladicích zařízení	2
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška, cm)	59x60,8x123,4
Váha (Kg)	57
Energetická třída	C
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 263 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmírkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l, lahví)	215, 89
Rozmrzování	Automatické
Klimatická třída	ST Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C (nejnižší teplota) do 38 °C (nejvyšší teplota).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44
Typ instalace	Vestavný

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ VÍNA.

PŘÍLOHA 5 - INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Značka	AVINTAGE
Obchodní označení	AV93X3ZI-1
Kategorie domácích chladicích zařízení	2
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška, cm)	59x60,8x123,4
Váha (Kg)	60
Energetická třída	E
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 347 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l, lahví)	206, 81
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	ST Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C (nejnižší teplota) do 38 °C (nejvyšší teplota).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44
Typ instalace	Vestavný

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ KE SKLADOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ VÍNA.



Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2
735 42 TĚRlicko
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251